

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore da biste istražili funkcije ambijentalnog zvuka, EQ postavke, HearID zvuk, ažuriranja firmvera i druge uzbudljive funkcije.

Ako se vaši slušni uređaji ne mogu povezati sa aplikacijom soundcore, pokušajte ponovo instalirati aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju dostupnu u vašoj prodavnici mobilnih aplikacija.

PREGLED



1. nastavci

- Mlaznice veličine M su unapred postavljene prilikom kupovine.

2. Dodirna kontrolna zona

- Dodirnite kontrolnu zonu na drškama slušalica kako biste upravljali različitim funkcijama.

3. Kontakti za punjenje

4. Ugrađeni Type-C kabl

5. LED displej


6. Stalak za telefon

7. Dugme na futrolji za punjenje

8. USB-C priključak za punjenje

- Punite futrolu pomoću USB-A na USB-C ili USB-C na USB-C kabla (nije uključen).

NOŠENJE



1. Isprobajte različite vrhove slušalica kako biste pronašli najbolje pristajanje.


2. Nježno stavite slušalice u ušni kanal i rotirajte ih dok ne budu čvrsto prilegale.

3. Koristite test prilagođavanja u aplikaciji soundcore kako biste osigurali optimalne performanse adaptivnog poništavanja buke.




Prašina, ušni vosak ili drugi ostaci mogu se nakupiti u slušalicama. Da biste održali optimalan kvalitet zvuka, redovno ih čistite. Koristite blago navlaženi pamučni štapić sa alkoholom za čišćenje kako biste pažljivo obrisali metalni mrežasti filter ispod gumenih nastavaka za uši. Uverite se da je alkohol potpuno ispario sa metalnog mrežastog filtera pre ponovnog korišćenja slušalica.

UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE




1. Отворите kutiju za punjenje. Slušalice će se automatski uključiti i ući u režim uparivanja preko Bluetooth-a.
Google Fast Pair: Instantly pair with your Android smartphone (running Android 6.0 or above) using Google Fast Pair.
2. Изаберите soundcore P41i са Bluetooth листе вашег уређаја за повезивање. Када се повежете, Bluetooth иконица ће остати укључена, а LED екран ће остати осветљен 30 секунди, а затим ће се угасити.



Да бисте ручно омогућили режим упаривања Bluetooth-a за будућу употребу, ставите слушалице у кућиште за пуњење са отвореним поклопцем. Затим држите дугме на кућишту за пуњење притиснуто 3 секунде док Bluetooth иконица не почне да трепери.

DVE VEZE




Да повежете слушалице са два Bluetooth уређаја истовремено, постоје два načina:

- Metod 1: Korišćenje soundcore aplikacije
U soundcore aplikaciji, dodirnite ikonu za podešavanja koja se nalazi u gornjem desnom uglu interfejsa aplikacije. Zatim izaberite Dvostruke veze > Omogućiti dvostruke veze > Poveži novi uređaj.
- Metod 2: Ručno uparivanje sa drugim uređajem
Dok nosite slušalice, pritisnite i držite područje za upravljanje dodirom na obe slušalice 3 sekunde dok ne čujete glasovno obaveštenje o ulasku u režim za uparivanje. Zatim možete nastaviti sa uparivanjem sa drugim uređajem.
Nakon uspešne Bluetooth veze, Bluetooth ikonica na LED displeju će ostati uključena.

KONTROLE

Napomena: Kontrole možete prilagoditi u aplikaciji soundcore.




		Korišćenje dvostrukih slušalica	Korišćenje jedne slušalice
	Reprodukuj/Pauziraj audio	Dvaput dodirnite (R)	Dodirnite dva puta
	Reprodukuj sledeću pesmu	Dvaput dodirnite (L)	\
	Odgovaranje na poziv	Dodirnite dvaput (L/R)	Dodirnite dva puta
	Odbij/Kraj poziva	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde

	Prebacivanje između režima ambijentalnog zvuka	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde
---	--	------------------------------------	------------------------------

Vodič za LED ekran

LED displej na kućištu za punjenje će se osvetliti u sledećim uslovima: kada otvorite ili zatvorite poklopac, stavite slušalice nazad u kućište, pritisnete dugme na kućištu za punjenje, punite kućište ili koristite ugrađeni USB-C kabl za punjenje vašeg pametnog telefona. Ako u toku 30 sekundi nema aktivnosti, LED ekran će se automatski isključiti.




Ikone

NE.	Opis
1	Nivo baterije levog slušnog aparata • Kada je baterija slušalice pri kraju, jedina crvena traka će nastaviti da treperi.
2	Nivo baterije futrole
3	Indikacija Bluetooth veze • Treperi: Uparivanje Bluetooth-a • Neprekidno svetli: Bluetooth povezan
4	Kućište na punjenju • Treptće: Punjenje u toku • Nepomično: Punjenje završeno
5	Nivo baterije desne slušalice • Kada je baterija slušalice pri kraju, jedina crvena traka će nastaviti da treperi.
6	Pametni telefon se puni



Kada je futrola potpuno napunjena, LED ekran će se isključiti nakon 30 sekundi.

Bluetooth uparivanje




Dvojne veze



Hitno punjenje telefona



Punjenje slušalica i kućišta




Ambijentalni zvuk

U aplikaciji soundcore možete odabrati između adaptivnog poništavanja buke, normalnog ili transparentnog režima.

- Adaptivno poništavanje buke: Optimizuje poništavanje buke prilagođavanjem vašim ušima i okruženju.
- Normalno: Uživajte u uravnoteženom zvuku bez poništavanja buke.
- Transparentnost: Jasno čujete okolne zvuke dok uživate u muzici.

HITNO PUNJENJE TELEFONA




Da biste koristili funkciju hitnog punjenja, jednostavno povežite USB-C kabl kućišta za punjenje direktno sa vašim telefonom. Kada se poveže, ekran će se osvetliti sa ikonom punjenja, što ukazuje da je punjenje započeto.

Pored toga, možete pritisnuti dugme na kućištu za punjenje jednom kako biste osvetlili ekran i proverili status punjenja.



- Kada je nivo baterije u futrolji za punjenje 10% ili niži, prestaće da puni telefon.
- Punjenje drugih uređaja može dovesti do kvara.

Punjenje slušalica i kutije



1. Uverite se da su slušalice i USB-C priključak za punjenje potpuno suvi pre punjenja. Postavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.

2. Postoje tri načina za punjenje kućišta:


- Korišćenjem USB-A na USB-C kabla: Povežite kućište za punjenje sa izvorom napajanja koristeći USB-A na USB-C kabl (nije uključen u paket).
- Upotrebom USB-C na USB-C kabla: Umetnite USB-C na USB-C kabl (nije uključen u paket) u USB-C port na kutiji za punjenje i povežite ga s napajanjem.
- Koristeći ugrađeni USB-C kabl: Priključite ugrađeni USB-C kabl u adapter da biste napunili kućište.

Potpuno punjenje kućišta i slušalica traje 5 sati. Punjenje slušalica za 10 minuta omogućava 5 sati reprodukcije.



Kada nivo baterije u kutiji za punjenje padne na 10% ili manje, indikacija nivoa baterije će treptati 10 puta svaki put kada se LED ekran upali.

Isključivanje




Da biste isključili uređaj, vratite obe slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.



Kada se izvade iz kutije, slušalice se automatski isključuju nakon 30 minuta ako nisu povezane ni sa jednim uređajem. Trajanje se može podesiti u aplikaciji soundcore.

RESET



Stavite slušalice u kutiju za punjenje s otvorenim poklopcem. Pritisnite i držite dugme na kutiji za punjenje 10 sekundi. Nakon uspešnog resetovanja, slušalice će ponovo preći u Bluetooth režim uparivanja. U ovom trenutku, ikona Bluetooth-a na LED ekranu će početi da treperi.

AŽURIRANJE FIRMVERA

Bićete obavešteni kada nova verzija firmvera za slušalice ili futrolu za punjenje bude otkrivena, kada su slušalice povezane sa aplikacijom. Uverite se da su slušalice smeštene u kutiju za punjenje i da kutija ostane otvorena dok se ažuriranje firmware-a ne završi. Tokom ažuriranja, osigurajte da nivo baterije i slušalica i kućišta za punjenje bude iznad 20% i izbegavajte bilo kakvo korišćenje.

SPECIFIKACIJE

Napomena: Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	USB-C (Priključak) Ulaz: 5V $\dots$ 2.4A USB-C (Utikač) Ulaz: 5V $\dots$ 1A
Nominalna izlazna snaga	10mW
Kapacitet baterije	60mAh x2 (slušalice) 3000mAh (kutija za punjenje)
Vreme Punjenja	Do 1 sata (slušalice) Do 5 sati (kutija za punjenje sa slušalicama)
Vreme reprodukcije (ANC isključen)	Do 12 sati (do 192 sata sa kutijom)
Vreme reprodukcije (ANC uključen)	Do 10 sati (Do 160 sati sa kućištem)
Vozač	11mm dinamički drajver
Frekventni odziv	20Hz–20kHz
Impedansa	14 Ω
Vodootporni i otpornost na prašinu (slušalice)	IPX5
Bluetooth verzija	Bluetooth 5.3
Domet Bluetooth-a	10m



service@soundcore.com

support.me@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)

support@anker.com (Japan)

support.kr@anker.com (한국)

+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japan)

+86 400 0550 036 (Кина)

+82 1666–8470 (한국)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egipat)

+90 (850) 460 14 14 (Turska)

+8 (800) 511–86–23 (Rusija)

000–8000–504–414 (Индија)

