

APLIKACE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Stáhněte si aplikaci soundcore, abyste mohli upravovat nastavení EQ, vyzkoušet herní režim, přizpůsobit dotykové ovládání, aktualizovat firmware a prozkoumat další funkce.

Pokud se vaše sluchátka nemohou připojit k aplikaci soundcore, zkuste aplikaci přeinstalovat nebo ji aktualizovat na nejnovější verzi dostupnou ve vašem mobilním obchodě s aplikacemi.


Stáhněte si aplikaci na <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PŘEHLED



1. Nastavitelný ušní háček
2. Dotyková oblast
3. Nabíjecí stykače
4. Zvukový výstup
5. LED světelný pásek
6. USB-C nabíjecí port
7. Tlačítko nabíjecího pouzdra

Zapnutí a párování



1. Otevřete nabíjecí pouzdro. Sluchátka v uších se automaticky zapnou a vstoupí do režimu párování Bluetooth.




2. Vyberte „**AeroFit 2 AI Assistant**“ v seznamu Bluetooth vašeho zařízení pro připojení. Během párování začne na nabíjecím pouzdru blikat LED světelný proužek. Jakmile je párování úspěšné, LED světelný proužek zůstane svítit 1 sekundu, než se vypne.

🔔 Po připojení se sluchátka automaticky znovu připojí k vašemu zařízení pokaždé, když otevřete nabíjecí pouzdro, pokud jste neodstranili historii párování z vašeho zařízení.

DUÁLNI PŘIPOJENÍ


Chcete-li připojit sluchátka ke dvěma zařízením Bluetooth současně, existují dva způsoby:

1



2

The Second Device



Metoda 1: Ruční spárování s druhým zařízením

Při nošení sluchátek podržte dotykové ovládací plochy na obou sluchátkách po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte zvukový signál pro režim párování. Poté můžete přistoupit ke spárování s druhým zařízením.

🔔 Pokud byly vaše sluchátka připojeny ke dvěma zařízením, odpojte alespoň jedno z nich před spárováním s novým zařízením.


Metoda 2: Použijte aplikaci soundcore

V aplikaci soundcore klepněte na Dual Connections na hlavním rozhraní, poté pokračujte na Připojit nové zařízení.


🔔 Funkce dvojitého připojení je ve výchozím nastavení povolena.

RUČNÍ PÁROVÁNÍ


Pro aktivaci režimu párování Bluetooth manuálně:



1. Vratte sluchátka do nabíjecího pouzdra.




2. Nechte pouzdro otevřené, poté stiskněte a podržte tlačítko na nabíjecím pouzdře po dobu 3 sekund.




3. Sluchátka přejdou do režimu párování. Pokračujte ve spárování se zařízením.


NOŠENÍ



1. Vezměte sluchátka a posuňte háčky na uši až na pozici LV4, která nabízí největší velikost.



2. Otočte háčky na uši podél vnějšího ucha pro správné umístění.




3. Po nasazení sluchátek můžete posouvat ušní háčky tam a zpět mezi čtyřmi úrovněmi, dokud nenajdete nej pohodlnější a nejbezpečnější uchycení.

Průvodce polohou ušního háčku



Jak čistit



Po každém použití otřete sluchátka měkkým, suchým hadříkem a očistěte nabíjecí kontakty vatovým tamponem, abyste zabránili problémům s nabíjením a vypínáním způsobeným hromaděním potu.

AI ASISTENT

Před použitím:

- Poskytnuté obrázky slouží pouze k ilustračním účelům. Pro přesné použití se prosím odkazujte na skutečný produkt.
- Odinstalujte aplikaci soundcore na svém zařízení a stáhněte si její nejnovější verzi.
- Asistent AI klade důraz na vaše soukromí a bezpečnost dat.
- AI asistent nemůže otevřít ani ovládat aplikace třetích stran (např. Kontakty, Telefon, Zprávy, Hudba, Video).
- Chcete-li použít AI asistenta, stáhněte si aplikaci soundcore a udržujte ji připojenou ke svým sluchátkům. Pro Android upravit nastavení systému, aby aplikace běžela na pozadí.
- AI-generovaná odpověď slouží pouze jako reference a může obsahovat nepřesné informace, zejména ohledně politických nebo jiných citlivých témat. Použijte svůj vlastní úsudek a rozvahu.

Co může Anka udělat pro vás

Funkce	Co dělá	Příklad příkazu (Řekněte následující Ance po aktivaci pomocí „Hey Anka“)
Odpovídání na otázky	Vaše přenosná encyklopedie – zeptejte se na jakoukoliv otázku kdykoliv.	Proč mají žirafy tak dlouhé krky.
Neformální konverzace	Povídá si s vámi jako přítel a pomáhá vám se uvolnit.	Řekni mi vtip.
Shrnutí informací	Poskytuje vám denní zprávy a novinky.	Řekni mi nějaké technologické novinky na dnešek.
Vyhledávání informací	Zkontrolujte počasí, nejnovější výsledky zápasů a další informace.	Jaké je dnes počasí v Praha? Budu potřebovat deštník, až půjdu ven?
Aktivujte AI překládání v reálném čase	Spustí překlad v reálném čase pomocí hlasového ovládání.	Spustte překlad v reálném čase.
Ovládání hudby	Ovládejte přehrávání hudby, pauzu, hlasitost a další pomocí hlasu.	Nastavte hlasitost na 60 %.


 Některé hlasové příkazy nemusí fungovat kvůli omezením aplikace.

Jak získat přístup k funkci

Existují tři způsoby, jak získat přístup k asistentovi Anka AI:

Metoda 1: Řekněte „**Hey Anka**“ pro aktivaci AI asistenta, aniž byste odemkli svůj telefon. Anka vyžaduje, aby aplikace zůstala aktivní na pozadí na zařízeních, která nejsou iOS, kvůli nastavení systému.

POZNÁMKA: Příkaz „Hey Anka“ nelze přizpůsobit.



Touch Control Area

Metoda 2: Pokud nechcete používat „Hey Anka“, jednoduše podržte dotykovou ovládací plochu na libovolném sluchátku po dobu dvou sekund. Když uslyšíte výzvu, můžete mluvit s Ankou.

Metoda 3: V aplikaci soundcore přejděte na stránku Anka a potom klepněte na položku Anka AI Assistant.

AI PŘEKLAD

Před použitím:


- Ujistěte se, že váš telefon je při používání AI překladu připojen k aplikaci.
- Zakázat duální připojení.

Překlad v reálném čase

Existují dva způsoby, jak získat přístup k překladům v reálném čase.

Metoda 1: Řekněte „Hej Anko“, počkejte na výzvu a poté řekněte „Spustit překlad“. Anka vyžaduje, aby aplikace zůstala aktivní na pozadí na zařízeních bez iOS kvůli nastavení systému.

Metoda 2: V aplikaci soundcore přejděte na stránku *Anka* a klepněte na možnost *Překlad v reálném čase*. Ujistěte se, že jsou sluchátka připojena k aplikaci.




Překlad se zobrazuje v reálném čase v aplikaci.

1. Klepněte na Překlad v reálném čase.
2. Klepněte na sekci jazyků v horní části stránky, poté vyberte jejich jazyk a můj jazyk.
3. Klepněte na tlačítko mikrofonu a začněte nahrávat. Klepnutím na levé tlačítko pozastavíte a klepnutím na pravé tlačítko ukončíte překlad v reálném čase.

Překlad tváří v tvář


V aplikaci zvukového jádra přejděte na stránku *Anka* a klepněte na položku *Překlad z tváře do tváře*. Ujistěte se, že jsou sluchátka připojena k aplikaci.



1. Klepněte na sekci jazyků v horní části stránky, poté vyberte jejich jazyk a můj jazyk.
2. Klepněte na tlačítko v pravém dolním rohu a mluve do svých sluchátek. Překlad bude přehráván přes váš telefon.
3. Klepněte na tlačítko v levém dolním rohu a mluve do telefonu. Překlad bude přehráván přes vaše sluchátka.

 Podporuje překlad konverzací v reálném čase do 100 jazyků.

Zvukové efekty



V aplikaci soundcore je výchozím zvukovým efektem „soundcore Signature,“ speciální přednastavení doporučené týmem soundcore. Můžete si také vybrat z 22 přednastavení EQ, která odpovídají vašim scénářům a preferencím.

Navíc si můžete vytvořit vlastní zvukový profil úpravou osmi posuvníků v Custom EQ.


LDAC

Pro použití kodeku LDAC používejte zařízení s operačním systémem Android 8.0 nebo novějším.

LDAC nabízí vyšší kvalitu zvuku, ale spotřebovává více energie, což může snížit životnost baterie.

Pro stabilní připojení Bluetooth aktivujte LDAC v prostředí s nízkým rušením.

Obrázky uživatelského rozhraní slouží pouze pro ilustrační účely; skutečné zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.



V aplikaci soundcore:

1. Vyberte režim zvuku.
2. Klepněte na Preferovanou kvalitu zvuku.
3. Klepněte na Souhlasím, abyste pokračovali.
4. Přepínání zvukových kodeků trvá přibližně 10 sekund. Můžete být vyzváni k aktualizaci firmwaru, pokud je k dispozici nová verze.

OVLÁDÁNÍ


Tabulka níže ukazuje výchozí nastavení dotykového ovládání.

		Použití duálních sluchátek	Použití jednoho sluchátka
	Přehrát/pozastavit zvuk	Dvojitý klepnutí (R)	Klepnutí dvakrát
	Přehrát další skladbu	Dvojitý klepnutí (L)	\
	Přijmout hovor	Dvojité klepnutí (L/R)	Klepnutí dvakrát
	Odmítnout hovor / Ukončit hovor	Podržte dvě sekundy (L/R)	Podržte dvě sekundy
	Aktivovat AI asistenta	Podržte dvě sekundy (L/R)	Podržte dvě sekundy

Přizpůsobte dotykové ovládání pomocí aplikace soundcore.



Ovládací prvky přístupu na domovské stránce pro přizpůsobení možností dotykového ovládání. Pomocí dotykových ovládacích prvků můžete upravit hlasitost, přeskočit skladby, přehrát nebo pozastavit zvuk a aktivovat hlasového asistenta.

NABÍJENÍ



1. Sluchátka vložte do nabíjecího pouzdra a zavřete ho.


- Ujistěte se, že sluchátka a port USB-C jsou před nabíjením zcela suché.



2. Připojte nabíjecí pouzdro k napájení pomocí přiloženého nabíjecího kabelu USB-C. Alternativně, pro bezdrátové nabíjení, umístěte nabíjecí box do středu vašeho bezdrátového nabíječe.

- Nabíjení nabíjecího pouzdra trvá 1,7 hodiny pomocí kabelu a 2,6 hodiny při bezdrátovém nabíjení.

VYPNUTÍ




Pro vypnutí vraťte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra a pouzdro zavřete.


 Sluchátka se automaticky vypnou po 30 minutách, pokud nejsou připojena. Doba trvání může být upravena v aplikaci soundcore.

RESET

Pokud mají sluchátka problémy se spárováním mezi sebou nebo s jinými zařízeními, resetujte je.



1. Vraťte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte pouzdro otevřené.




2. Stiskněte a podržte tlačítko nabíjecího pouzdra po dobu 10 sekund, dokud LED světelný proužek třikrát rychle neblikne bílou barvou, což označuje úspěšné resetování.

Průvodce LED osvětlením

	Rychle bliká bíle		Pomalů červeně bliká
	Pomalů bliká bíle		Stabilní červená
	Stálá bílá		Nesvítí


Kontrola úrovně baterie

Když otevřete nabíjecí pouzdro, světelný LED pás zobrazí zbývající úroveň baterie pouzdra.



Kontrola stavu nabíjení

Když připojíte nabíjecí pouzdro ke zdroji napájení, světelný pásek LED zobrazí stav nabíjení:



Aktualizace firmwaru

Když jsou sluchátka připojena k aplikaci, budete upozorněni na dostupné aktualizace firmwaru. Nechte sluchátka v nabíjecím pouzdře s otevřeným pouzdrém, dokud nebude aktualizace dokončena. Vyhněte se používání sluchátek během procesu.

SPECIFIKACE

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Vstup	5 V $\overline{\text{---}}$ 1,2 A
Výstup	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,42 A (0,21 A na port)
Kapacita baterie	750 mAh
Doba nabíjení	Sluchátka: 1 hodina Nabíjecí pouzdro: Drátové nabíjení: 1,7 hodiny (pouzdro), 2,2 hodiny (pouzdro a sluchátka) Bezdrátové nabíjení: 2,6 hodiny (pouzdro a sluchátka)
Řídicí jednotka	20*11,5 mm
Frekvenční rozsah	20~20 kHz (20~40 kHz v režimu LDAC)
Impedance	16 ohmů
Třída vodotěsnosti (sluchátek)	IP55
Verze Bluetooth	5.4

Zákaznické Služby



service@soundcore.com
support.me@soundcore.com (Pouze pro Střední východ a Afriku)
support@anker.com (Japonsko)



+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (Spojené království)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (SAE)
+966 8008500030 (SA)
+965 22069086 (Kuvajt)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Austrálie)
+90 (850) 460 14 14 (Turecko)
+8 (800) 511-86-23 (Rusko)
000-8000-504-414 (Indie)