

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Download soundcore-appen for at justere EQ-indstillinger, benytte spilstilstand, tilpasse touchstyringen, opdatere firmware og udforske flere funktioner.

Hvis dine øretelefoner ikke kan oprette forbindelse til soundcore-appen, kan du prøve at geninstallere appen eller opdatere den til den nyeste version, der er tilgængelig i din mobilappsbutik.


Download appen via <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

OVERSIGT



1. Justerbar ørekrog
2. Berøringsområde
3. Ladekontakter
4. Lydudgang
5. LED-lysbånd
6. USB-C Opladningsport
7. Knappen på opladningsetuiet

TÆND OG PARRE



1. Åbn opladningsetuiet. Ørepropperne vil automatisk tænde og gå ind i Bluetooth-parrings tilstand.




2. Vælg **"AeroFit 2 AI Assistant"** på din enheds Bluetooth-liste for at oprette forbindelse. Under parring begynder LED-lysbåndet på opladningsetuiet at blinke. Når parringen er vellykket, forbliver LED-lysbåndet tændt i 1 sekund, før det slukker.

💡 Når de er tilsluttet, vil ørepropperne automatisk genoprette forbindelsen til din enhed, hver gang du åbner opladningsetuiet, så længe du ikke har slettet parringshistorikken fra din enhed.

DOBBELTFORBINDELSER

For at forbinde dine øretelefoner med to Bluetooth-enheder på samme tid er der to metoder:



Metode 1: Par manuelt med den anden enhed

Mens du har ørepropperne på, skal du trykke og holde berøringskontrolområderne på begge ørepropper i 3 sekunder, indtil du hører en lydprompt for parringstilstand. Du kan derefter fortsætte med at parre med den anden enhed.

💡 Hvis dine ørepropper er blevet tilsluttet to enheder, skal du fjerne mindst én, før du parrer med en ny enhed.


Metode 2: Brug soundcore-appen

I soundcore-appen skal du trykke på Dual Connections på hovedgrænsefladen og derefter fortsætte til Tilslut ny enhed.


💡 Dual Connections-funktionen er som standard aktiveret.

MANUEL TILKNYTNING


For at manuelt gå ind i Bluetooth-parringstilstand:



1. Sæt ørepropperne tilbage i opladningsetuiet.




2. Lad etuiet være åbent, og tryk derefter på og hold opladningsetuiets knap nede i 3 sekunder.




3. Ørepropperne vil gå i parringstilstand. Fortsæt til parring med din enhed.

BRUG



1. Tag ørepropperne, og skub ørekrogene helt til LV4-positionen, som giver den største pasform.



2. Drej ørekrogene langs ydersiden af dit øre for korrekt placering.



3. Efter at have taget ørepropperne på, kan du skubbe ørebøjlerne frem og tilbage mellem fire niveauer, indtil du finder den mest komfortable og sikre pasform.


Guide til placering af ørebøjle




Proper Fit



Level Too Small




Level Too Large



Unstable Fit

Sådan rengøres



Efter hver brug skal du tørre øretelefonerne af med en blød, tør klud og rengøre lade-kontakterne med en vatpind for at undgå opladnings- og slukningsproblemer forårsaget af svedophobning.

AI-assistent

Før brug:

- De viste billeder er kun til illustrativt brug. Se venligst på det faktiske produkt for korrekt brug.
- Afinstaller soundcore-appen på din enhed og download den nyeste version.
- AI-assistenten prioriterer dit privatliv og datasikkerhed.
- AI-assistenten kan ikke åbne eller kontrollere tredjepartsapps (f.eks. Kontakter, Telefon, Beskeder, Musik, Video).
- For at bruge AI-assistenten, download soundcore-appen og hold den forbundet til dine øretelefoner. For Android skal du justere dine systemindstillinger for at sikre, at appen kører i baggrunden.
- AI-genereret svar er kun til reference og kan indeholde unøjagtige oplysninger, især om politiske eller andre følsomme emner. Brug din vurdering og dømmekraft.

Hvad Anka Kan Gøre for Dig

Funktion	Hvad det gør	Eksempelkommando (Sig følgende til Anka efter aktivering med "Hey Anka")
Besvarelse af spørgsmål	Din bærbare encyklopædi—stil ethvert spørgsmål når som helst.	Hvorfor har giraffer så lange halse.
Uformel samtale	Chat med dig som en ven og hjælpe dig med at slappe af.	Fortæl mig en joke.
Informationsopsamling	Giver dig daglige nyheder og opdateringer.	Fortæl mig nogle teknologinyheder for i dag.
Informationssøgning	Tjek vejret, de seneste kampresultater og mere.	Hvordan er vejret i København i dag? Skal jeg tage en paraply med, når jeg går ud?
Aktiver AI Realtidsoversættelse	Starter realtidsoversættelse ved hjælp af stemmestyring.	Start realtidsoversættelse.
Musikkontrol	Styr musikafspilning, pause, lydstyrke og mere med stemmen.	Indstil lydstyrken til 60%.


 Nogle stemmekommandoer virker muligvis ikke på grund af app-begrænsninger.

Sådan får du adgang til funktionen

K aplikaci Anka AI Assistant můžete přistupovat třemi způsoby:

Metode 1: Sig "Hey Anka" for at aktivere AI-assistenten uden at låse din telefon op. Anka kræver, at appen forbliver aktiv i baggrunden på ikke-iOS-enheder på grund af systemindstillinger.

BEMÆRK: Kommandoen "Hey Anka" kan ikke tilpasses.



Touch Control Area

Metode 2: Hvis du foretrækker ikke at bruge "Hey Anka", skal du blot holde touch-kontrolområdet på en af ørepropperne nede i to sekunder. Når du hører prompten, kan du tale med Anka.

Metode 3: I soundcore-appen skal du gå til Anka-siden og derefter trykke på Anka AI Assistant. Sørg for, at dine ørepropper er forbundet til appen.

AI-OVERSÆTTELSE

Før brug:


- Sørg for, at din telefon er forbundet til appen, når du bruger AI-oversættelse.
- Deaktiver dobbelte forbindelser.

Realtidsoversættelse

Der er to måder at få adgang til Real-Time Translation på:

Metode 1: Sig *Hey Anka*, vent på beskeden, og sig så *Start oversættelse* for at begynde. Anka kræver, at appen forbliver aktiv i baggrunden på ikke-iOS-enheder på grund af systemindstillinger.

Metode 2: I soundcore-appen skal du gå til *Anka-side* og derefter trykke på *Realtidsoversættelse*. Sørg for, at dine ørepropper er forbundet til appen.




Oversættelsen vises i realtid i appen.

1. Tryk på Real-Time Translation.
2. Tryk på sprogsektionen øverst på siden, og vælg derefter Deres sprog og Mit sprog.
3. Tryk på mikrofonknappen for at starte optagelsen. Tryk på venstre knap for at sætte på pause, og højre knap for at afslutte realtidsoversættelse.

Ansigt-til-ansigt oversættelse


I soundcore-appen skal du gå til **Anka-side** og derefter trykke på **Face-to-Face** Translation. Sørg for, at dine ørepropper er forbundet til appen.



1. Tryk på sprogsektionen øverst på siden, og vælg derefter Deres sprog og Mit sprog.
2. Tryk på knappen nederst til højre, og tal ind i dine øretelefoner. Oversættelsen vil blive afspillet gennem din telefon.
3. Tryk på knappen nederst til venstre, og tal ind i din telefon. Oversættelsen vil blive afspillet gennem dine ørepropper.

🔗 Understøtter realtidsoversættelse af samtaler på 100 sprog.

LYDEFFEKTER



I soundcore-appen er standardlydseffekten "soundcore Signature," en speciel forudindstilling anbefalet af soundcore-teamet. Du kan også vælge mellem 22 EQ-forudindstillinger, der passer til dine situationer og præferencer.

Derudover kan du oprette din egen lydprofil ved at justere de otte skydere i Custom EQ.


LDAC

For at bruge LDAC-codec skal du bruge enheder med Android 8.0 eller nyere.

LDAC tilbyder højere lyd kvalitet, men bruger mere strøm, hvilket kan forkorte batterilevetiden.

For en stabil Bluetooth-forbindelse skal du aktivere LDAC i lavforstyrrede omgivelser.

Brugergrensefladebilleder er kun til illustrerende formål; den faktiske visning kan variere afhængigt af softwareversionen.



I soundcore-appen:

1. Vælg lydtilstand.
2. Tryk på Foretrukken lyd kvalitet.
3. Tryk på Enig for at fortsætte.
4. Skift af lyd kodek tager cirka 10 sekunder. Du kan blive bedt om at opdatere firmwaren, hvis en ny version er tilgængelig.

KONTROLLER


Tabellen nedenfor viser de standardindstillinger for touchkontrol.

		Brug af Dual Earbuds	Brug af enkelt øreprop
	Afspil/pause lyd	Dobbeltklik (R)	Dobbelt tryk
	Afspil det næste nummer	Dobbelt tryk (L)	\
	Besvar et opkald	Dobbelttryk (L/R)	Dobbelt tryk
	Afvis et opkald/afslut et opkald	Hold i to sekunder (L/R)	Hold i to sekunder
	Aktivér AI-assistent	Hold i to sekunder (L/R)	Hold i to sekunder

Tilpas touch-kontroller via soundcore-appen



Adgangskontroller på startsiden til at tilpasse berøringsstyringsmuligheder. Du kan justere lydstyrken, springe sange over, afspille eller sætte lyd på pause og aktivere stemmeassistenten med touchkontroller.

OPLADNING



1. Placer øretelefonerne i opladeretuiet, og luk det.


- Sørg for, at ørepropperne og USB-C-opladningsporten er helt tørre, før du oplader.



2. Tilslut opladningsetuiet til en strømkilde ved hjælp af det medfølgende USB-C-opladningskabel. Alternativt, for trådløs opladning, placer opladningsboksen i midten af din trådløse oplader.

- Genopladning af opladningsetuiet tager 1,7 timer via kabel og 2,6 timer via trådløs opladning.

SLUK




For at slukke skal du sætte begge øretelefoner tilbage i opladningsetuiet og lukke etuiet.


💡 Ørepropperne slukkes automatisk efter 30 minutter, hvis de ikke er tilsluttet. Varigheden kan tilpasses i soundcore-appen.

NULSTIL

Nulstil øretelefonerne, hvis de har problemer med at parre med hinanden eller med andre enheder.



1. Sæt ørepropperne tilbage i opladningsetuiet, og lad etuiet være åbent.




2. Tryk og hold opladningsetuiets knap nede i 10 sekunder, indtil LED-lysstripen blinker hvidt hurtigt tre gange, hvilket indikerer en vellykket nulstilling.

LED-LYS GUIDE

☀	Blinker hurtigt hvidt	⦿	Blinker langsomt rødt
◡	Blinker langsomt hvidt	●	Stadig rød
○	Stadig hvid	●	Slukket


Kontrollering af batteriniveauet

Når du åbner opladningsetuiet, vil LED-lysbåndet angive det resterende batteriniveau for etuiet.



Kontrol af opladningsstatus

Når du tilslutter opladningsetuiet til en strømkilde, vil LED-lystrimlen vise opladningsstatus:



FIRMWARE OPDATERING

Når ørepropperne er forbundet med appen, vil du blive notificeret om tilgængelige firmwareopdateringer. Hold ørepropperne i opladningsetuiet med etuiet åbent, indtil opdateringen er fuldført. Undgå at bruge ørepropper under processen.

SPECIFIKATIONER

Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

Indgang	5 V $\pm$ 1,2 A
Udgang	5 V $\pm$ 0,42 A (0,21 A pr. port)
Batterikapacitet	750 mAh
Opladningstid	Ørepropper: 1 time Opladningsetui: Kablet opladning: 1,7 timer (etui), 2,2 timer (etui og ørepropper) Trådløs opladning: 2,6 timer (Etui og øretelefoner)
Driverenhed	20*11,5 mm
Frekvensgang	20~20kHz (20~40kHz i LDAC-tilstand)
Impedans	16 ohm
Vandtæthedsvurdering (øretelefoner)	IP55
Bluetooth-version	5.4

Kundeservice



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Kun for Mellemøsten og Afrika)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (USA/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (Storbritannien)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (De Forenede Arabiske Emirater)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Australien)
+90 (850) 460 14 14 (Tyrkiet)
+8 (800) 511-86-23 (Rusland)
000-8000-504-414 (Indien)

