

Aplicación



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Descargue la aplicación soundcore para ajustar la configuración del ecualizador, experimentar el modo de juego, personalizar los controles táctiles, actualizar el firmware y explorar más funciones. Si tus auriculares no pueden conectarse con la aplicación soundcore, intenta reinstalar la aplicación o actualizarla a la última versión disponible en la tienda de aplicaciones de tu móvil.


Descargue la aplicación a través de <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

VISTA GENERAL



1. Gancho Ajustable para la Oreja
2. Área táctil
3. Contactores de carga
4. Salida de sonido
5. Tira de luz LED
6. Puerto de carga USB-C
7. Botón del estuche de carga

ENCENDIDO Y EMPAREJAMIENTO



1. Abre el estuche de carga. Los auriculares se encenderán automáticamente y entrarán en modo de emparejamiento Bluetooth.




2. Seleccione **"AeroFit 2 AI Assistant"** en la lista de Bluetooth de su dispositivo para conectar. Durante el emparejamiento, la tira de luz LED en el estuche de carga comenzará a parpadear. Una vez que el emparejamiento sea exitoso, la tira de luz LED permanecerá encendida durante 1 segundo antes de apagarse.

💡 Una vez conectados, los auriculares se volverán a conectar automáticamente a tu dispositivo cada vez que abras el estuche de carga, siempre y cuando no hayas eliminado el historial de emparejamiento de tu dispositivo.

CONEXIONES DOBLES


Para conectar tus auriculares con dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, existen dos métodos:

1



2

The Second Device



Método 1: Conexión manual con el segundo dispositivo

Mientras usa los audífonos, mantenga presionadas las áreas de control táctil en ambos audífonos durante 3 segundos hasta que escuche un sonido que indica el modo de emparejamiento. Luego puedes proceder a emparejar con el segundo dispositivo.

💡 Si tus auriculares están conectados a dos dispositivos, elimina al menos uno antes de emparejarlos con un nuevo dispositivo.


Método 2: Usa la aplicación soundcore

En la aplicación de soundcore, pulsa **"Doble conexión"** en la interfaz principal y luego selecciona **"Conectar nuevo dispositivo"**.


💡 La función de Conexiones Duales está habilitada por defecto.

EMPAREJAMIENTO MANUAL


Para entrar manualmente en el modo de emparejamiento Bluetooth:



1. Devuelve los auriculares al estuche de carga.




2. Deja el estuche abierto, luego mantén presionado el botón del estuche de carga durante 3 segundos.




3. Los auriculares entrarán en modo de emparejamiento. Siga con el emparejamiento del dispositivo.

USO



1. Recoge los auriculares y desliza los ganchos para las orejas completamente hasta la posición LV4, que ofrece el ajuste más amplio.



2. Gire los ganchos de las orejas alrededor de su oreja externa para una colocación adecuada.



3. Después de colocar los auriculares, puedes deslizar los ganchos de las orejas hacia adelante o hacia atrás en cuatro niveles hasta encontrar el ajuste más cómodo y seguro.


Guía de Posicionamiento del Gancho para la Oreja




Proper Fit



Level Too Small




Level Too Large



Unstable Fit

Cómo limpiar



Después de cada uso, limpia los auriculares con un paño suave y seco, y limpia los contactos de carga con un hisopo de algodón para evitar problemas de carga y apagado causados por la acumulación de sudor.

ASISTENTE DE IA

Antes de usar:

- Las imágenes proporcionadas son solo para fines ilustrativos. Por favor, consulte el producto real para un uso preciso.
- Desinstala la aplicación soundcore de tu dispositivo y descarga la última versión.
- El asistente de IA prioriza tu privacidad y la seguridad de tus datos.
- El asistente de IA no puede abrir ni controlar aplicaciones de terceros (por ejemplo, Contactos, Teléfono, Mensajes, Música, Video).
- Para usar el asistente de IA, descarga la aplicación soundcore y manténla conectada a tus auriculares. Para Android, ajusta la configuración de tu sistema para garantizar que la aplicación funcione en segundo plano.
- La respuesta generada por IA es solo para referencia y puede contener información inexacta, especialmente sobre temas políticos u otros temas sensibles. Por favor, use su criterio y juicio.

Lo que Anka puede hacer por ti

Función	Qué hace	Ejemplo de comando (Di lo siguiente a Anka después de activarla con "Hey Anka")
Respondiendo preguntas	Tu enciclopedia portátil: haz cualquier pregunta en cualquier momento.	¿Por qué las jirafas tienen cuellos tan largos?
Conversación casual	Charla contigo como un amigo y te ayuda a relajarte.	Dime un chiste.
Agregación de Información	Te proporciona noticias y actualizaciones diarias.	Dime algunas noticias tecnológicas de hoy.
Búsqueda de Información	Consulta el clima, los últimos resultados de los partidos y más.	¿Qué tiempo hace hoy en Madrid? ¿Necesitaré un paraguas al salir?
Activar traducción en tiempo real con IA	Inicia traducción en tiempo real usando control por voz.	Iniciar traducción en tiempo real.
Control de música	Controla la reproducción de música, pausa, volumen y más mediante la voz.	Ajusta el volumen al 60%.


 Es posible que algunos comandos de voz no funcionen debido a limitaciones de la aplicación.

Cómo acceder a la función

Hay tres formas de acceder al asistente Anka IA.

Método 1: Di "Hey Anka" para activar el asistente de IA sin desbloquear tu teléfono. Anka requiere que la aplicación permanezca activa en segundo plano en dispositivos que no sean iOS debido a la configuración del sistema.

NOTA: El comando "Hey Anka" no se puede personalizar.



Touch Control Area

Método 2: Si prefieres no usar "Hey Anka", simplemente mantén presionada el área de control táctil en cualquiera de los auriculares durante dos segundos. Cuando escuches el mensaje, puedes hablar con Anka.

Método 3: En la aplicación soundcore, ve a la página Anka y toca Anka AI Assistant. Asegúrate de que los auriculares están conectados a la aplicación.

TRADUCCIÓN DE IA

Antes de usar:


- Asegúrate de que tu teléfono esté conectado a la aplicación cuando uses la traducción de IA.
- Desactivar conexiones duales.

Traducción en tiempo real

Hay dos formas de acceder a la Traducción en Tiempo Real.

Método 1: Di *Hey Anka*, espera a que aparezca el mensaje y di *Iniciar traducción* para empezar. Anka requiere que la aplicación permanezca activa en segundo plano en dispositivos que no sean iOS debido a la configuración del sistema.

Método 2: En la aplicación soundcore, ve a *Anka page* y toca *Real-Time Translation*. Asegúrate de que tus auriculares están conectados a la aplicación.




La traducción se muestra en tiempo real en la aplicación.

1. Toca Traducción en Tiempo Real.
2. Toca la sección de idioma en la parte superior de la página, luego selecciona Su idioma y Mi idioma.
3. Toque el botón del micrófono para comenzar a grabar. Toque el botón izquierdo para pausar y el botón derecho para salir de la Traducción en Tiempo Real.

Traducción Cara a Cara


En la aplicación soundcore, ve a *Página Anka* y toca *Traducción cara a cara*. Asegúrate de que los auriculares están conectados a la aplicación.



1. Toca la sección de idioma en la parte superior de la página, luego selecciona Su idioma y Mi idioma.
2. Toque el botón inferior derecho y hable a través de sus auriculares. La traducción se reproducirá a través de tu teléfono.
3. Presiona el botón inferior izquierdo y habla en tu teléfono. La traducción se reproducirá a través de tus auriculares.

 Admite traducción en tiempo real para conversaciones en 100 idiomas.

EFECTOS DE SONIDO



En la aplicación soundcore, el efecto de sonido predeterminado es "soundcore Signature", un ajuste especial recomendado por el equipo de soundcore. También puedes elegir entre 22 ajustes preestablecidos de ecualización para adaptar a tus escenarios y preferencias. Además, puedes crear tu propio perfil de sonido ajustando los ocho deslizadores en el ecualizador personalizado (Custom EQ).


LDAC

Para usar el códec LDAC, utiliza dispositivos con Android 8.0 o versiones posteriores.

LDAC ofrece una mayor calidad de sonido pero utiliza más energía, lo que puede reducir la vida útil de la batería.

Para una conexión Bluetooth estable, habilite LDAC en entornos con baja interferencia.

Las imágenes de la interfaz de usuario son solo para fines ilustrativos; la visualización real puede variar según la versión del software.



En la aplicación soundcore:

1. Seleccionar modo de sonido.
2. Toca Calidad de audio preferida.
3. Toque Aceptar para continuar.
4. Cambiar los códecs de audio tarda aproximadamente 10 segundos. Es posible que se le solicite actualizar el firmware si hay una nueva versión disponible.


CONTROLES

La siguiente tabla muestra la configuración predeterminada del control táctil.


		Usando dos auriculares	Usando un solo auricular
	Reproducir/Pausar sonido	Pulse dos veces (R)	Pulse dos veces
	Reproducir la siguiente pista	Doble toque (L)	\
	Responder una llamada	Doble Toque (L/R)	Pulse dos veces
	Rechazar una llamada / Finalizar una llamada	Mantén presionado durante dos segundos (L/R)	Mantén presionado durante dos segundos
	Activar Asistente de IA	Mantén presionado durante dos segundos (L/R)	Mantén presionado durante dos segundos

Personaliza los controles táctiles a través de la aplicación soundcore
Controles de acceso en la página de inicio para personalizar las opciones de control táctil. Puedes ajustar el volumen, saltar canciones, reproducir o pausar el audio y activar el asistente de voz con los controles táctiles.

CARGA




1. Coloque los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo.
- Asegúrese de que los auriculares y el puerto de carga USB-C estén completamente secos antes de cargarlos.



2. Conecta el estuche de carga a una fuente de alimentación utilizando el cable de carga USB-C proporcionado. Alternativamente, para la carga inalámbrica, coloque la caja de carga en el centro de su cargador inalámbrico.
- Recargar el estuche de carga toma 1,7 horas mediante cable y 2,6 horas mediante carga inalámbrica.

APAGADO




Para apagarlos, devuelva ambos auriculares al estuche de carga y cierre el estuche.


 Los auriculares se apagarán automáticamente después de 30 minutos si no están conectados. La duración se puede personalizar en la aplicación soundcore.

RESTABLECER

Reinicie los auriculares si surgen problemas de emparejamiento entre sí o con otros dispositivos.



1. Devuelve los auriculares al estuche de carga y deja el estuche abierto.




2. Mantén presionado el botón del estuche de carga durante 10 segundos hasta que la tira de luz LED parpadee en blanco rápidamente tres veces, indicando un reinicio exitoso.

GUÍA DE LUCES LED

	Blanco con parpadeo rápido		Rojo con parpadeo lento
	Parpadeo lento en blanco		Rojo fijo
	Blanco fijo		Luz apagada


Comprobación del nivel de batería

Cuando abras el estuche de carga, la tira de luz LED indicará el nivel de batería restante del estuche.



Comprobando el estado de carga

Cuando conecte el estuche de carga a una fuente de alimentación, la tira de luz LED indicará el estado de carga:



ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Cuando los auriculares estén conectados a la aplicación, se le notificará sobre las actualizaciones de firmware disponibles. Mantén los auriculares en el estuche de carga con la tapa abierta hasta que se complete la actualización. Evite usar auriculares durante el proceso.

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada	5 V $\overline{\text{---}}$ 1,2 A
Salida	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,42 A (0,21 A por puerto)
Capacidad de la batería	750 mAh
Tiempo de carga	Auriculares: 1 hora Estuche de carga: Carga con cable: 1.7 horas (estuche), 2.2 horas (estuche y auriculares) Carga inalámbrica: 2.6 horas (estuche y audífonos)
Unidad de controlador	20*11,5 mm
Respuesta de frecuencia	20~20 kHz (20~40 kHz en modo LDAC)
Impedancia	16 Ω
Clasificación de resistencia al agua (auriculares)	IP55
Versión de Bluetooth	5.4

Servicio de atención al cliente



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Solo para Oriente Medio y África)
support@anker.com (日本)



+1 (800) 988 7973 (EE. UU./Canadá)
+44 (0) 1604 936200 (Reino Unido)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japón)
+86 400 0550 036 (China)
+82 1666-8470 (Corea del Sur)
+971 8000320817 (EAU)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egipto)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Turquía)
+8 (800) 511-86-23 (Rusia)
000-8000-504-414 (India)