

APPLICATION



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Téléchargez l'application soundcore pour régler les paramètres de l'égaliseur, découvrir le mode Jeu, personnaliser les commandes tactiles, mettre à jour le micrologiciel et explorer davantage de fonctionnalités.

Si vos écouteurs ne peuvent pas se connecter à l'application soundcore, essayez de réinstaller l'application ou de la mettre à jour avec la dernière version disponible dans votre magasin d'applications mobile.


Téléchargez l'application via <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

APERÇU



1. Crochet d'oreille réglable
2. Zone tactile
3. Contacteurs de charge
4. Sortie Son
5. Bande LED lumineuse
6. Port de charge USB-C
7. Bouton du boîtier de charge

ALLUMAGE ET APPARIEMENT



1. Ouvrez le boîtier de charge. Les écouteurs s'allumeront automatiquement et entreront en mode d'appariement Bluetooth.




2. Sélectionnez « **AeroFit 2 AI Assistant** » dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter. Pendant l'appairage, la bande lumineuse LED du boîtier de chargement commencera à clignoter. Une fois l'appairage réussi, la bande lumineuse LED restera allumée pendant 1 seconde avant de s'éteindre.

💡 Une fois connectés, les écouteurs se reconnecteront automatiquement à votre appareil chaque fois que vous ouvrez le boîtier de charge, tant que vous n'avez pas supprimé l'historique d'appairage de votre appareil.

CONNEXIONS DOUBLES

Pour connecter vos écouteurs à deux appareils Bluetooth en même temps, il existe deux méthodes :



Méthode 1 : Appairer manuellement les écouteurs avec le deuxième appareil

En portant les écouteurs, maintenez les zones tactiles des deux écouteurs enfoncées pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une invite sonore pour le mode d'appairage. Vous pouvez ensuite procéder à l'appairage avec le deuxième appareil.

💡 Si vos écouteurs sont connectés à deux appareils, déconnectez-en au moins un avant de les associer à un nouvel appareil.


Méthode 2 : Utilisez l'application soundcore

Dans l'application soundcore, appuyez sur « Double connexion » dans l'interface principale, puis sélectionnez « Connecter un nouvel appareil ».


💡 La fonctionnalité de connexions doubles est activée par défaut.

ASSOCIATION MANUELLE


Pour activer manuellement le mode de jumelage Bluetooth:



1. Remplacez les écouteurs dans le boîtier de charge.




2. Laissez l'étui ouvert, puis appuyez sur le bouton du boîtier de charge et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.




3. Les écouteurs passeront en mode appairage. Procédez à l'appairage avec votre appareil.



PORT



1. Prenez les écouteurs et faites glisser les crochets d'oreille jusqu'à la position LV4, qui offre le plus grand ajustement.



2. Faites pivoter les crochets d'oreille le long de votre oreille externe pour un positionnement correct.




3. Après avoir mis les écouteurs, vous pouvez faire glisser les crochets d'oreille d'avant en arrière entre quatre niveaux jusqu'à trouver l'ajustement le plus confortable et sécurisé.


Guide de positionnement du crochet auriculaire



Proper Fit



Level Too Small




Level Too Large



Unstable Fit

Comment nettoyer



Après chaque utilisation, essuyez les écouteurs avec un chiffon doux et sec, et nettoyez les contacts de chargement avec un coton-tige pour éviter les problèmes de chargement et d'arrêt causés par l'accumulation de sueur.

ASSISTANT IA

Avant utilisation :

- Les images fournies sont uniquement à des fins d'illustration. Veuillez vous référer au produit réel pour une utilisation précise.
- Désinstallez l'application soundcore sur votre appareil et téléchargez la dernière version.
- L'assistant IA priorise votre confidentialité et la sécurité de vos données.
- L'assistant IA ne peut pas ouvrir ni contrôler les applications tierces (par exemple, Contacts, Téléphone, Messages, Musique, Vidéo).
- Pour utiliser l'assistant IA, téléchargez l'application soundcore et restez connecté à vos écouteurs. Pour Android, ajustez vos paramètres système pour garantir que l'application fonctionne en arrière-plan.
- La réponse générée par l'IA est uniquement à titre de référence et peut contenir des informations inexactes, en particulier sur des sujets politiques ou autres sujets sensibles. Veuillez faire preuve de discernement et de jugement.

Ce qu'Anka peut faire pour vous

Fonction	Ce qu'il fait	Commande d'exemple (Dites ce qui suit à Anka après l'avoir activée avec « Hey Anka»)
Répondre aux questions	Votre encyclopédie portable—posez vos questions à tout moment.	Pourquoi les girafes ont-elles un cou si long ?
Conversation informelle	Discuter avec vous comme un ami et vous aider à vous détendre.	Dis-moi une blague.
Agrégation d'informations	Vous offre des nouvelles et des mises à jour quotidiennes.	Parlez-moi des actualités technologiques d'aujourd'hui.
Recherche d'informations	Consultez la météo, les derniers scores des matchs et plus encore.	Quel temps fait-il à Paris aujourd'hui ? Aurai-je besoin d'un parapluie pour sortir ?
Activer la traduction en temps réel par IA	Démarre la traduction en temps réel grâce au contrôle vocal.	Démarrer la traduction en temps réel.
Contrôle de la musique	Contrôlez la lecture de la musique, mettez en pause, ajustez le volume et bien plus encore avec la voix.	Réglez le volume à 60 %.


REMARQUE : Certaines commandes vocales peuvent ne pas fonctionner en raison des limitations de l'application.

Comment accéder à la fonctionnalité

Il existe trois façons d'accéder à l'assistant d'IA d'Anka :

Méthode 1 : Dites « Hey Anka » pour activer l'assistant IA sans déverrouiller votre téléphone. Anka nécessite que l'application reste active en arrière-plan sur les appareils non-iOS en raison des paramètres système.

REMARQUE : La commande « Hey Anka » ne peut pas être personnalisée.



Touch Control Area

Méthode 2 : Si vous préférez ne pas utiliser « Hey Anka », maintenez simplement la zone tactile de l'un ou l'autre des écouteurs pendant deux secondes. Lorsque vous entendez l'invite, vous pouvez parler à Anka.

Méthode 3 : Dans l'application soundcore, allez sur la page Anka, puis appuyez sur Anka AI Assistant. Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'application.

TRADUCTION PAR IA

Avant utilisation :


- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à l'application lors de l'utilisation de la traduction IA.
- Désactiver les connexions doubles.

Traduction en temps réel

Il y a deux façons d'accéder à la traduction en temps réel :

Méthode 1 : Dites *Hey Anka*, attendez l'invite, puis dites *Démarrer la traduction* pour commencer. Anka nécessite que l'application reste active en arrière-plan sur les appareils non-iOS en raison des paramètres du système.

Méthode 2 : Dans l'application soundcore, allez sur *Page Anka*, puis appuyez sur *Traduction en temps réel*. Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'application.




La traduction s'affiche en temps réel dans l'application.

1. Appuyez sur Traduction en Temps Réel.
2. Appuyez sur la section Langue en haut de la page, puis sélectionnez Leur langue et Ma langue.
3. Appuyez sur le bouton du microphone pour commencer l'enregistrement. Appuyez sur le bouton gauche pour mettre en pause, et sur le bouton droit pour quitter la Traduction en Temps Réel.

Traduction Face-à-Face


Dans l'application soundcore, allez sur *Page Anka*, puis appuyez sur *Traduction face à face*. Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'application:



1. Appuyez sur la section Langue en haut de la page, puis sélectionnez Leur langue et Ma langue.
2. Appuyez sur le bouton en bas à droite et parlez dans vos écouteurs. La traduction sera diffusée sur votre téléphone.
3. Appuyez sur le bouton en bas à gauche et parlez dans votre téléphone. La traduction sera diffusée à travers vos écouteurs.

 Prend en charge la traduction en temps réel des conversations dans 100 langues.


EFFETS SONORES



Dans l'application soundcore, l'effet sonore par défaut est « soundcore Signature », un préréglage spécial recommandé par l'équipe soundcore. Vous pouvez également choisir parmi 22 préréglages d'égalisation pour correspondre à vos scénarios et préférences. De plus, vous pouvez créer votre propre profil sonore en ajustant les huit curseurs dans l'égaliseur personnalisé.

LDAC

Pour utiliser le codec LDAC, utilisez des appareils fonctionnant sous Android 8.0 ou version ultérieure. LDAC offre une qualité sonore supérieure mais utilise plus d'énergie, ce qui peut réduire l'autonomie de la batterie. Pour une connexion Bluetooth stable, activez LDAC dans des environnements à faible interférence. Les images de l'interface utilisateur sont fournies à titre d'illustration uniquement ; l'affichage réel peut varier en fonction de la version du logiciel.



Dans l'application soundcore :

1. Sélectionnez le mode sonore.
2. Touchez Qualité audio préférée.
3. Appuyez sur Accepter pour continuer.
4. Le changement de codec audio prend environ 10 secondes. Il se peut que l'on vous demande de mettre à jour le micrologiciel si une nouvelle version est disponible.


COMMANDES

Le tableau ci-dessous montre les paramètres par défaut du contrôle tactile.

		Avec deux écouteurs	Avec un seul écouteur
	Lecture/Pause	Double tapez (R)	Double tapez
	Jouer la piste suivante	Double tapez (L)	\
	Répondre à un appel	Double Tap (L/R)	Double tapez
	Rejeter un appel/Raccrocher	Maintenez pendant deux secondes (L/R)	Maintenez pendant deux secondes
	Activer l'assistant IA	Maintenez pendant deux secondes (L/R)	Maintenez pendant deux secondes



Personnalisez les commandes tactiles via l'application soundcore. Accédez aux contrôles de la page d'accueil pour personnaliser les options de commande tactile. Vous pouvez ajuster le volume, passer des chansons, lire ou mettre en pause l'audio, et activer l'assistant vocal grâce aux commandes tactiles.

CHARGEMENT



1. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez ce dernier.



- Assurez-vous que les écouteurs et le port de charge USB-C sont complètement secs avant de les recharger.



2. Connectez le boîtier de chargement à une source d'alimentation à l'aide du câble de chargement USB-C fourni. Sinon, pour la recharge sans fil, placez le boîtier de charge au centre de votre chargeur sans fil.

- Le rechargement du boîtier de charge prend 1,7 heure avec un câble et 2,6 heures avec une recharge sans fil.

ARRÊT




Pour éteindre les deux écouteurs, remettez-les dans l'étui de chargement et fermez l'étui.


- 💡 Les écouteurs s'éteindront automatiquement après 30 minutes s'ils ne sont pas connectés. La durée peut être personnalisée dans l'application soundcore.

RÉINITIALISER

Effectuez une réinitialisation si les écouteurs présentent des problèmes de couplage entre eux ou avec d'autres appareils.



1. Replacez les écouteurs dans le boîtier de charge et laissez le boîtier ouvert.




2. Appuyez et maintenez le bouton du boîtier de charge pendant 10 secondes jusqu'à ce que la bande lumineuse LED clignote rapidement en blanc trois fois, indiquant une réinitialisation réussie.

GUIDE D'ÉCLAIRAGE LED

	Blanc clignotant rapidement		Clignotement lent en rouge
	Blanc clignotant lentement		Rouge fixe
	Blanc fixe		Lumière éteinte


Vérification du niveau de la batterie

Lorsque vous ouvrez le boîtier de charge, la bande lumineuse LED indiquera le niveau de batterie restant du boîtier.



Vérification de l'état de charge

Lorsque vous connectez l'étui de charge à une source d'alimentation, la bande lumineuse LED affiche l'état de charge :



MISE À JOUR DU FIRMWARE

Lorsque les écouteurs sont connectés à l'application, vous serez informé des mises à jour de firmware disponibles. Laissez les écouteurs dans le boîtier de charge avec le boîtier ouvert jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée. Évitez d'utiliser des écouteurs pendant le processus.

SPÉCIFICATIONS

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Entrée	5 V $\overline{\text{---}}$ 1,2 A
Sortie	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,42 A (0,21 A par port)
Capacité de la batterie	750 mAh
Temps de charge	Écouteurs : 1 heure Boîtier de charge : Chargement filaire : 1,7 heure (Boîtier), 2,2 heures (Boîtier et Écouteurs) Charge sans fil : 2,6 heures (boîtier et écouteurs)
Unité de conduit	20*11,5 mm
Réponse de fréquence	20~20 kHz (20~40 kHz en mode LDAC)
Impédance	16 Ω
Indice d'étanchéité (écouteurs)	IP55
Version Bluetooth	5.4

Service client



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Pour le Moyen-Orient et l'Afrique uniquement)
support@anker.com (日本)



+1 (800) 988 7973 (États-Unis/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (Royaume-Uni)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (EAU)
+966 8008500030 (Arabie Saoudite)
+965 22069086 (Koweït)
+20 8000000826 (Égypte)
+61 3 8331 4800 (Australie)
+90 (850) 460 14 14 (Turquie)
+8 (800) 511-86-23 (Russie)
000-8000-504-414 (Inde)