



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




מורידים את אפליקציית soundcore כדי להתאים את הגדרות ה-EQ, להתנסות ב-Gaming Mode (מצב משחק), להתאים אישית את פקדי המגע, לעדכן את הקושחה ולגלות תכונות נוספות.
אם האוזניות שלכם לא מצליחות להתחבר לאפליקציית soundcore, נסו להתקין מחדש את האפליקציה או לעדכן אותה לגרסה העדכנית ביותר הזמינה בחנות האפליקציות שבמכשיר הנייד שלכם.
הורד את האפליקציה דרך <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

סקירה כללית



1. אוזניים מתכוונן
2. אזור מגע
3. מגעי טעינה
4. שקע קול
5. רצועת אור LED
6. יציאת טעינה USB-C
7. כפתור נרתיק הטעינה

הפעלה וזיווג



1. פתח את מארז הטעינה. האוזניות יפעלו באופן אוטומטי ויכנסו למצב התאמת Bluetooth




2. בחרו "AeroFit 2 AI Assistant" ברשימת ה-Bluetooth של המכשיר שלך כדי להתחבר. במהלך ההתאמה, רצועת האור LED על גבי מארז הטעינה תתחיל להבהב. לאחר שההתאמה תושלם בהצלחה, רצועת האור LED תישאר דולקת למשך שנייה אחת לפני שתכבה.

⚠ לאחר החיבור, האוזניות יחוברו מחדש באופן אוטומטי למכשיר שלך בכל פעם שתפתח את נרתיק הטעינה, כל עוד לא מחקת את היסטוריית הזיווג מהמכשיר שלך.

חיבורים כפולים

יש שתי שיטות לחיבור האוזניות לשני מכשירי Bluetooth בו-זמנית:

1



2

The Second Device



שיטה 1: התאמה ידנית עם המכשיר השני

בעת ענידת האוזניות, לחצו והחזיקו את אזורי המגע בשליטת האוזניות במשך 3 שניות עד שתשמעו צליל שמצביע על מעבר למצב התאמה. לאחר מכן תוכל להמשיך בהתאמה עם המכשיר השני.

⚠ אם האוזניות שלך חוברו לשני מכשירים, הסר לפחות אחד מהם לפני חיבור למכשיר חדש.


שיטה 2: השתמשו באפליקציית soundcore

באפליקציית soundcore, הקש על "חיבורים כפולים" בממשק הראשי, ולאחר מכן המשך ל-"חיבור מכשיר חדש".


⚠ תכונת החיבורים הכפולים מופעלת כברירת מחדל.

זוגיות ידנית

כדי להיכנס ידנית למצב התאמת Bluetooth:



1. החזר את האוזניות למארז הטעינה.




2. השאר את המארז פתוח, לאחר מכן לחץ והחזק את כפתור המארז למשך 3 שניות.




3. האוזניות ייכנסו למצב התאמה. ממשיכים לצימוד עם המכשיר.


לבישה



1. הרם את האוזניות והחליק את וו האוזן עד למצב LV4, המציע את ההתאמה הגדולה ביותר.




2. סובבו את וו האוזניים לאורך האוזן החיצונית שלכם לצורך מיקום נכון.




3. לאחר שתשימו את האוזניות, תוכלו להחליק את הקשתות קדימה ואחורה בין ארבע רמות עד שתמצאו את ההתאמה הנוחה והבטוחה ביותר.

מדריך למיקום מתלה אוזן



כיצד לנקות



לאחר כל שימוש, נגבו את האוזניות עם מטלית רכה ויבשה ונקו את מגעי הטעינה עם מקלון צמר גפן כדי למנוע בעיות טעינה וכיבוי שנגרמות מהצטברות זיעה.

עוזר בינה מלאכותית

לפני השימוש:

- התמונות המוצגות הן לצרכי המחשה בלבד. אנא התייחסו למוצר בפועל לשימוש מדויק.
- הסר את אפליקציית soundcore מהמכשיר שלך והורד את הגרסה העדכנית ביותר.
- העוזר החכם מעניק עדיפות לפרטיותך ולבטיחות הנתונים שלך.
- העוזר האינטליגנטי אינו יכול לפתוח או לשלוט באפליקציות צד שלישי (לדוגמה, אנשי קשר, טלפון, הודעות, מוזיקה, וידאו).
- כדי להשתמש בעוזר ה-AI, הורד את אפליקציית soundcore ושמור על חיבור לאוזניות שלך. עבור אנדרואיד, התאימו את הגדרות המערכת שלכם כדי להבטיח שהאפליקציה תפעל ברקע.
- תגובה שנוצרה על ידי בינה מלאכותית היא להמחשה בלבד ועלולה להכיל מידע שגוי, במיוחד בנושאים פוליטיים או רגישים אחרים. אנא השתמש בשיקול דעתך ובשיפוטך.


מה אנקה יכולה לעשות בשבילך

פונקציה	מה זה עושה	פקודה לדוגמה (אמור את הבאה לאנקה לאחר הפעלה עם "היי אנקה")
מענה על שאלות	האנציקלופדיה הניידת שלך—שאל כל שאלה בכל זמן.	מדוע לג'ירפות יש צווארים כה ארוכים?
שיחה רגילה	לשוחח איתך כמו חבר ולעזור לך להירגע.	תגיד לי בדיחה.
אגד מידע	מספק לך חדשות ועדכונים יומיים.	ספר לי חדשות טכנולוגיה להיום.
חיפוש מידע	בדוק את מזג האוויר, תוצאות המשחק האחרונות ועוד.	מה מזג האוויר בחיפה היום? האם אצטרך מטריה כשאצא החוצה?
הפעל תרגום בזמן אמת עם AI	מתחיל תרגום בזמן אמת באמצעות שליטה קולית.	התחל תרגום בזמן אמת.
שליטת מוזיקה	שלוט בהפעלת מוזיקה, השהיה, עוצמת קול ועוד באמצעות קולך.	הגדר את עוצמת הקול ל-60%.

כיצד לגשת לתכונה

יש שלוש דרכים לגשת לעוזר ה-AI של Anka:

שיטה 1: אמור "Hey Anka" כדי להפעיל את עוזר ה-AI מבלי לפתוח את הטלפון שלך. אנקה דורשת שהאפליקציה תישאר פעילה ברקע במכשירים לא מבוססי iOS עקב הגדרות מערכת. הערה: הפקודה "Hey Anka" אינה ניתנת להתאמה אישית.



Touch Control Area

שיטה 2: אם אתה מעדיף לא להשתמש ב-"Hey Anka", פשוט החזק את אזור בקרת המגע על כל אוזניה במשך שתי שניות. כאשר תשמע את ההנחיה, תוכל לדבר עם Anka.

שיטה 3: באפליקציית soundcore, עבור לדף Anka, ואז הקש על Anka AI Assistant. ודא שהאוזניות מחוברות לאפליקציה.

תרגום בינה מלאכותית

לפני השימוש:


- ודא שהטלפון שלך מחובר לאפליקציה בעת שימוש בתרגום AI.
- השבת חיבורים כפולים.

תרגום בזמן אמת

יש שתי דרכים לגשת לתרגום בזמן אמת:

שיטה 1: אמור "Hey Anka", המתן להנחיה, ואז אמור "Start translation" כדי להתחיל. Anka דורשת שהאפליקציה תישאר פעילה ברקע במכשירים שאינם iOS בשל הגדרות המערכת.

שיטה 2: באפליקציית soundcore, עבור לדף "Anka", ואז הקש על "תרגום בזמן אמת". ודא שהאוזניות מחוברות לאפליקציה.




התרגום מוצג בזמן אמת באפליקציה.

1. תרגם בזמן אמת.
2. לחץ על סעיף השפה בראש הדף, ואז בחר את השפה שלך ואת השפה שלי.
3. לחץ על כפתור המיקרופון כדי להתחיל להקליט. הקש על הכפתור השמאלי כדי להשהות, ועל הכפתור הימני כדי לצאת מהתרגום בזמן אמת.


תרגום פנים אל פנים

באפליקציית soundcore, עבור לדף *Anka*, ואז הקש על תרגום *פנים אל פנים*. ודא שהאוזניות מחוברות לאפליקציה.



1. לחץ על סעיף השפה בראש הדף, ואז בחר את השפה שלך ואת השפה שלי.
 2. הקש על הכפתור התחתון-ימני ודבר לתוך האוזניות. התרגום יושמע דרך הטלפון שלך.
 3. הקש על הכפתור התחתון-שמאלי ודבר אל הטלפון שלך. התרגום יושמע באוזניות שלך.
- 🔗 תומך בתרגום בזמן אמת לשיחות ב-100 שפות.


אפקטים קוליים



באפליקציית soundcore, אפקט הצליל הברירת מחדל הוא "soundcore Signature", הגדרה מיוחדת המומלצת על ידי צוות soundcore. אתה יכול גם לבחור מתוך 22 הגדרות EQ מותאמות לתרחישים ולהעדפות שלך. בנוסף, תוכלו ליצור פרופיל צליל אישי על ידי כיוון שמות המחוונים ב-Custom EQ.

LDAC

כדי להשתמש בקודק LDAC, השתמשו במכשירים עם מערכת הפעלה אנדרואיד 8.0 או גרסה מאוחרת יותר. LDAC מציע איכות צליל גבוהה יותר אך משתמש ביותר חשמל, מה שעלול להפחית את חיי הסוללה. כדי להשיג חיבור Bluetooth יציב, הפעל את LDAC בסביבות עם הפרעות נמוכות. תמונות ממשק המשתמש הן לצורכי המחשה בלבד; התצוגה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה.



באפליקציית soundcore:

1. בחר מצב צליל.
2. הקש על איכות שמע מועדפת.
3. הקש על "הסכמה" כדי להמשיך.
4. החלפת קודקי שמע אורכת כ-10 שניות. ייתכן שתתבקש לעדכן את הקושחה אם גרסה חדשה זמינה.


בקות

הטבלה שלהלן מציגה את הגדרות ברירת המחדל של בקרת המגע.



		באמצעות אוזניות דואליות	בשימוש באוזניה יחידה
	הפעלת / השהיית השמע	קשיש כפול (R)	קשקוש כפול
	הפעלת הרצועה הבאה	קשיש פעמיים (L)	\
	מענה לשיחה	הקשה כפולה (L/R)	קשקוש כפול
	דחיית שיחה / סיום שיחה	החזק למשך שתי שניות (L/R)	החזק למשך שתי שניות
	הפעל את עוזר הבינה המלאכותית	החזק למשך שתי שניות (L/R)	החזק למשך שתי שניות

התאם את בקרי המגע באמצעות אפליקציית soundcore בקרת גישה בעמוד הבית להתאמה אישית של אפשרויות שליטה במגע. באפשרותך להתאים את עוצמת הקול, לדלג על שירים, להפעיל או להשהות שמע, ולהפעיל את העוזר הקולי באמצעות בקרת מגע.

טעינה




1. יש להכניס את האוזניות למארז הטעינה ולסגור אותו.
- ודא שהאוזניות ויציאת הטעינה מסוג USB-C יבשים לחלוטין לפני הטעינה.



2. חבר את מארז הטעינה למקור חשמל באמצעות כבל הטעינה מסוג USB-C המסופק. לחלופין, לצורך טעינה אלחוטית, יש למקם את תיבת הטעינה במרכז המטען האלחוטי שלך.
- טעינת מארז הטעינה אורכת 1.7 שעות באמצעות כבל ו-2.6 שעות באמצעות טעינה אלחוטית.


כיבוי




- לכיבוי, יש להחזיר את האוזניות למארז הטעינה ולסגור את המארז.
- 🔌 האוזניות יכבו באופן אוטומטי לאחר 30 דקות אם אינן מחוברות. משך הזמן ניתן להתאמה אישית באפליקציית soundcore.

איפוס

אם יש בעיות בצימוד של האוזניות אחת לשנייה או למכשירים אחרים, יש לבצע איפוס.



1. החזירו את האוזניות לקופסת הטעינה והשאירו את הקופסה פתוחה.




2. לחצו והחזיקו את כפתור נרתיק הטעינה למשך 10 שניות, עד שרצועת האור LED מהבהבת בלבן במהירות שלוש פעמים, מה שמציין איפוס מוצלח.

מדריך תאורת LED

☀	לבן מהבהב במהירות	⚡	מהבהבת לאט באדום
⊕	לבן מהבהב לאט	●	אדום מלא
○	לבן מלא	●	הנורה כבויה

בדיקת רמת הסוללה


כשאתם פותחים את מארז הטעינה, רצועת נורית ה-LED תצביע על רמת הסוללה שנותרה במארז.



⚡	●	< 20%
⚡	○	20% - 50%
⚡	○	50% - 75%
⚡	○	75% - 100%

בדיקת מצב הטעינה

כאשר מחברים את מארז הטעינה למקור מתח, פס הנוריות יציג את מצב הטעינה:



עדכון קושחה

כאשר האוזניות מחוברות לאפליקציה, תקבלו הודעה על עדכוני קושחה זמינים. השאר את האוזניות בתוך נרתיק הטעינה כשהנרתיק פתוח עד לסיום העדכון. המנע משימוש באוזניות במהלך התהליך.

מפרטים

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

קלט	5V $\overline{\text{---}}$ 1.2A
פלט	5V $\overline{\text{---}}$ 0.42A (0.21A לכל יציאה)
קיבולת סוללה	750mAh
זמן טעינה	אוזניות: שעה 1 נרתיק טעינה: טעינה חוטית: 1.7 שעות (מארז), 2.2 שעות (מארז ואוזניות) טעינה אלחוטית: 2.6 שעות (נרתיק ואוזניות)
יחידת מנהל ההתקן	11.5*20 מ"מ
היענות תדרים	20kHz~20 (LDAC 40kHz~20 במצב)
עכבה	16 אום
דירוג עמידות למים (אוזניות)	IP55
גרסת Bluetooth	5.4

שירות לקוחות



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (עבור מזרח התיכון ואפריקה בלבד)
support@anker.com (יפן)



+1 (800) 7973 988 (ארה"ב/קנדה)
+44 (0) 936200 1604 (בריטניה)
+49 (0) 7960 9579 69 (DE) דואג להפנות למדינת גרמניה
(日本) 7823 4455 03
(中国) 036 0550 400 +86
(한국) 1666-8470 +82
(איחוד האמירויות) 8000320817 +971
(קסא) 8008500030 +966
(כווית) 22069086 +965
(מצרים) 8000000826 +20
(אוסטרליה) 4800 8331 3 +61
(טורקיה) 14 14 460 (850) +90
(רוסיה) 511-86-23 (800) +8
(הודו) 000-8000-504-414