

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Scarica l'app soundcore per regolare le impostazioni EQ, provare la modalità Gaming, personalizzare i controlli touch, aggiornare il firmware ed esplorare altre funzionalità.

Se i tuoi auricolari non riescono a connettersi con l'app soundcore, prova a reinstallare l'app o ad aggiornarla all'ultima versione disponibile nel tuo app store.


Scarica l'app tramite <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PANORAMICA



1. Gancio Auricolare Regolabile
2. Area di Tocco
3. Contattori di ricarica
4. Presa Audio
5. Striscia Luminosa a LED
6. Porta di ricarica USB-C
7. Pulsante della custodia di ricarica

Accensione e Abbinamento



1. Apri la custodia di ricarica. Le cuffie auricolari si accenderanno automaticamente e entreranno in modalità di accoppiamento Bluetooth.




2. Seleziona **"AeroFit 2 AI Assistant"** nell'elenco Bluetooth del tuo dispositivo per connetterti. Durante l'associazione, la striscia luminosa LED sulla custodia di ricarica inizierà a lampeggiare. Una volta completata l'associazione, la striscia luminosa LED rimarrà accesa per 1 secondo prima di spegnersi.

💡 Una volta connessi, gli auricolari si riconnetteranno automaticamente al tuo dispositivo ogni volta che aprirai la custodia di ricarica, a meno che tu non abbia eliminato la cronologia di associazione dal tuo dispositivo.

CONNESSIONI DUALI

Per connettere gli auricolari a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, ci sono due metodi:



Metodo 1: Connessione manuale al secondo dispositivo

Indossando gli auricolari, premere e tenere premuto le aree di controllo tattili su entrambi gli auricolari per 3 secondi, fino a sentire un segnale acustico per la modalità di accoppiamento. È quindi possibile procedere all'associazione con il secondo dispositivo.

💡 Se gli auricolari sono stati connessi a due dispositivi, rimuoverne almeno uno prima di abbinarli a un nuovo dispositivo.


Metodo 2: Utilizza l'app soundcore

Nell'app soundcore, clicca su **"Doppie connessioni"** nell'interfaccia principale, poi **"Connetti nuovo dispositivo"**.


💡 La funzione Connessioni Duali è abilitata per impostazione predefinita.

ACCOPPIAMENTO MANUALE

Per attivare manualmente la modalità di associazione Bluetooth:



1. Riponi gli auricolari nella custodia di ricarica.




2. Lasciare la custodia aperta, quindi premere e tenere premuto il pulsante della custodia di ricarica per 3 secondi.




3. Gli auricolari entreranno in modalità di associazione. Procedi all'associazione con il tuo dispositivo.


INDOSSARE



1. Prendi gli auricolari e fai scorrere i ganci auricolari fino alla posizione LV4, che offre la vestibilità più ampia.



2. Ruota i ganci auricolari lungo l'orecchio esterno per una posizione corretta.




3. Dopo aver indossato gli auricolari, puoi far scorrere i ganci auricolari avanti e indietro tra quattro livelli fino a trovare la vestibilità più comoda e sicura.

Guida alla posizione del gancio auricolare



Come Pulire



Dopo ogni utilizzo, pulire gli auricolari con un panno morbido e asciutto e pulire i contatti di ricarica con un bastoncino di cotone per prevenire problemi di ricarica e spegnimento causati dall'accumulo di sudore.

ASSISTENTE AI

Prima dell'uso:

- Le immagini fornite sono a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento al prodotto reale per un utilizzo accurato.
- Disinstalla l'app soundcore dal tuo dispositivo e scarica l'ultima versione.
- L'assistente AI dà priorità alla tua privacy e alla sicurezza dei tuoi dati.
- L'assistente AI non può aprire o controllare applicazioni di terze parti (ad es., Contatti, Telefono, Messaggi, Musica, Video).
- Per utilizzare l'assistente AI, scarica l'app soundcore e tienila collegata agli auricolari. Per Android, regola le impostazioni di sistema per garantire che l'app funzioni in background.
- La risposta generata dall'AI è solo a scopo informativo e potrebbe contenere informazioni inesatte, specialmente su argomenti politici o altri temi sensibili. Si prega di utilizzare discrezione e giudizio.

Cosa può fare Anka per te

Funzione	Cosa Fa	Esempio di comando (Dite quanto segue a Anka dopo aver attivato con "Hey Anka")
Rispondere alle domande	La tua enciclopedia portatile: fai qualsiasi domanda in qualsiasi momento.	Perché le giraffe hanno il collo così lungo?
Conversazione informale	Chatta con te come un amico e ti aiuta a rilassarti.	Dimmi una battuta.
Aggregazione delle informazioni	Ti fornisce notizie e aggiornamenti quotidiani.	Dimmi alcune notizie tecnologiche di oggi.
Ricerca informazioni	Controlla il meteo, gli ultimi risultati delle partite e altro.	Che tempo fa oggi a Roma? Avrò bisogno di un ombrello quando esco?
Attiva la Traduzione in Tempo Reale AI	Avvia la traduzione in tempo reale usando i comandi vocali.	Avvia la traduzione in tempo reale.
Controllo della Musica	Controlla la riproduzione musicale, metti in pausa, regola il volume e altro con la voce.	Imposta il volume al 60%.


🔊 Alcuni comandi vocali potrebbero non funzionare a causa delle limitazioni dell'app.

Come accedere alla funzione

Esistono tre modi per accedere all'assistente Anka AI:

Metodo 1: Di "Hey Anka" per attivare l'assistente AI senza sbloccare il telefono. Anka richiede che l'app rimanga attiva in background sui dispositivi non iOS a causa delle impostazioni di sistema.

NOTA: Il comando "Hey Anka" non può essere personalizzato.



Touch Control Area

Metodo 2: Se preferisci non utilizzare "Hey Anka", tieni premuta l'area di controllo touch su uno degli auricolari per due secondi. Quando senti il messaggio, puoi parlare con Anka.

Metodo 3: Nell'app soundcore, andare alla pagina Anka, quindi toccare Anka AI Assistant. Assicurarsi che gli auricolari siano collegati all'app.

TRADUZIONE AI

Prima dell'uso:


- Assicurati che il tuo telefono sia connesso all'app quando utilizzi la traduzione AI.
- Disabilita Connessioni Doppie.

Traduzione in tempo reale

Esistono due modi per accedere alla traduzione in tempo reale:

Metodo 1: pronunciare *Hey Anka*, attendere la richiesta, quindi pronunciare *Start translation* per iniziare. Sui dispositivi non iOS, Anka richiede che l'applicazione rimanga attiva in background a causa delle impostazioni di sistema.

Metodo 2: Nell'app soundcore, andare su *Pagina Anka*, quindi toccare *Traduzione in tempo reale*. Assicurarsi che gli auricolari siano collegati all'app.




La traduzione viene visualizzata in tempo reale nell'app.

1. Tocca Traduzione in tempo reale.
2. Tocca la sezione della lingua nella parte superiore della pagina, quindi seleziona La loro lingua e La mia lingua.
3. Tocca il pulsante del microfono per iniziare a registrare. Tocca il pulsante sinistro per mettere in pausa e il pulsante destro per uscire dalla Traduzione in Tempo Reale.

Traduzione Faccia a Faccia


Nell'app soundcore, andare su *Pagina Anka*, quindi toccare *Traduzione faccia a faccia*. Assicurarsi che gli auricolari siano collegati all'app.



1. Tocca la sezione della lingua nella parte superiore della pagina, quindi seleziona La loro lingua e La mia lingua.
2. Tocca il pulsante in basso a destra e parla nei tuoi auricolari. La traduzione verrà riprodotta attraverso il tuo telefono.
3. Tocca il pulsante in basso a sinistra e parla nel telefono. La traduzione verrà riprodotta tramite i tuoi auricolari.

 Supporta la traduzione in tempo reale per conversazioni in 100 lingue.

EFFETTI SONORI



Nell'app soundcore, l'effetto sonoro predefinito è "soundcore Signature", un preset speciale consigliato dal team soundcore. Puoi anche scegliere tra 22 preset EQ per adattarli ai tuoi scenari e preferenze. Inoltre, puoi creare il tuo profilo audio personalizzato regolando gli otto cursori nell'EQ personalizzato.


LDAC

Per utilizzare il codec LDAC, utilizzare dispositivi con Android 8.0 o versioni successive.

LDAC offre una qualità del suono superiore ma consuma più energia, il che potrebbe ridurre la durata della batteria.

Per una connessione Bluetooth stabile, abilita LDAC in ambienti a bassa interferenza.

Le immagini dell'interfaccia utente sono solo a scopo illustrativo; l'aspetto reale può variare a seconda della versione del software.



Nell'app soundcore:

1. Seleziona la modalità audio.
2. Tocca Qualità audio preferita.
3. Tocca Accetto per procedere.
4. La commutazione dei codec audio richiede circa 10 secondi. Potrebbe essere richiesto di aggiornare il firmware se è disponibile una nuova versione.


CONTROLLI

La tabella seguente mostra le impostazioni predefinite dei comandi touch.


		Auricolari doppi	Auricolare singolo
	Riproduci/Pausa audio	Premere due volte (R)	Premere due volte rapidamente
	Riproduci la traccia successiva	Doppio tocco (L)	\
	Rispondi a una chiamata	Doppio Tocco (L/R)	Premere due volte rapidamente
	Rifiuta una chiamata/Termina una chiamata	Tieni premuto per due secondi (L/R)	Tieni premuto per due secondi
	Attiva Assistente AI	Tieni premuto per due secondi (L/R)	Tieni premuto per due secondi

Personalizza i controlli touch tramite l'app soundcore
Controlli di accesso nella pagina principale per personalizzare le opzioni di controllo touch. Puoi regolare il volume, saltare le canzoni, riprodurre o mettere in pausa l'audio e attivare l'assistente vocale con i controlli touch.

CARICAMENTO




1. Collocare gli auricolari nella custodia di ricarica e chiuderla.
- Assicurarsi che gli auricolari e la porta di ricarica USB-C siano completamente asciutti prima della ricarica.



2. Collega la custodia di ricarica a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo di ricarica USB-C fornito. In alternativa, per la ricarica wireless, posizionare la scatola di ricarica al centro del caricatore wireless.
- La ricarica della custodia di ricarica richiede 1,7 ore tramite cavo e 2,6 ore tramite ricarica wireless.

SPEGNIMENTO




Per spegnerli, rimetti entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudi la custodia.


 Gli auricolari si spegneranno automaticamente dopo 30 minuti se non sono collegati. La durata può essere personalizzata nell'app soundcore.

RESET

Procedi a un ripristino se gli auricolari hanno problemi ad associarsi tra loro o con altri dispositivi.



1. Rimettere gli auricolari nella custodia di ricarica e lasciare la custodia aperta.




2. Tieni premuto il pulsante della custodia di ricarica per 10 secondi fino a quando la striscia luminosa LED lampeggia rapidamente di bianco tre volte, indicando un ripristino riuscito.

GUIDA LUCE LED

	Bianco lampeggiante rapidamente		Rosso lampeggiante lentamente
	Bianco lampeggiante lentamente		Rosso fisso
	Bianco fisso		Spia spenta


Controllo del livello della batteria

Quando apri la custodia di ricarica, la striscia luminosa a LED indicherà il livello di batteria residua della custodia.



Verifica dello stato di ricarica

Quando colleghi la custodia di ricarica a una fonte di alimentazione, la striscia luminosa a LED mostra lo stato di carica:



AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Quando gli auricolari sono collegati all'app, riceverai una notifica degli aggiornamenti firmware disponibili. Tieni gli auricolari nella custodia di ricarica con la custodia aperta fino al completamento dell'aggiornamento. Evita di utilizzare gli auricolari durante il processo.

SPECIFICHE

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ingresso	5 V $\overline{\text{---}}$ 1,2 A
Uscita	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,42 A (0,21 A per porta)
Capacità della batteria	750 mAh
Durata della ricarica	Auricolari: 1 ora Custodia di ricarica: Ricarica cablata: 1,7 ore (Custodia), 2,2 ore (Custodia e Auricolari) Ricarica wireless: 2,6 ore (custodia e auricolari)
Unità driver	20*11,5 mm
Risposta in frequenza	20~20kHz (20~40kHz in modalità LDAC)
Impedenza	16 Ω
Classe di impermeabilità (auricolari)	IP55
Versione Bluetooth	5.4

Assistenza Clienti



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Solo per Medio Oriente e Africa)
support@anker.com (Giappone)

+1 (800) 988 7973 (Stati Uniti/Canada)

+44 (0) 1604 936200 (Regno Unito)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)



+971 8000320817 (Emirati Arabi Uniti)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egitto)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Turchia)

+8 (800) 511-86-23 (Russia)

000-8000-504-414 (India)