

APLIKACJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Pobierz aplikację soundcore, aby uzyskać dostęp do korektora graficznego, trybu gier, ustawień sterowania dotykowego, aktualizacji oprogramowania sprzętowego i wielu innych funkcji. Jeśli Twoje słuchawki douszne nie mogą połączyć się z aplikacją soundcore, spróbuj ponownie zainstalować aplikację lub zaktualizować ją do najnowszej wersji dostępnej w sklepie z aplikacjami na Twoim telefonie.


Pobierz aplikację za pośrednictwem <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PRZEGLĄD



1. Regulowany zaczep na ucho
2. Obszar dotykowy
3. Styki ładujące
4. Wyjście dźwięku
5. Taśma LED
6. Port ładowania USB-C
7. Przycisk etui ładującego

WŁĄCZANIE I PAROWANIE



1. Otwórz etui ładujące. Słuchawki douszne automatycznie się włączą i przejdą w tryb parowania Bluetooth.




- Wybierz „**AeroFit 2 AI Assistant**” na liście Bluetooth swojego urządzenia, aby się połączyć. Podczas parowania pasek świetlny LED na etui ładującym zacznie migać. Po pomyślnym sparowaniu pasek świetlny LED będzie świecił przez 1 sekundę, a następnie zgaśnie.

🔔 Po podłączeniu słuchawki automatycznie połączą się ponownie z Twoim urządzeniem za każdym razem, gdy otworzysz etui ładowania, o ile nie usunęłaś historii parowania z urządzeniem.

POŁĄCZENIA PODWÓJNE


Aby połączyć słuchawki douszne z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie, istnieją dwie metody:

1



2

The Second Device



Metoda 1: Ręczne sparowanie z drugim urządzeniem

Podczas noszenia słuchawek dotykaj i przytrzymaj obszary sterowania dotykowego na obu słuchawkach przez 3 sekundy, aż usłyszysz dźwiękowy sygnał wskazujący tryb parowania. Następnie możesz sparować je z drugim urządzeniem.

🔔 Jeśli Twoje słuchawki douszne były połączone z dwoma urządzeniami, odłącz przynajmniej jedno przed sparowaniem z nowym urządzeniem.


Metoda 2: Użyj aplikacji soundcore

W aplikacji soundcore stuknij opcję Podwójne połączenia w głównym interfejsie, a następnie przejdź do opcji Podłącz nowe urządzenie.


🔔 Funkcja Podwójnych Połączeń jest domyślnie włączona.

RĘCZNE SPAROWANIE


Aby ręcznie włączyć tryb parowania Bluetooth:



- Umieść słuchawki w etui ładującym.




2. Pozostaw etui otwarte, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk etui ładującego przez 3 sekundy.




3. Słuchawki przejdą w tryb parowania. Przejdź do parowania z urządzeniem.


NOSZENIE



1. Podnieś słuchawki i przesunąć zaczepy na uszy do pozycji LV4, która zapewnia największe dopasowanie.



2. Obróć haczyki nauszników wzdłuż ucha zewnętrznego, aby odpowiednio je ułożyć.




3. Po założeniu słuchawek dousznych możesz przesuwac haczyki na uszy w przód i w tył pomiędzy czterema poziomami, aż znajdziesz najbardziej wygodne i stabilne dopasowanie.

Przewodnik pozycjonowania zaczepu na ucho



Jak czyścić



Po każdym użyciu wytrzyj słuchawki miękką, suchą ściereczką i oczyść styki do ładowania za pomocą wacika, aby zapobiec problemom z ładowaniem i wyłączeniem spowodowanym nagromadzeniem się potu.

Asystent AI

Przed użyciem:

- Dostarczone obrazy służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Proszę odwoływać się do rzeczywistego produktu w celu dokładnego użytkowania.
- Odinstaluj aplikację soundcore ze swojego urządzenia i pobierz najnowszą wersję.
- Asystent AI priorytetowo traktuje Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych.
- Asystent AI nie może otwierać ani kontrolować aplikacji firm trzecich (np. Kontakty, Telefon, Wiadomości, Muzyka, Wideo).
- Aby korzystać z asystenta AI, pobierz aplikację soundcore i utrzymuj ją połączoną ze swoimi słuchawkami. Dla systemu Android dostosuj ustawienia systemowe, aby aplikacja działała w tle.
- Odpowiedź wygenerowana przez AI jest jedynie referencyjna i może zawierać nieścisłe informacje, szczególnie w kwestiach politycznych lub innych wrażliwych tematów. Proszę kierować się własnym rozeznaniem i osądem.

Co Anka Może Dla Ciebie Zrobić

Funkcje	Co robi	Przykładowa komenda (Powiedz następujące słowa do Anki po aktywacji za pomocą „Hey Anka”)
Odpowiadanie na pytania	Twoja przenośna encyklopedia – zadaj dowolne pytanie w dowolnym momencie.	Dlaczego żyrafy mają tak długie szyje.
Rozmowa towarzyska	Rozmawiaj z Tobą jak z przyjacielem i pomóż Ci się zrelaksować.	Opowiedz mi dowcip.
Agregacja informacji	Zapewnia codzienne wiadomości i aktualizacje.	Powiedz mi jakieś dzisiejsze wiadomości technologiczne.
Wyszukiwanie informacji	Sprawdź pogodę, najnowsze wyniki meczów i więcej.	Jaka jest dziś pogoda w Warszawie? Czy będę potrzebować parasola, wychodząc na zewnątrz?
Aktywuj tłumaczenie AI w czasie rzeczywistym	Rozpoczyna tłumaczenie w czasie rzeczywistym za pomocą sterowania głosowego.	Rozpocznij tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
Sterowanie muzyką	Steruj odtwarzaniem muzyki, pauzą, głośnością i innymi funkcjami za pomocą głosu.	Ustaw głośność na 60%.


 Niektóre polecenia głosowe mogą nie działać z powodu ograniczeń aplikacji.

Jak uzyskać dostęp do funkcji

Istnieją trzy sposoby uzyskania dostępu do Anka AI Assistant:

Metoda 1: Powiedz „Hey Anka”, aby aktywować asystenta AI bez odblokowywania telefonu. Anka wymaga, aby aplikacja pozostawała aktywna w tle na urządzeniach innych niż iOS ze względu na ustawienia systemowe.

UWAGA: Komenda „Hey Anka” nie może być dostosowana.



Touch Control Area

Metoda 2: Jeśli wolisz nie używać „Hey Anka”, wystarczy przytrzymać obszar dotykowego sterowania na dowolnej słuchawce przez dwie sekundy. Kiedy usłyszysz komunikat, możesz mówić do Anki.

Metoda 3: W aplikacji soundcore przejdź do strony Anka, a następnie dotknij Anka AI Assistant. Upewnij się, że słuchawki są podłączone do aplikacji.

TŁUMACZENIE AI

Przed użyciem:


- Upewnij się, że Twój telefon jest połączony z aplikacją podczas korzystania z tłumaczenia AI.
- Wyłącz podwójne połączenia.

Tłumaczenie w czasie rzeczywistym

Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do tłumaczenia w czasie rzeczywistym:

Metoda 1: Powiedz *Hey Anka*, poczekaj na monit, a następnie powiedz *Start translation*, aby rozpocząć. Anka wymaga, aby aplikacja pozostawała aktywna w tle na urządzeniach innych niż iOS ze względu na ustawienia systemowe.

Metoda 2: W aplikacji soundcore przejdź do *strony Anka*, a następnie stuknij *Tłumaczenie w czasie rzeczywistym*. Upewnij się, że Twoje słuchawki są połączone z aplikacją.




Tłumaczenie jest wyświetlane w czasie rzeczywistym w aplikacji.

1. Stuknij Tłumaczenie w Czasie Rzeczywistym.
2. Stuknij sekcję języka na górze strony, a następnie wybierz Ich język i Mój język.
3. Dotknij przycisku mikrofonu, aby rozpocząć nagrywanie. Naciśnij lewy przycisk, aby wstrzymać, a prawy przycisk, aby zakończyć Tłumaczenie w Czasie Rzeczywistym.

Tłumaczenie face-to-face


W aplikacji soundcore przejdź do *Anka page*, a następnie stuknij *Face-to-Face* Translation. Upewnij się, że słuchawki są podłączone do aplikacji.



1. Stuknij sekcję języka na górze strony, a następnie wybierz Ich język i Mój język.
2. Naciśnij przycisk w prawym dolnym rogu i mów do swoich słuchawek. Tłumaczenie zostanie odtworzone na Twoim telefonie.
3. Naciśnij przycisk w lewym dolnym rogu i mów do telefonu. Tłumaczenie będzie odtwarzane przez twoje słuchawki.

 Obsługuje tłumaczenie w czasie rzeczywistym dla rozmów w 100 językach.


Efekty dźwiękowe



W aplikacji soundcore domyślny efekt dźwiękowy to „soundcore Signature”, specjalnie dobrana konfiguracja zalecana przez zespół soundcore. Możesz również wybrać spośród 22 ustawień EQ, aby dopasować je do swoich scenariuszy i preferencji. Dodatkowo możesz stworzyć własny profil dźwiękowy, dostosowując osiem suwaków w opcji Własny EQ.

LDAC

Aby korzystać z kodeka LDAC, używaj urządzeń z systemem Android 8.0 lub nowszym. LDAC oferuje wyższą jakość dźwięku, ale zużywa więcej energii, co może skrócić czas pracy baterii. Aby uzyskać stabilne połączenie Bluetooth, włącz LDAC w środowiskach o niskich zakłóceniach. Obrazy interfejsu użytkownika mają charakter wyłącznie ilustracyjny; rzeczywisty wygląd może się różnić w zależności od wersji oprogramowania.



W aplikacji soundcore:

1. Wybierz tryb dźwięku.
2. Stuknij Preferowana jakość dźwięku.
3. Dotknij Zgadzam się, aby kontynuować.
4. Przełączenie kodeków audio zajmuje około 10 sekund. Możesz zostać poproszony o zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego, jeśli dostępna jest nowa wersja.

Sterowanie


Poniższa tabela przedstawia domyślne ustawienia sterowania dotykowego.

		Korzystając z dwóch słuchawek dousznych	Korzystanie z pojedynczego słuchawki dousznej
	Odtwórz/wstrzymaj dźwięk	Podwójne kliknięcie (R)	Podwójne stuknięcie
	Odtwórz następny utwór	Podwójne kliknięcie (L)	\
	Odbierz połączenie	Podwójne stuknięcie (L/R)	Podwójne stuknięcie
	Odrzuć połączenie / Zakończ połączenie	Przytrzymaj przez dwie sekundy (L/R)	Przytrzymaj przez dwie sekundy
	Aktywuj Asystenta AI	Przytrzymaj przez dwie sekundy (L/R)	Przytrzymaj przez dwie sekundy

Dostosuj sterowanie dotykowe za pomocą aplikacji soundcore



Dostęp do ustawień na stronie głównej w celu dostosowania opcji sterowania dotykowego. Możesz regulować głośność, przeskakiwać utwory, odtwarzać lub pauzować dźwięk oraz aktywować asystenta głosowego za pomocą dotykowych elementów sterujących.

ŁADOWANIE



1. Umieść słuchawki douszne w etui ładującym i je zamknij.


- Upewnij się, że słuchawki i port ładowania USB-C są całkowicie suche przed rozpoczęciem ładowania.



2. Podłącz etui ładujące do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla USB-C. Alternatywnie, aby naładować bezprzewodowo, umieść pudełko ładujące na środku swojej ładowarki bezprzewodowej.

- Ładowanie etui ładującego trwa 1,7 godziny za pomocą kabla i 2,6 godziny przy ładowaniu bezprzewodowym.

WYŁĄCZANIE




Aby wyłączyć urządzenie, włóż obie słuchawki douszne z powrotem do etui ładującego i zamknij etui.


 Słuchawki douszne automatycznie wyłączą się po 30 minutach, jeśli nie zostaną podłączone. Czas trwania można dostosować w aplikacji soundcore.

RESET

Zresetuj słuchawki, jeśli występują problemy z parowaniem ich ze sobą lub z innymi urządzeniami.



1. Umieść słuchawki w etui ładującym i pozostaw etui otwarte.




2. Przytrzymaj przycisk na etui ładującym przez 10 sekund, aż pasek świetlny LED trzy razy szybko mignie na białą, co oznacza pomyślne zresetowanie.

Przewodnik świetlny LED

	Szybko miga na biało		Miga powoli na czerwono
	Miga powoli na biało		Ciągłe czerwone światło
	Stałe białe światło		Nie świeci


Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Gdy otworzysz etui ładujące, pasek świetlny LED wskaże poziom naładowania baterii etui.



Sprawdzanie stanu ładowania

Po podłączeniu etui ładującego do źródła zasilania pasek świetlny LED wyświetli stan ładowania:



AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO

Po połączeniu słuchawek dousznych z aplikacją zostaniesz powiadomiony o dostępnych aktualizacjach oprogramowania. Trzymaj słuchawki w etui ładującym z otwartą pokrywą aż do zakończenia aktualizacji. Unikaj używania słuchawek dousznych podczas procesu.

SPECYFIKACJE

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście	5 V $\overline{\text{---}}$ 1,2 A
Wyjście	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,42 A (0,21 A na port)
Pojemność akumulatora	750 mAh
Czas ładowania	Słuchawki douszne: 1 godzina Etui ładujące: ładowanie przewodowe: 1,7 godziny (etui), 2,2 godziny (etui i słuchawki) ładowanie bezprzewodowe: 2,6 godziny (etui i słuchawki)
Moduł sterujący	20*11,5 mm
Charakterystyka częstotliwościowa	20~20 kHz (20~40 kHz w trybie LDAC)
Impedancja	16 omów
Klasa wodoodporności (słuchawki douszne)	IP55
Wersja Bluetooth	5.4

Obsługa klienta



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Tylko dla Bliskiego Wschodu i Afryki)

support@anker.com (Japonia)

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (Wielka Brytania)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (Chiny)

+82 1666-8470 (한국)

+971 8000320817 (ZEA)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwejt)

+20 8000000826 (Egipt)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Turcja)

+8 (800) 511-86-23 (Rosja)

000-8000-504-414 (Indie)

