

APLICAÇÃO



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Transfira a aplicação soundcore para ajustar as definições de EQ, experimentar o Modo de jogo, personalizar os controlos táteis, atualizar o firmware e explorar mais funcionalidades. Se os seus earbuds não conseguirem conectar com o aplicativo soundcore, tente reinstalar o aplicativo ou atualizá-lo para a versão mais recente disponível na loja de aplicativos do seu celular. Baixe o aplicativo através de <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

VISÃO GERAL



1. Gancho de Orelha Ajustável
2. Área de Toque
3. Contatores de Carga
4. Saída de Som
5. Fita de Luz LED
6. Porta de carregamento USB-C
7. Botão do Estojo de Carregamento

LIGAR E EMPARELHAR



1. Abra o estojo de carregamento. Os fones de ouvido serão ligados automaticamente e entrarão no modo de emparelhamento Bluetooth.




2. Selecione **"AeroFit 2 AI Assistant"** na lista de dispositivos Bluetooth do seu aparelho para conectar. Durante o emparelhamento, a faixa de luz LED no estojo de carregamento começará a piscar. Após o emparelhamento bem-sucedido, a faixa de luz LED permanecerá acesa por 1 segundo antes de se apagar.

💡 Uma vez conectados, os fones de ouvido irão reconectar-se automaticamente ao seu dispositivo toda vez que você abrir o estojo de carregamento, desde que você não tenha excluído o histórico de pareamento do seu dispositivo.

CONEXÕES DUPLAS

Para ligar os auriculares a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo, existem dois métodos:



Método 1: Emparelhar Manualmente com o Segundo Dispositivo

Ao usar os fones de ouvido, pressione e segure as áreas de controle de toque em ambos os fones por 3 segundos até ouvir um som que indica o modo de pareamento. Pode então proceder ao emparelhamento com o segundo dispositivo.

💡 Se seus fones de ouvido estiverem conectados a dois dispositivos, desconecte pelo menos um deles antes de emparelhá-los com um novo dispositivo.


Método 2: Use o aplicativo soundcore

No aplicativo soundcore, toque em Conexões Duplas na interface principal e, em seguida, prossiga para Conectar Novo Dispositivo.


💡 O recurso de Conexões Duplas está ativado por padrão.

EMPARELHAMENTO MANUAL


Para entrar manualmente no modo de emparelhamento Bluetooth:



1. Retorne os fones de ouvido ao estojo de carregamento.




2. Deixe o estojo aberto e, em seguida, pressione e segure o botão do estojo de carregamento por 3 segundos.




3. Os fones de ouvido entrarão no modo de pareamento. Proceda ao emparelhamento com o seu dispositivo.


USO



1. Pegue os fones de ouvido e deslize os ganchos auriculares até a posição LV4, que oferece o ajuste mais amplo.



2. Gire os ganchos auriculares ao longo da parte externa da orelha para o posicionamento correto.




3. Após colocar os fones de ouvido, você pode deslizar os ganchos auriculares para frente e para trás entre quatro níveis até encontrar o ajuste mais confortável e seguro.

Guia de Posicionamento do Gancho de Ouvido



Como Limpar



Após cada uso, limpe os fones de ouvido com um pano macio e seco e limpe os contatos de carregamento com um cotonete para evitar problemas de carregamento e desligamento causados pelo acúmulo de suor.

ASSISTENTE DE IA

Antes do uso:

- As imagens fornecidas são apenas para fins ilustrativos. Por favor, consulte o produto real para um uso preciso.
- Desinstale o aplicativo soundcore do seu dispositivo e baixe a versão mais recente.
- O assistente de IA prioriza sua privacidade e segurança de dados.
- O assistente de IA não pode abrir ou controlar aplicativos de terceiros (por exemplo, Contatos, Telefone, Mensagens, Música, Vídeo).
- Para usar o assistente de IA, baixe o aplicativo soundcore e mantenha-o conectado aos seus fones de ouvido. Para Android, ajuste as configurações do sistema para garantir que o aplicativo funcione em segundo plano.
- A resposta gerada por IA é apenas para referência e pode conter informações imprecisas, especialmente sobre temas políticos ou outros temas sensíveis. Por favor, use sua discricção e julgamento.

O que Anka pode fazer por você

Função	O que ele faz	Comando de Exemplo (Diga o seguinte para Anka após ativá-la com "Hey Anka")
Respondendo a Perguntas	Sua enciclopédia portátil — faça qualquer pergunta a qualquer momento.	Por que as girafas têm pescoços tão longos?
Conversa Informal	Converse com você como um amigo e ajude você a relaxar.	Conte-me uma piada.
Agregação de Informações	Oferece notícias e atualizações diárias.	Conte-me algumas notícias de tecnologia de hoje.
Busca de Informações	Verifique o clima, os últimos placares das partidas e mais.	Como está o tempo em Lisboa hoje? Vou precisar de um guarda-chuva ao sair?
Ativar Tradução em Tempo Real por IA	Inicia a tradução em tempo real usando controle de voz.	Iniciar tradução em tempo real.
Controle de Música	Controlar a reprodução de música, pausar, ajustar o volume e muito mais usando a voz.	Defina o volume para 60%.


 Alguns comandos de voz podem não funcionar devido a limitações do aplicativo.

Como Acessar o Recurso

Existem três formas de aceder ao Assistente de IA da Anka:

Método 1: Diga "Hey Anka" para ativar o assistente de IA sem desbloquear o telefone. O Anka requer que o aplicativo permaneça ativo em segundo plano em dispositivos que não sejam iOS devido às configurações do sistema.

NOTA: O comando "Hey Anka" não pode ser personalizado.



Touch Control Area

Método 2: Se preferir não usar "Hey Anka", basta segurar a área de controle por toque em qualquer um dos fones de ouvido por dois segundos. Quando ouvir o aviso, você pode falar com Anka.

Método 3: Na aplicação soundcore, aceda à página Anka e, em seguida, toque em Assistente de IA da Anka. Certifique-se de que os seus auriculares estão ligados à aplicação.

TRADUÇÃO POR IA

Antes do uso:


- Certifique-se de que seu telefone esteja conectado ao aplicativo ao usar a tradução por IA.
- Desativar Conexões Duplas.

Tradução em Tempo Real

Existem duas formas de aceder à Tradução em tempo real:

Método 1: Dizer *Hey Anka*, aguardar a mensagem e, em seguida, dizer *Iniciar tradução* para começar. A Anka requer que a aplicação permaneça ativa em segundo plano em dispositivos não iOS devido às definições do sistema.

Método 2: Na aplicação soundcore, aceda a *Página Anka* e, em seguida, toque em *Tradução em tempo real*. Certifique-se de que os seus auriculares estão ligados à aplicação.




A tradução é exibida em tempo real no aplicativo.

1. Toque em Tradução em Tempo Real.
2. Toque na seção de idioma na parte superior da página e selecione o idioma deles e o meu idioma.
3. Toque no botão do microfone para começar a gravar. Toque o botão esquerdo para pausar e o botão direito para sair da Tradução em Tempo Real.

Tradução Presencial


Na aplicação soundcore, aceda à página *Anka* e, em seguida, toque em Tradução *Face-to-Face*. Certifique-se de que os seus auriculares estão ligados à aplicação.



1. Toque na seção de idioma na parte superior da página e selecione o idioma deles e o meu idioma.
2. Toque o botão inferior direito e fale nos seus fones de ouvido. A tradução será reproduzida pelo seu telefone.
3. Toque no botão inferior esquerdo e fale ao telefone. A tradução será reproduzida pelos seus fones de ouvido.

 Suporta tradução em tempo real para conversas em 100 idiomas.

EFEITOS SONOROS




No aplicativo soundcore, o efeito de som padrão é "soundcore Signature", uma configuração especial recomendada pela equipe soundcore. Você também pode escolher entre 22 predefinições de EQ para combinar com seus cenários e preferências. Além disso, você pode criar seu próprio perfil de som ajustando os oito controles deslizantes no Custom EQ.

LDAC

Para usar o codec LDAC, utilize dispositivos com Android 8.0 ou versão posterior. O LDAC oferece maior qualidade de som, mas consome mais energia, o que pode reduzir a duração da bateria.

Para uma conexão Bluetooth estável, ative o LDAC em ambientes com baixa interferência.

As imagens da interface do usuário são apenas para fins ilustrativos; a exibição real pode variar dependendo da versão do software.



No aplicativo soundcore:

1. Selecione o Modo de Som.
2. Toque em Qualidade de áudio preferida.
3. Toque em Concordo para continuar.
4. A mudança de codecs de áudio leva cerca de 10 segundos. Você pode ser solicitado a atualizar o firmware se uma nova versão estiver disponível.


CONTROLOS

A tabela abaixo mostra as configurações padrão de controle por toque.


		Usando fones de ouvido duplos	Usando um único fone de ouvido
	Reproduzir/colocar em pausa o áudio	Toque duplo (R)	Toque duplo
	Reproduzir a faixa seguinte	Toque duplo (L)	\
	Atender uma chamada	Toque Duplo (L/R)	Toque duplo
	Rejeitar uma chamada/ Terminar uma chamada	Mantenha pressionado por dois segundos (L/R)	Mantenha pressionado por dois segundos
	Ativar Assistente de IA	Mantenha pressionado por dois segundos (L/R)	Mantenha pressionado por dois segundos

Personalize os controles de toque pelo aplicativo soundcore. Controles de Acesso na página inicial para personalizar as opções de controle por toque. Você pode ajustar o volume, pular músicas, reproduzir ou pausar o áudio e ativar o assistente de voz com os controles por toque.

CARREGAMENTO




1. Coloque os auriculares na caixa de carregamento e feche-a.
 - Certifique-se de que os fones de ouvido e a porta de carregamento USB-C estejam totalmente secos antes de carregar.



2. Conecte o estojo de carregamento a uma fonte de alimentação usando o cabo de carregamento USB-C fornecido. Alternativamente, para carregamento sem fio, coloque a caixa de carregamento no centro do seu carregador sem fio.
 - Recarregar o estojo de carregamento leva 1,7 horas via cabo e 2,6 horas via carregamento sem fio.

DESLIGAR




Para desligar, volte a colocar ambos os auriculares na caixa de carregamento e feche-a.


 Os fones de ouvido serão desligados automaticamente após 30 minutos se não estiverem conectados. A duração pode ser personalizada no aplicativo soundcore.

REDEFINIR

Efetue a reposição caso surjam problemas de emparelhamento entre os auriculares ou com outros dispositivos.



1. Retorne os fones de ouvido para o estojo de carregamento e deixe o estojo aberto.




2. Mantenha pressionado o botão do estojo de carregamento por 10 segundos até que a faixa de luz LED pisque em branco rapidamente três vezes, indicando uma reinicialização bem-sucedida.

GUIA DE LUZ LED

	Pisca rapidamente a branco		Piscando vermelho lentamente
	Pisca lentamente a branco		Vermelho fixo
	Branco fixo		Luz desligada


Verificar o nível da bateria

Ao abrir o estojo de carregamento, a faixa de luz LED indicará o nível de bateria restante do estojo.



Verificando o Status de Carregamento

Quando liga a caixa de carregamento a uma fonte de alimentação, a faixa de luz LED indica o estado de carregamento:



ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Quando os fones de ouvido estiverem conectados ao aplicativo, você será notificado sobre as atualizações de firmware disponíveis. Mantenha os fones de ouvido no estojo de carregamento com o estojo aberto até que a atualização seja concluída. Evite usar fones de ouvido durante o processo.

ESPECIFICAÇÕES

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Entrada	5 V $\pm$ 1,2 A
Saída	5 V $\pm$ 0,42 A (0,21 A por porta)
Capacidade da bateria	750 mAh
Tempo de carga	Fones de ouvido: 1 Hora Estojo de carregamento: Carregamento com Fio: 1,7 horas (Estojo), 2,2 horas (Estojo e Fones de Ouvido) Carregamento Sem Fio: 2,6 Horas (Estojo e Fones de Ouvido)
Unidade de diafragma	20*11,5mm
Resposta de frequência	20~20kHz (20~40kHz no modo LDAC)
Impedância	16 Ω
Classificação à prova d'água (fones de ouvido)	IP55
Versão do Bluetooth	5.4

Serviço De Apoio Ao Cliente



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Apenas para Oriente Médio e África)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (EUA/Canadá)

+44 (0) 1604 936200 (Reino Unido)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)



+971 8000320817 (EAU)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egito)

+61 3 8331 4800 (Austrália)

+90 (850) 460 14 14 (Turquia)

+8 (800) 511-86-23 (Rússia)

000-8000-504-414 (Índia)