

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Ladda ner soundcore-appen för att justera EQ-inställningar, uppleva spelläge, anpassa pekkontroller, uppdatera den fasta programvaran och utforska fler funktioner.

Om dina öronsnäckor inte kan ansluta till soundcore-appen, försök att installera om appen eller uppdatera den till den senaste versionen som finns tillgänglig i din mobila appbutik.


Ladda ner appen via <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ÖVERSIKT



1. Justerbar öronkrok
2. Tryckområde
3. Laddningskontakter
4. Ljudutgång
5. LED-ljusslinga
6. USB-C laddningsport
7. Laddningsfodralknapp

SLÅ PÅ & PARKOPPLING



1. Öppna laddningsfodralet. Hörlurarna kommer automatiskt att slås på och gå in i Bluetooth-parningsläge.




2. Välj **"AeroFit 2 AI Assistant"** på Bluetooth-listan på din enhet för att ansluta. Under parningen börjar LED-ljusslingan på laddningsfodralet att blinka. När parningen är framgångsrik kommer LED-ljusslingan att vara på i 1 sekund innan den släcks.

⚠ **OBS:** När de är anslutna kommer hörsnäckorna automatiskt att återansluta till din enhet varje gång du öppnar laddningsfodralet, så länge du inte har raderat parkopplingshistoriken från din enhet.

DUBBLA ANSLUTNINGAR

För att ansluta hörlurarna med två Bluetooth-enheter samtidigt finns det två metoder:



Metod 1: Para manuellt med den andra enheten

När du har på dig öronsnäckorna, tryck och håll ned touchkontrollområdena på båda öronsnäckorna i 3 sekunder tills du hör en ljudsignal för parkopplingsläge. Du kan sedan fortsätta att para ihop med den andra enheten.

⚠ **OBS:** Om dina hörlurar har varit anslutna till två enheter, ta bort minst en innan du parar dem med en ny enhet.


Metod 2: Använd soundcore-appen

I soundcore-appen trycker du på **Dubbelanslutningar** i huvudgränssnittet och fortsätter sedan till **Anslut ny enhet**.


⚠ **OBS:** Funktionen för dubbla anslutningar är aktiverad som standard.

MANUELL PARKOPPLING

För att manuellt aktivera Bluetooth-parningsläge:



1. Sätt tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet.




2. Lämna fodralet öppet och håll sedan ned laddningsfodralets knapp i 3 sekunder.




3. Earbuds kommer att gå in i parningsläge. Fortsätt att parakoppla med din enhet.


BÄRANDE



1. Plocka upp öronsnäckorna och skjut öronkrokarna hela vägen till LV4-positionen, som erbjuder den största passformen.



2. Roterar öronkrokarna längs ditt ytteröra för korrekt placering.




3. Efter att du har satt på dig öronsnäckorna kan du skjuta öronbyglarna fram och tillbaka mellan fyra nivåer tills du hittar den mest bekväma och säkra passformen.

Guide för öronbygelns position



Hur man rengör



Torka öronsnäckorna med en mjuk, torr trasa efter varje användning och rengör laddningskontaktarna med en bomullspinne för att förhindra laddnings- och avstängningsproblem orsakade av svettansamling.

AI-ASSISTENT

Innan användning:

- De medföljande bilderna är endast avsedda som illustration. Vänligen hänvisa till den faktiska produkten för korrekt användning.
- Avinstallera soundcore-appen på din enhet och ladda ner den senaste versionen.
- AI-assistenten prioriterar din integritet och datasäkerhet.
- AI-assistenten kan inte öppna eller kontrollera appar från tredje part (t.ex. Kontakter, Telefon, Meddelanden, Musik, Video).
- För att använda AI-assistenten, ladda ner soundcore-appen och håll den ansluten till dina hörlurar. För Android, justera dina systeminställningar för att säkerställa att appen körs i bakgrunden.
- AI-genererat svar är endast avsett som referens och kan innehålla felaktig information, särskilt om politiska eller andra känsliga ämnen. Var god använd din egen bedömning och omdöme.

Vad Anka kan göra för dig

Funktion	Vad den gör	Exempelkommando (Säg följande till Anka efter aktivering med "Hey Anka")
Svara på frågor	Din portabla uppslagsbok – ställ vilken fråga som helst när som helst.	Varför har giraffer så långa halsar?
Vardagssamtal	Prata med dig som en vän och hjälpa dig att slappna av.	Berätta ett skämt för mig.
Informationssammanställning	Ger dig dagliga nyheter och uppdateringar.	Berätta om några tekniska nyheter för idag.
Informationssökning	Kolla vädret, de senaste matchresultaten och mer.	Hur är vädret i Stockholm idag? Kommer jag att behöva ett paraply när jag går ut?
Aktivera AI-realtidsöversättning	Startar realtidsöversättning med röststyrning.	Starta översättning i realtid.
Musikkontroll	Styr musikuppspelning, paus, volym och mer med rösten.	Ställ in volymen på 60 %.


 **OBS:** Vissa röstkommandon kanske inte fungerar på grund av appbegränsningar.

Så här får du åtkomst till funktionen

Det finns tre sätt att komma åt Anka AI Assistant:

Metod 1: Säg "Hey Anka" för att aktivera AI-assistenten utan att låsa upp din telefon. Anka kräver att appen förblir aktiv i bakgrunden på enheter som inte är iOS på grund av systeminställningar.

OBS: Kommandot "Hey Anka" kan inte anpassas.



Touch Control Area

Metoda 2: Če ne želite uporabljati ukaza "Hey Anka", preprosto pritisnite in držite območje na dotik na katerikoli slušalki dve sekundi. Ko zaslišite poziv, lahko govorite z Anka.

Metod 3: I soundcore-appen går du till Anka-sidan och trycker sedan på Anka AI Assistant. Se till att dina öronsnäckor är anslutna till appen.

AI ÖVERSÄTTNING

Innan användning:


- Se till att din telefon är ansluten till appen när du använder AI-översättning.
- Inaktivera dubbla anslutningar.

Översättning i realtid

Det finns två sätt att få tillgång till översättning i realtid:

Metod 1: Säg *Hej Anka*, vänta på meddelandet och säg sedan *Starta översättning* för att börja. Anka kräver att appen är aktiv i bakgrunden på enheter som inte är iOS-enheter på grund av systeminställningar.

Metod 2: I soundcore-appen går du till *Anka-sidan* och trycker sedan på *Realtidsöversättning*. Se till att dina öronsnäckor är anslutna till appen.




Översättningen visas i realtid i appen.

1. Tryck på Översättning i realtid.
2. Tryck på språksektionen högst upp på sidan och välj sedan Deras språk och Mitt språk.
3. Tryck på mikrofonknappen för att börja spela in. Tryck på den vänstra knappen för att pausa och den högra knappen för att avsluta realtidsöversättningen.

Ansikte-mot-ansikte översättning


I soundcore-appen går du till *Anka-sidan* och trycker sedan på *Face-to-Face* Translation. Se till att dina öronsnäckor är anslutna till appen.



1. Tryck på språksektionen högst upp på sidan och välj sedan Deras språk och Mitt språk.
2. Tryck på knappen längst ned till höger och tala i dina öronsnäckor. Översättningen kommer att spelas upp via din telefon.
3. Tryck på knappen längst ned till vänster och tala in i din telefon. Översättningen kommer att spelas upp genom dina öronsnäckor.

 **OBS: Stöder realtidsöversättning för konversationer på 100 språk.**


LJUDEFFEKTER



I soundcore-appen är standardljudeffekten "soundcore Signature", en specialinställning som rekommenderas av soundcore-teamet. Du kan också välja mellan 22 EQ-förinställningar för att matcha dina scenarier och preferenser. Dessutom kan du skapa din egen ljudprofil genom att justera de åtta reglagen i Anpassad EQ.

LDAC

För att använda LDAC-codec, använd enheter med Android 8.0 eller senare. LDAC erbjuder högre ljudkvalitet men använder mer ström, vilket kan minska batteritiden. För en stabil Bluetooth-anslutning, aktivera LDAC i miljöer med låg störning. UI-bilder är endast för illustrativa ändamål; den faktiska skärmen kan variera beroende på programvaruversion.



I soundcore-appen:

1. Välj ljudläge.
2. Tryck på Föredragen ljudkvalitet.
3. Tryck på Godkänn för att fortsätta.
4. Att byta ljudkodek tar cirka 10 sekunder. Du kan bli uppmanad att uppdatera firmware om en ny version är tillgänglig.

KONTROLLER


Tabellen nedan visar standardinställningarna för beröringskontroll.

		Användning av dubbla öronsnäckor	Användning av enkel öronsnäcka
	Spela upp/pausa ljud	Dubbeltryck (R)	Dubbeltryck
	Spela nästa spår	Dubbelklicka (L)	\
	Svara på ett samtal	Dubbeltryck (L/R)	Dubbeltryck
	Avvisa ett samtal / Avsluta ett samtal	Håll i två sekunder (L/R)	Håll i två sekunder
	Aktivera AI-assistent	Håll i två sekunder (L/R)	Håll i två sekunder


Anpassa touchkontroller via soundcore-appen

Åtkomstkontroller på hemsidan för att anpassa alternativ för touchkontroll. Du kan justera volymen, hoppa över låtar, spela eller pausa ljud och aktivera röstassistenten med touchkontroller.

LADDNING




1. Sätt i öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng det.
- Se till att öronsnäckorna och USB-C-laddningsporten är helt torra innan laddning.



2. Anslut laddningsfodralet till en strömkälla med den medföljande USB-C-laddningskabeln. Alternativt, för trådlös laddning, placera laddningsboxen i mitten av din trådlös laddare.
- Att ladda fodralet tar 1,7 timmar via kabel och 2,6 timmar via trådlös laddning.

AVSTÄNGNING




För att stänga av, sätt tillbaka båda hörlurarna i laddningsfodralet och stäng fodralet.


 **OBS:** Hörlurarna stängs av automatiskt efter 30 minuter om de inte är anslutna. Varaktigheten kan anpassas i soundcore-appen.

ÅTERSTÄLL

Återställ hörlurarna om de inte kan parkopplas med varandra eller med andra enheter.



1. Placera öronsnäckorna i laddningsfodralet och låt fodralet vara öppet.




2. Håll ned laddningsfodralets knapp i 10 sekunder tills LED-ljusskenan blinkar vitt snabbt tre gånger, vilket indikerar en lyckad återställning.

LED-LJUSGUIDE

	Blinkar snabbt med vitt sken		Blinkar långsamt med rött sken
	Blinkar långsamt med vitt sken		Stadig Röd
	Ständig vit		Släckt


Kontrollera batterinivån

När du öppnar laddningsfodralet kommer LED-ljusremsan att visa återstående batterinivå för fodralet.



Kontrollerar laddningsstatus

När du ansluter laddningsfodralet till en strömkälla visar LED-ljusremsan laddningsstatusen:



Firmware-uppdatering

När öronsnäckorna är anslutna till appen får du en avisering om tillgängliga firmwareuppdateringar. Håll öronsnäckorna i laddningsfodralet med fodralet öppet tills uppdateringen är klar. Undvik att använda öronsnäckor under processen.

SPECIFIKATIONER

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Ingång	5 V $\equiv$ 1,2 A
Utgång	5 V $\equiv$ 0,42 A (0,21 A per port)
Batterikapacitet	750 mAh
Laddningstid	Earbuds: 1 timme Laddningsfodral: Trådbunden laddning: 1,7 timmar (fodral), 2,2 timmar (fodral och öronsnäckor) Trådlös laddning: 2,6 timmar (fodral och öronsnäckor)
Högtalarelement	20*11,5 mm
Frekvensåtergivning	20~20 kHz (20~40 kHz i LDAC-läge)
Impedans	16 Ω
Vattentäthetsklassificering (hörlurar)	IP55
Bluetooth-version	5.4

Kundtjänst



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Endast för Mellanöstern och Afrika)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (Storbritannien)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)



+971 8000320817 (Förenade Arabemiraten)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egypten)

+61 3 8331 4800 (Australien)

+90 (850) 460 14 14 (Turkiet)

+8 (800) 511-86-23 (Ryssland)

000-8000-504-414 (Indien)