

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




EQ ayarlarını yapmak, Oyun Modunu deneyimlemek, dokunmatik kontrolleri özelleştirmek, aygıt yazılımını güncellemek ve daha fazla özelliği keşfetmek için soundcore uygulamasını indirin.

Kulaklıklarınız soundcore uygulamasıyla bağlantı kuramıyorsa, uygulamayı yeniden yüklemeyi veya mobil uygulama mağazanızda mevcut olan en son sürüme güncellemeyi deneyin.


Uygulamayı <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore> adresinden indirin.

GENEL BAKIŞ



1. Ayarlanabilir Kulak Kancası
2. Dokunma Alanı
3. Şarj Kontaktörleri
4. Ses Çıkışı
5. LED Işık Şeridi
6. USB-C Şarj Portu
7. Şarj Kutusu Düğmesi

AÇMA VE EŞLEŞTİRME



1. Şarj kutusunu açın. Kulaklıklar otomatik olarak açılacak ve Bluetooth eşleştirme moduna girecek.




2. Cihazınızın Bluetooth listesinde "**AeroFit 2 AI Assistant**"ı seçerek bağlanın. Eşleştirme sırasında şarj kutusundaki LED ışık şeridi yanıp sönmeye başlayacaktır. Eşleştirme başarılı olduğunda, LED ışık şeridi 1 saniye boyunca yanık kalacak ve ardından sönecektir.

⚠ Bağılandıktan sonra, eşleştirme geçmişini cihazınızdan silmediğiniz sürece, her şarj kutusunu açtığınızda kulaklıklar otomatik olarak cihazınıza yeniden bağlanacaktır.

ÇİFT BAĞLANTILAR

Kulaklığınızı aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlamak için iki yöntem vardır:

1



2

The Second Device



Yöntem 1: İkinci Cihazla Manuel Eşleştirme

Kulaklıkları takarken, her iki kulaklıktaki dokunmatik kontrol alanlarına 3 saniye boyunca basılı tutun ve eşleştirme moduna geçtiğini belirten bir ses duyana kadar bekleyin. Daha sonra ikinci cihazla eşleştirmeye geçebilirsiniz.

⚠ Kulaklıklarınız iki cihaza bağlıysa, yeni bir cihazla eşleştirmeden önce en az birini kaldırın.


Yöntem 2: soundcore uygulamasını kullanın

soundcore uygulamasında, ana arayüzde Çift Bağlantılar'a dokunun, ardından Yeni Cihaz Bağla seçeneğine ilerleyin.


⚠ Çift Bağlantı özelliği varsayılan olarak etkindir.

MANUEL EŞLEŞTİRME

Bluetooth eşleştirme modunu manuel olarak girmek için:



1. Kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun.




2. Kılıfı açık bırakın, ardından şarj kutusu üzerindeki düğmeye 3 saniye boyunca basılı tutun.




3. Kulaklıklar eşleştirme moduna girecek. Cihazınızla eşleştirmeye geçin.


TAKMA



1. Kulaklıkları alın ve kulak askılarını en büyük uyumu sunan LV4 konumuna kadar kaydırın.




2. Kulak kancalarını doğru konumlandırma için dış kulağınız boyunca döndürün.




3. Kulaklıkları taktıktan sonra, en rahat ve güvenli uyumu bulana kadar kulak kancalarını dört seviye arasında ileri geri kaydırabilirsiniz.

Kulak Kancası Konum Kılavuzu



Nasıl Temizlenir



Her kullanımdan sonra, kulaklıkları yumuşak, kuru bir bezle silin ve şarj kontaklarını pamuklu çubukla temizleyin. Bu, ter birikmesinden kaynaklanabilecek şarj ve kapanma sorunlarını önler.

Yapay Zeka Asistanı

Kullanmadan Önce:

- Sağlanan görseller sadece tanıtım amaçlıdır. Lütfen doğru kullanım için gerçek ürüne başvurun.
- Cihazınızdaki soundcore uygulamasını kaldırın ve en son sürümünü indirin.
- Yapay zeka asistanı, gizliliğinizi ve veri güvenliğinizi ön planda tutar.
- AI asistanı, üçüncü taraf uygulamaları (ör. Kişiler, Telefon, Mesajlar, Müzik, Video) açamaz veya kontrol edemez.
- AI asistanını kullanmak için soundcore uygulamasını indirin ve kulaklığınıza bağlı tutun. Android için, uygulamanın arka planda çalışmasını sağlamak için sistem ayarlarınızı düzenleyin.
- AI tarafından oluşturulan yanıt yalnızca referans amaçlıdır ve özellikle siyasi veya diğer hassas konular hakkında yanlış bilgiler içerebilir. Lütfen sağduyu ve değerlendirme yeteneğinizi kullanın.

Anka Sizin İçin Neler Yapabilir?

İşlev	Ne İşe Yarar	Örnek Komut ("Hey Anka" ile etkinleştirdikten sonra Anka'ya şunu söyleyin)
Soruları Yanıtlama	Taşınabilir ansiklopediniz—herhangi bir soruyu istediğiniz zaman sorun.	Neden zürafaların boyunları bu kadar uzun?
Günlük Sohbet	Bir arkadaş gibi sizinle sohbet eder ve rahatlatmanıza yardımcı olur.	Bana bir fıkra anlat.
Bilgi Toplama	Size günlük haberler ve güncellemeler sağlar.	Bana bugün için bazı teknoloji haberleri anlat.
Bilgi Arama	Hava durumunu, en son maç skorlarını ve daha fazlasını kontrol edin.	Bugün Ankara'de hava nasıl? Dışarı çıkarken şemsiye almam gerekecek mi?
AI Gerçek Zamanlı Çeviriyi Etkinleştir	Sesli kontrol kullanarak gerçek zamanlı çeviriyi başlatır.	Gerçek zamanlı çeviriyi başlat.
Müzik Kontrolü	Sesli komutlarla müzik oynatma, duraklatma, ses seviyesi ve daha fazlasını kontrol edin.	Sesi %60'a ayarlayın.


💡 Bazı sesli komutlar, uygulama sınırlamaları nedeniyle çalışmayabilir.

Özelliğe Nasıl Erişilir?

Anka AI Assistant'a erişmenin üç yolu vardır:

Yöntem 1: Telefonunuzun kilidini açmadan yapay zeka asistanını etkinleştirmek için "Hey Anka" deyin. Anka, sistem ayarları nedeniyle iOS dışındaki cihazlarda uygulamanın arka planda aktif kalmasını gerektirir.

NOT: "Hey Anka" komutu özelleştirilemez.



Touch Control Area

Yöntem 2: "Hey Anka"yı kullanmamayı tercih ediyorsanız, sadece herhangi bir kulaklığın dokunmatik kontrol alanını iki saniye boyunca basılı tutun. fKomut sesini duyduğunuzda Anka ile konuşabilirsiniz.

Yöntem 3: soundcore uygulamasında Anka sayfasına gidin, ardından Anka AI Assistant'a dokunun. Kulaklıklarınızın uygulamaya bağlı olduğundan emin olun.

AI ÇEVİRİ

Kullanmadan Önce:


- Telefonunuzun yapay zeka çevirisini kullanırken uygulamaya bağlı olduğundan emin olun.
- Çift Bağlantıları Devre Dışı Bırak.

Gerçek Zamanlı Çeviri

Gerçek Zamanlı Çeviriye erişmenin iki yolu vardır:

Yöntem 1: *Hey Anka* deyin, komut istemini bekleyin ve ardından başlamak için *Çeviriyi başlat* deyin. Anka, sistem ayarları nedeniyle iOS olmayan cihazlarda uygulamanın arka planda etkin kalmasını gerektirir.

Yöntem 2: soundcore uygulamasında *Anka sayfasına* gidin, ardından *Gerçek Zamanlı Çeviri* ögesine dokunun. Kulaklıklarınızın uygulamaya bağlı olduğundan emin olun.




Çeviri, uygulamada gerçek zamanlı olarak görüntülenir.

1. Gerçek Zamanlı Çeviriye Dokunun.
2. Sayfanın üst kısmındaki dil bölümüne dokununuz, ardından Onların Dilini ve Benim Dilimi seçin.
3. Mikrofon düğmesine dokunarak kaydı başlatın. Sol düğmeye dokunarak duraklatın, sağ düğmeye dokunarak Gerçek Zamanlı Çeviriden çıkın.

Yüz Yüze Çeviri


soundcore uygulamasında *Anka sayfasına* gidin, ardından *Yüz Yüze* Çeviri'ye dokununuz. Kulaklıklarınızın uygulamaya bağlı olduğundan emin olun.



1. Sayfanın üst kısmındaki dil bölümüne dokununuz, ardından Onların Dilini ve Benim Dilimi seçin.
2. Sağ alt düğmeye dokununuz ve kulaklığınıza konuşun. Çeviri telefonunuz üzerinden çalacaktır.
3. Sol alttaki düğmeye dokununuz ve telefonunuza konuşun. Çeviri kulaklıklarınızdan çalınacak.

 100 dilde sohbetler için gerçek zamanlı çeviriyi destekler.

Ses Efektleri




soundcore uygulamasında varsayılan ses efekti, soundcore ekibi tarafından önerilen özel bir önayar olan "soundcore Signature"dır. 22 EQ ön ayarından birini seçerek senaryolarınıza ve tercihlerinize uygun hale getirebilirsiniz.

Ayrıca, Custom EQ'deki sekiz kaydırıcıyı ayarlayarak kendi ses profilinizi oluşturabilirsiniz.

LDAC

LDAC codec'i kullanmak için Android 8.0 veya daha sonraki sürümleri çalıştıran cihazları kullanın. LDAC, daha yüksek ses kalitesi sunar, ancak daha fazla güç kullanır ve bu da pil ömrünü azaltabilir. Kararlı bir Bluetooth bağlantısı için, düşük parazitli ortamlarda LDAC'yi etkinleştirin.

UI görüntüleri yalnızca örnek olarak verilmiştir; gerçek ekran yazılım sürümüne göre değişebilir.



soundcore uygulamasında:

1. Ses Modunu Seçin.
2. Tercih edilen ses kalitesine dokununuz.
3. Devam etmek için Kabul Et'e dokununuz.
4. Ses codec'lerini değiştirmek yaklaşık 10 saniye sürer. Yeni bir sürüm mevcutsa, ürün yazılımını güncellemeniz istenebilir.

KONTROLLER


Aşağıdaki tablo, varsayılan dokunmatik kontrol ayarlarını göstermektedir.

		Çift kulaklıklar kullanarak	Tek Kulaklık Kullanarak
	Çal / Sessize Al	Çift tıkla (R)	Çift dokunma
	Sonraki Parçayı Çal	Çift tıkla (L)	\
	Aramayı Cevapla	Çift Dokunuş (L/R)	Çift dokunma
	Aramayı Reddet / Sonlandır	İki Saniye Basılı Tutun (L/R)	İki Saniye Boyunca Basılı Tutun
	AI Asistanını Etkinleştir	İki Saniye Basılı Tutun (L/R)	İki Saniye Boyunca Basılı Tutun

Ses Kontrollerini soundcore Uygulamasıyla Özelleştirin


Ana sayfadaki erişim kontrolleri ile dokunmatik kontrol seçeneklerini özelleştirin. Ses seviyesini ayarlayabilir, şarkıları atlayabilir, sesi çalabilir veya duraklatabilir ve dokunmatik kontrollerle sesli asistanı etkinleştirebilirsiniz.

ŞARJ ETME



1. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kutuyu kapatın.


- Kulaklıkların ve USB-C şarj portunun tamamen kuru olduğundan emin olun ve ardından şarj edin.



2. Sağlanan USB-C şarj kablosunu kullanarak şarj kılıfını bir güç kaynağına bağlayın. Alternatif olarak, kablosuz şarj için şarj kutusunu kablosuz şarj cihazınızın merkezine yerleştirin.

- Şarj kutusunun kablo ile şarj edilmesi 1,7 saat, kablosuz şarj ile şarj edilmesi 2,6 saat sürer.

KAPATMA




Kapatmak için her iki kulaklığı da şarj kutusuna geri koyun ve kutuyu kapatın.


 Kulaklıklar, eğer bağlı değilse 30 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. Süre, soundcore uygulamasında özelleştirilebilir.

SIFIRLA

Kulaklıklarınız birbirleriyle veya diğer cihazlarla eşleşmede sorun yaşıyorsa kulaklıklarınızı sıfırlayın.



1. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kutuyu açık bırakın.




2. Şarj kutusu düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun, LED ışık şeridi hızlı bir şekilde üç kez beyaz yanıp sönene kadar bekleyin. Bu, sıfırlamanın başarılı olduğunu gösterir.

LED IŞIK KILAVUZU

	Hızlı yanıp sönen beyaz		Yavaş yanıp sönen kırmızı
	Yavaş yanıp sönen beyaz		Sabit yanan kırmızı
	Sabit yanan beyaz		Işık kapalı


Pil Seviyesini Kontrol Etme

Şarj kutusunu açtığınızda, LED ışık şeridi kutunun kalan pil seviyesini gösterecektir.



Şarj Durumunu Kontrol Etme

Şarj kutusunu bir güç kaynağına bağladığınızda, LED ışık şeridi şarj durumunu gösterecektir:



FIRMWARE GÜNCELLEMESİ

Kulaklıklar uygulamaya bağlıyken mevcut donanım yazılımı güncellemeleri hakkında bilgilendirileceksiniz. Kulaklıkları, şarj kutusunun açık olduğu durumda güncelleme tamamlanana kadar şarj kutusunda tutun. İşlem sırasında kulaklık kullanmaktan kaçınınız.

ÖZELLİKLER

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Giriş	5 V $\pm$ 1,2 A
Çıkış	5 V $\pm$ 0,42 A (bağlantı noktası başına 0,21 A)
Pil kapasitesi	750 mAh
Şarj süresi	Kulaklık: 1 Saat Şarj Kutusu: Kablolu Şarj: 1,7 Saat (Kılıf), 2,2 Saat (Kılıf ve Kulaklıklar) Kablosuz Şarj: 2,6 Saat (Kılıf ve Kulaklıklar)
Sürücü Ünitesi	20*11,5 mm
Frekans yanıtı	20~20kHz (LDAC Modunda 20~40kHz)
Empedans	16 Ω
Su geçirmezlik derecesi (kulaklıklar)	IP55
Bluetooth sürümü	5.4

MÜŞTERİ HİZMETLERİ



service@soundcore.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
support.mea@soundcore.com (Sadece Orta Doğu ve Afrika için)
support@anker.com (Japonya)

+1 (800) 988 7973 (ABD/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (İngiltere)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)

+971 8000320817 (BAE)

+966 8008500030 (Suudi Arabistan)

+965 22069086 (Kuveyt)

+20 8000000826 (Mısır)

+61 3 8331 4800 (Avustralya)

+90 (850) 460 14 14 (Turkey)

+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)

+8 (800) 511-86-23 (Rusya)

000-8000-504-414 (Hindistan)

