APP






قُم بتنزيل تَطبيق soundcore لِتعْدِيل إعْدادات المعادل الصَّوْتيّ، واخْتبار وَضْع الألْعاب، وَتخصِيص التَّكَمُ باللَّمْس، وَتحدِيث البرْنامج الثَّابت، واكْتشاف المزيد مِن

إذا لم تتمكن سماعات الأذن الخاصة بك من الاتصال بتطبيق soundcore، حاول إعادة تثبيت التطبيق أو تحديثه إلى أحدث إصدار متوفر في متجر التطبيقات الخاص بجهازك.


قم بتنزيل التطبيق عبر http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore

نظرة عامة



- 1. خطاف أذن قابل للتعديل
 - 2. منطقة اللمس
 - 3. موصلات الشحن
 - 4. مخرج الصوت
 - 5. شريط الإضاءة LED
 - 6. منفذ شحن USB-C
 - 7. زر حافظة الشحن

تشغيل الجهاز والاقتران




1. افتح علبة الشحن. سوف تقوم سماعات الأذن بالتشغيل تلقائيًا والدخول في وضع الإقران اللاسلكي بلوتوث.



- 2. حدد "AeroFit 2 Al Assistant" في قائمة البلوتوث على جهازك للاتصال. أثناء الإقران، ستبدأ شريط الإضاءة LED على علبة الشحن في الوميض. بمجرد نجاح الإقران، سيظل شريط الإضاءة LED مضاءً لمدة ثانية واحدة قبل أن ينطفئ.
- 😧 بمجرد الاتصال، ستتم إعادة توصيل سماعات الأذن تلقائيًا بجهازك في كل مرة تفتح فيها علبة الشحن، طالما أنك لم تقم بحذف سجل الاقتران من جهازك.

اتصالان مزدوجان

لِرَبط سمَّاعَات الأُذن بِجهازيْنِ مُجهَّزِين بِتقْنِيَّة البلوتوث فِي آن واحد، تُوجَد طريقتان:



الطريقة 1: الإقران يدويًا مع الجهاز الثاني

أثناء ارتداء سماعات الأذن، أضغط مع الاستمرار على مناطق التحكم باللمس في كلتا السماعتين لمدة 3 ثوانٍ حتى تسمع إشارة صوتية لوضع الاقتران. ثم ابدأ بعملية

الإقتران مع الجهاز الثاني.

😧 اذا تم توصيل سماعات الأذن بجهازين، فقم بإزالة واحد على الأقل قبل الاقتران بجهاز جديد.


الطريقة 2: استخدم تطبيق soundcore

في تطبيق soundcore، انقر على "الاتصالات المزدوجة" في الواجهة الرئيسية، ثم تابع إلى "توصيل جهاز جديد".

🖞 يتم تفعيل ميزة الاتصال المزدوج افتراضيًا.

الزوج اليدوي

للدخول يدويًا إلى وضع اقتران البلوتوث:



1. أعد وضع سماعات الأذن في علبة الشحن.




2. اترك العلبة مفتوحة، ثم اضغط مطولاً على زر علبة الشحن لمدة 3 ثوان.



سيدخل سماعات الأذن في وضع الاقتران. إنتقل إلى الاقتران بجهازك.


ارتداء



1. قم بتناول سماعات الأذن وقم بتحريك مشابك الأذن إلى وضع LV4، الذي يوفر أكبر ملاءمة.




2. قم بتدوير خطافات الأذن على طول أذنك الخارجية للحصول على وضعية مناسبة.




3. بعد ارتداء سماعات الأذن، يمكنك تحريك أطراف الأذن ذهابًا وإيابًا بين أربعة مستويات حتى تجد الوضع الأكثر راحة وثباتًا.

دليل وضعية مشبك الأذن



كيفية التنظيف



بعد كل استخدام، امسح السماعات بقطعة قماش ناعمة وجافة وقم بتنظيف نقاط الشحن باستخدام مسحة قطنية لتجنب مشاكل الشحن والانطفاء الناتجة عن تراكم العرق.

مساعد الذكاء الاصطناعي

قبل الاستخدام:

- الصور المعروضة هي لأغراض التوضيح فقط. يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي للحصول على استخدام دقيق.
 - قم بالغاء تثبيت تطبيق soundcore من جهازك وقم بتنزيل الإصدار الأحدث."
 - مساعد الذكاء الاصطناعي يولي الأولوية لخصوصيتك وأمان بياناتك.
- لا يمكن للمساعد الذكي فتّح أو التحكم في التطبيقات الخارجية (مثل جهات الاتصال، الهاتف، الرسائل، الموسيقي، الفيديو).
- لاستخدام المساعد الذكي، قم بتنزيل تُطبيق soundcore واحتفظ به متصلاً بسماعات الأذن الخاصة بك. بالنسبة لنظام Android، قم بضبط إعدادات النظام لديك للتأكد من أن التطبيق يعمل في الخلفية.
- الرد الناتج عن الذكاء الاصطناعي هو لغرض مرجعي فقط وقد يحتوي على معلومات غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع السياسية أو الحساسة الأخرى. يرجى استخدام تقديرك وحكمك.

ما يمكن لأنكا القيام به من أجلك

,		
مثال على الأمر (قل ما يلي لأنكا بعد التفعيل بقول "يا أنكا")	ما الذي يفعله	الوظيفة
لماذا تمتلك الزرافات رقاب طويلة جدًا؟	موسوعتك المحمولة - اطرح أي سؤال في أي وقت.	الإجابة على الأسئلة
أخبرني نكتة.	الدردشة معك مثل صديق ومساعدتك على الاسترخاء.	محادثة غير رسمية
أخبرني ببعض أخبار التكنولوجيا اليوم.	يوفر لك الأخبار والتحديثات اليومية.	تجميع المعلومات
كيف الطقس في القاهرة اليوم؟ هل سأحتاج إلى مظلة عند الخروج؟	تحقق من الطقس، أحدث نتائج المباريات والمزيد.	البحث عن المعلومات
ابدأ الترجمة الفورية.	يبدأ الترجمة الفورية باستخدام التحكم الصوتي.	تفعيل الترجمة الفورية بالذكاء الاصطناعي
اضبط مستوى الصوت على %60.	تحكم في تشغيل الموسيقى، الإيقاف المؤقت، مستوى الصوت والمزيد باستخدام الصوت.	التحكم في الموسيقى


﴿ قد لا تعمل بعض الأوامر الصوتية بسبب قيود التطبيق.

كيفية الوصول إلى الميزة

هناك ثلاث طرق للوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي Anka Al Assistant:

الطريقة 1: قل "مرحباً أنكا" لتفعيل المساعد الذكي دون الحاجة إلى فتح قفل هاتفك. يتطلب تطبيق Anka أن يظل نشطًا في الخلفية على الأجهزة غير iOS بسبب إعدادات النظام.

ملاحظة: لا يمكن تخصيص الأمر "Hey Anka".



Touch Control Area

الطريقة 2: إذا كنت تفضل عدم استخدام "Hey Anka"، فقط اضغط مع الاستمرار على منطقة التحكم باللمس في أي من السماعتين لمدة ثانيتين. عندما تسمع الإشارة، يمكنك التحدث إلى Anka.

الطريقة 3: الطريقة الثالثة: في تطبيق soundcore، انتقل إلى صفحة Anka، ثم انقر على مساعد الذكاء الاصطناعي Anka Al Assistant. تأكد من توصيل سماعات الأذن بالتطبيق.

الترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي

قبل الاستخدام:


- تأكد من أن هاتفك متصل بالتطبيق عند استخدام الترجمة بالذكاء الاصطناعي.
 - تعطيل الاتصالات المزدوجة.

الترجمة الفورية

هناك طريقتان للوصول إلى الترجمة الفورية:

الطريقة 1: قل *مرحبًا أنكا*، وانتظر المطالبة، ثم قل *ابدأ الترجمة* للبدء. يتطلب Anka أن يظل التطبيق نشطًا في الخلفية على الأجهزة التي لا تعمل بنظام iOS بسبب إعدادات النظام.

الطريقة 2: في تطبيق soundcore، انتقل إلى *صفحة أنكا*، ثم اضغط على *الترجمة في الوقت الحقيقي*. تأكد من توصيل سماعات الأذن بالتطبيق.




يتم عرض الترجمة في الوقت الفعلي في التطبيق.

- 1. اضغط على الترجمة الفورية.
- 2. اضغط على قسم اللغة في أعلى الصفحة، ثم اختر لغتهم ولغتي.
- 3. اضغط على زر الميكروڤون لبدء التسجيل. أضغط على الزر الأيسر للإيقاف المؤقت، وعلى الزر الأيمن للخروج من الترجمة الفورية.

الترجمة المباشرة وجهًا لوجه

في تطبيق soundcore، انتقل إلى *صفحة *Anka*، ثم اضغط على *الترجمة وجهًا لوجه*. تأكد من توصيل سماعات الأذن الخاصة بك بالتطبيق.



- 1. اضغط على قسم اللغة في أعلى الصفحة، ثم اختر لغتهم ولغتي.
- 2. اضغط على الزر السفلي الأيمن وتحدث في سماعات الأذن الخاصة بك. سيتم تشغيل الترجمة عبر هاتفك.
- عن حرو الموجود في أسفل اليسار وتحدث في هاتفك. ستُشغل الترجمة عبر سماعات الأذن الخاصة بك.
 - يدعم الترجمة الفورية للمحادثات بـ100 لغة.


التأثيرات الصوتية



في تطبيق soundcore، يكون تأثير الصوت الافتراضي هو "soundcore Signature"، وهو إعداد مسبق خاص موصى به من قبل فريق soundcore. يمكنك أيضًا الاختيار من بين 22 إعدادًا مسبقًا لموازن الصوت لتتناسب مع ظروقك وتفضيلاتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء ملف الصوت الخاص بك عن طريق ضبط الأشرطة الثمانية في معادل الصوت المخصص (Custom EQ).

وضع LDAC

لاستخدام برنامج الترميز LDAC، استخدم الأجهزة التي تعمل بنظام Android 8.0 أو أحدث. يقدم LDAC جودة صوت أعلى ولكنه يستخدم طاقة أكثر، مما قد يقلل من عمر البطارية. للحصول على اتصال Bluetooth مستقر، قم بتمكين LDAC في البيئات ذات التداخل المنخفض. صور واجهة المستخدم هي لغرض التوضيح فقط؛ قد يختلف العرض الفعلى حسب إصدار البرنامج.



في تطبيق soundcore:


- أختر وضع الصوت.
 اضغط على جودة الصوت المفضلة.
 - 3. اضغط على "موافقة" للمتابعة.
- 4. تبديل برامج ترميز الصوت يستغرق حوالي 10 ثوان. قد يُطلب منك تحديث البرنامج الثابت إذا كانت هناك نسخة جديدة متاحة.

الضوابط


بعرض الحدول أدناه اعدادات التحكم باللمس الافتر اضية

		* W	يغرض الجدول أدناه إعدادات التحكم باللمس الافتراك
		باستخدام سماعات الأذن الثنائية	استخدام سماعة الأذن الفردية
FI	تَشْغِيلُ / إِيقَافُ الصَّوْتِ	الضغط المزدوج (R)	النقر المزدوج
qa	تشغيل المِسار التالي	النقر المزدوج (L)	\
C	الرَّدُّ على مُكالِّمةٍ	النقر المزدوج (L/R)	النقر المزدوج
	رَ فضُ مُكالَمةٍ /إنهاءُ مُكالَمةٍ	اضغط لمدة ثانيتين (L/R)	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين
Ŷ	تفعيل المساعد الذكي	اضغط لمدة ثانيتين (L/R)	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين

قم بتخصيص عناصر التحكم باللمس عبر تطبيق soundcore خيارات التحكم على الصفحة الرئيسية لتخصيص إعدادات التحكم باللمس. يمكنك ضبط مستوى الصوت، تخطي الأغاني، تشغيل أو إيقاف الصوت مؤقتًا، وتفعيل المساعد الصوتي باستخدام عناصر التحكم باللمس.




- 1. ضع سماعات إيربدز في حقيبة الشحن وأغلقها.
- تأكد من أن سماعات الأذن ومنفذ الشحن USB-C جافان تمامًا قبل الشحن.



- 2. قم بتوصيل علبة الشحن بمصدر طاقة باستخدام كابل الشحن USB-C المرفق. بدلاً من ذلك، لشحن الجهاز لاسلكياً، ضع علبة الشحن في منتصف الشاحن اللاساك.
 - تستغرق عملية إعادة شحن علبة الشحن 1.7 ساعة عن طريق الكابل و2.6 ساعة عن طريق الشحن اللاسلكي.


إيقاف التشغيل




لإيقافِ تشغيلِ الإيربودز، ضَعْهُمَا في عُلبَةِ الشَّحنِ وأغلِق الغِطاءَ. ملاحظة: سيتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا بعد 30 دقيقة إذا لم يتم توصيلها. يمكن تخصيص المدة في تطبيق soundcore.

إعادة الضبط

إذا واجَهتْ سَمَّاعاتُ الأُذُن مشكلاتٍ في الاقترانِ مع بَعضِها البعضِ أو مع أجهزةٍ أخرى، فقم بإعادةِ تَعيينِها.



1. أعد سماعات الأذن إلى علبة الشحن واترك العلبة مفتوحة.




2. اضغط مع الاستمرار على زر صندوق الشحن لمدة 10 ثوانٍ حتى يومض شريط الضوء LED باللون الأبيض بسرعة ثلاث مرات، مما يشير إلى إعادة ضبط ناحجة

دلیل مصابیح LED

وميض بطيء باللون الأحمر	-0-	وميض سريع باللون الأبيض	->:
أحمر ثابت	•	وميض أبيض بطيء	000
الإضاءة مطفأة	•	أبيض ثابت	0


التحقق من مستوى البطارية

عندما تفتح علبة الشحن، سيعرض شريط الضوء LED مستوى البطارية المتبقي في العلبة.



فحص حالة الشحن

عندَ ربطِ عُلْبَةِ الشَّحنِ بمصدرِ الطَّاقَةِ، سينظهرُ شريطُ إضاءةِ الـ LED حالةَ الشَّحنِ.



تحديث البرنامج الثابت

عند توصيل سماعات الأذن بالتطبيق، سيتم إعلامك بتحديثات البرامج الثابتة المتاحة. احتفظ بسماعات الأذن داخل علبة الشحن مع فتح العلبة حتى يكتمل التحديث. تجنب استخدام سماعات الأذن أثناء العملية.

المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

5 فولت 1.2 أمبير	الإدخال
5 فولت 0.42 أمبير (0.21 أمبير لكلِّ مَنفَذٍ)	الإخراج
750 مِلِّي أَمبير	سعة البطارية
سماعات الأذن: 1 ساعة علبة الشحن: الشحن السلكي: 1.7 ساعة (الحافظة)، 2.2 ساعة (الحافظة وسماعات الأذن) الشحن اللاسلكي: ساعتان و6 دقائق (العلبة والسماعات)	مدة الشحن
11.5 × 20 مِلم	وحدة مشغل
۲۰۰۰۰۰ هرنز (۲۰-٤۰۰۰۰ هرنز في وضع LDAC)	استجابة التردد
١٦ أوم	المقاومة
IP55	تصنيف مقاومة الماء (سماعات الأذن)
5.4	اصدار Bluetooth

خدمة العملاء

الخدمة@ساوندكور كوم support. mea@soundcore.com (للشرق الأوسط وأفريقيا فقط) (اليابان) support@anker.com 1+ (800) 988 (903) (الولايات المتحدة / كندا) 936200 (المملكة المتحدة) 936200 (المملكة المتحدة) (DE) 7960 9579 69 (0) +49 (DE) ٧٩٦٠ ٩٥٧٩ ٦٩ (·) +٤٩ (日本) 03 4455 7823 (中国) +86 400 0550 036 (한국) +82 1666-8470 ٨٠٠٠٣٢٠٨١٧ ٠٠٩٧١ (الإمارات العربية المتحدة) ٨٠٠٨٥٠٠٠٣٠ . ٩٦٦ أالمملكة العربية السعودية) ٥٦٥ ٢٢٠٦٩٠٨٦ (الكويتُ) (مصر) 8000000826 +20 61+ 3 8331 (أستراليا) 90+ (850) 14 14 (تركيا) 8+ (800) 511-86-23 (روسيا) 414-504-000 (الهند)

