

Esittely

eufyCam E40 (T8144)

HomeBase 2 (T8010)

HomeBase S380 (T8030)

Ennen asennusta

HomeBase 2:lle

HomeBase S380:lle


eufyCam-kameran asentaminen

Varapaneelin asentaminen

Onnittelut!


Esittely

eufyCam E40 (T8144)




- LED-merkkivalo
- ② Kameran objektiivi
- ③ Liiketunnistin
- ④ Kohdevalo
- ⑤ Mikrofoni
- ⑥ Sisäänrakennettu aurinkopaneeli
- ⑦ Kaiutin
- ⑧ SYNC-painike
- ⑨ USB-C-latausportti
- ⑩ Kiinnitysreikä

HomeBase 2 (T8010)



- ① Tila-LED
- ② Kaiutin
- ③ Virtaportti
- ④ USB-portti
- ⑤ Ethernet-portti
- ⑥ SYNC/ALARM OFF -painike
- ⑦ Nollauspainike

HomeBase S380 (T8030)



- ① Tila-LED
- ② Nollausreikä
- ③ Kaiutin
- ④ Kiintolevyn kiinnike
- ⑤ SYNC / ALARM OFF -painike
- ⑥ USB-portti 1 (lähtöteho: 5V/2.4A; eupyCam-lataukseen)
- ⑦ USB-portti 2 (tietoja varten)
- ⑧ Ethernet-portti
- ⑨ DC-virtaportti

Ennen asennusta

HomeBase 2:lle

1. Lataa eufy-sovellus



Lataa ja asenna eufy-sovellus, kirjaudu sisään tai luo tili.



Jos sinulla on jo sovellus, varmista, että se on päivitetty uusimpaan versioon.

2. HomeBase Lisääminen

Seuraa sovelluksen ohjeita lisätäksesi HomeBase.




1

2

3


3. Kameroiden Lisääminen

Seuraa sovelluksen ohjeita kameroiden lisäämiseksi ja synkronoimiseksi HomeBasen kanssa.



4. Lataa Kamera Täyteen


Lataa kamerrat täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Tämä voi kestää jopa 8 tuntia kullekin kameralle.



Voit tarkistaa akun tason sovelluksessa.

5. Tarkista Wifi-signaali

Ota kamera ja puhelimesi haluttuun kiinnitys paikkaan testataksesi Wi-Fi-signaalin voimakkuutta.



HomeBase S380:lle

1. Lataa eufy-sovellus

Lataa ja asenna eufy-sovellus, kirjaudu sisään tai luo tili.




Jos sinulla on jo sovellus, varmista, että se on päivitetty uusimpaan versioon.


2. HomeBase Lisääminen

Seuraa sovelluksen ohjeita lisätäksesi HomeBase.

1




2




3. Kameroiden Lisääminen

Seuraa sovelluksen ohjeita kameroiden lisäämiseksi ja synkronoimiseksi HomeBasen kanssa.



4. Lataa Kamera Täyteen


Lataa kamerat täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Tämä voi kestää jopa 8 tuntia kullekin kameralle.



Voit tarkistaa akun tason sovelluksessa.


5. Tarkista Wifi-signaali

Ota kamera ja puhelimesi haluttuun kiinnitys paikkaan testataksesi Wi-Fi-signaalin voimakkuutta.









eufyCam-kameran asentaminen

1. Valitse Sijainti



💡 Sinun saattaa tarvita ruuvimeisseliä, 6mm poraa ja tikapuita.

2. Sijainti ja poraa reikiä (betoni- tai tiiliseinään)




Ohita tämä vaihe, jos asennat sen puuseinälle.

3. Asenna Kiinnityspohja


Kierrä kiinnitysraudan nuppia löysätäksesi ja purkaaksesi sen, jonka jälkeen asenna kiinnityspohja tiukasti käyttäen kahta pitkää ruuvia, jotka on toimitettu mukana.



1



2




4. Asenna Kamera


Kiinnitä kiinnitysteline jalustaan kääntämällä suurta nuppia myötäpäivään. Pidä ja ruuvaa kamera kiinni telineeseen, sitten käännä pientä nuppia varmistaaksesi.

⚠ Älä poista suojakalvoa asennuksen aikana.

1




2




5. Säädä Kameran Katselukulma

Käännä kameraa saadaksesi optimaalisen kulman, kun katsot live-lähetystä eufy-sovelluksessa.

1




2




6. Kiristä Kamera ja Viimeistele

Käännä suurta nuppia kiristääksesi ja kiinnittääksesi kameran.

1





2



⚠ Poista suojakalvo ennen käyttöä.

Varapaneelin asentaminen

Jos tarvitset asentaa kameran alueille, joissa on riittämätön auringonvalo (kuten räystäiden alla), käytä varasolaripaneelia, joka toimii yhdessä sisäänrakennetun solaripaneelin kanssa.



⚠ Poista suojakalvo ennen käyttöä.

Onnittelut!



Nyt olet valmis käyttämään eufyCam-kameraasi!

Tutustu lisää eufy-sovellukseen.