



Przegląd Produktów

Przód i tył




1	Obsługa	3	Mikrofony bezprzewodowe (×2)
2	Panel górny	4	Panel tylny

Panel górny



- Regulacja głośności:** Dostosuj głośność głośnika.
- Regulacja pogłosu:** Obracaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara / przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć / zmniejszyć ilość pogłosu zastosowanego do Twojego mikrofonu.
- Wskaźnik Poziomu Pogłosu:** Wyświetla aktualny pogłos zastosowany do mikrofonu.
- Przycisk zasilania:** Włączanie i wyłączanie urządzenia.
- Wskaźnik baterii:** Wyświetla poziom naładowania baterii urządzenia.
- Przycisk Bluetooth:** Naciśnij, aby przejść do trybu parowania Bluetooth.
- Usuwanie wokalu za pomocą sztucznej inteligencji:** Naciśnij, aby usunąć oryginalny wokal z utworu, pozostawiając tylko akompaniament. Naciśnij ponownie, aby przywrócić wokale.
- Przycisk AuraCast:** Naciśnij, aby włączyć funkcję AuraCast.
- Przycisk LightShow:** Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć efekt świetlny.
- Przycisk BassUp:** Naciśnij, aby wzmocnić niskie częstotliwości źródła dźwięku.
- Przycisk Następny Utwór:** Naciśnij raz, aby przejść do następnego utworu.
- Przycisk Odtwarzaj/Pauza:** Naciśnij raz, aby odtworzyć/zatrzymać źródło dźwięku.
- Przycisk Poprzedni Utwór:** Naciśnij raz, aby przejść do poprzedniego utworu.

Panel tylny




1. **Wzmocnienie (gitara):** Dostosuj wzmocnienie podłączonej gitary.
2. **Przewodowe sterowanie głośnością:** Obracaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara / przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć / zmniejszyć głośność podłączonej gitary lub przewodowego mikrofonu.
3. **Port ładowania USB-C:** Podłącz dołączony kabel C-C, aby naładować urządzenie.
4. **Gniazdo gitarowe/mikrofonowe (6,5 mm):** Podłącz gitarę lub przewodowy mikrofon.
5. **Przełącznik wejścia:** Przełącz się na podłączone wejście gitary lub mikrofonu.
6. **Wejście AUX:** Podłącz do zewnętrznego urządzenia audio za pomocą kabla audio 3,5 mm (brak w zestawie).

Ładowanie


Ładowanie głośnika

- Użyj certyfikowanego kabla C-C i ładowarki, aby zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom.



	Migająca czerwona	Niski poziom naładowania baterii
	Błyszcząca Biała	Ładowanie
	Stały Białe	W pełni naładowany

Włączanie i wyłączanie



	Naciśnij raz	Włącz zasilanie
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wyłącz zasilanie




- Głośnik wyłączy się automatycznie po 20 minutach braku sygnału dźwiękowego.
- Możesz również ustawić czas automatycznego wyłączenia w aplikacji soundcore.

Obsługa głośnika

Tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk Bluetooth, aby przejść w tryb parowania Bluetooth, a następnie wybierz „**soundcore Rave 3S**” z listy Bluetooth na swoim urządzeniu, aby się połączyć.



	Naciśnij	Wejść w tryb parowania Bluetooth
	Migający niebieski	Parowanie Bluetooth
	Stały niebieski	Połączono Bluetooth




- Aby ponownie włączyć tryb parowania Bluetooth, naciśnij jeden raz przycisk Bluetooth.
- Głośnik umożliwia odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia przenośnego naraz. Aby odtwarzać z innego połączonego urządzenia, najpierw wstrzymaj odtwarzanie z aktualnie aktywnego urządzenia.
- Każde włączenie głośnika powoduje automatyczne połączenie go z urządzeniem, z którym był ostatnio połączony, o ile znajduje się ono w zasięgu Bluetooth. W przeciwnym razie naciśnij przycisk Bluetooth, aby ponownie przejść do trybu parowania Bluetooth.

Tryb TWS (True Wireless Stereo)

Dwa identyczne głośniki soundcore mogą się ze sobą połączyć w celu uzyskania dźwięku stereo. Oba głośniki mogą odtwarzać ten sam materiał audio (jeden jako kanał lewy, a drugi jako kanał prawy).

Po podłączeniu jednego głośnika do smartfona lub tabletu na każdym z głośników naciśnij przycisk AuraCast, aby przejść do trybu parowania TWS w technologii AuraCast.


Po udanym sparowaniu usłyszysz komunikat dźwiękowy. Następnie naciśnij dwukrotnie przycisk AuraCast na dowolnym głośniku, aby przypisać lewy i prawy kanał audio.



	Naciśnij raz	Wejdź / Wyjdź z trybu parowania TWS
	Stały Biały	Parowanie TWS
	Stały biały (Głośnik 1)	TWS Połączone
	Stały Biały (głośnika 2)	

AuraCast

Po podłączeniu jednego głośnika do smartfona naciśnij przycisk AuraCast na maksymalnie 10 głośnikach soundcore z funkcją AuraCast, aby zsynchronizować dźwięk i światło.




	Naciśnij raz	Wejdź/Wyjdź z trybu parowania AuraCast
	Stały Biały	Parowanie AuraCast
	Stały Biały	AuraCast połączone




- Po włączeniu lub wyłączeniu funkcji AuraCast usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Korzystanie z mikrofonów bezprzewodowych



1. Odkręć pokrywę baterii.
2. Zainstaluj dwie baterie AA.




	Naciśnij raz	Włącz zasilanie
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wyłącz zasilanie
	Naciśnij	Mikrofon głośniej/ciszej
	Naciśnij	Dostosuj poziom redukcji wokalu



- Po włączeniu mikrofonów bezprzewodowych automatycznie połączą się one z głośnikiem.
- Przycisk redukcji wokalu za pomocą AI na głośniku pozwala na usunięcie z utworu oryginalnego wokalu naciśnięciem jednego przycisku. Przycisk usuwania wokalu za pomocą AI na mikrofonie bezprzewodowym umożliwia regulację zachowania wokalu w zakresie od 4% do 100%.
- Po ustawieniu poziomu usuwania wokalu w mikrofonie głośnik zapamięta to ustawienie nawet po ponownym uruchomieniu. Dzięki temu po włączeniu funkcji usuwania wokalu w głośniku poziom efektu usuwania wokalu będzie odpowiadał poziomowi ustawionemu w mikrofonie.

Ręczne parowanie mikrofonów bezprzewodowych




Jeśli mikrofony bezprzewodowe nie połączą się automatycznie po włączeniu, wykonaj poniższe kroki, aby ręcznie sparować je z głośnikiem.

Najpierw naciśnij i przytrzymaj przyciski Następny utwór i Usuń wokal AI na głośniku przez 8 sekund, aby zresetować parowanie. Następnie naciśnij i

przytrzymaj przyciski Zwiększania głośności oraz Usuwania wokalu AI na obu mikrofonach przez 8 sekund, aby zakończyć parowanie.

Połączenie gitary / mikrofonu przewodowego




Podłącz mikrofon lub gitarę do głośnika za pomocą kabli audio 6,5 mm (brak w zestawie).



- Po podłączeniu mikrofonu lub gitary do głośnika upewnij się, że przełącznik jest ustawiony na właściwe wejście dźwięku.

LightShow

Światła LED zmieniają się w rytm muzyki.




	Naciśnij raz lub naciśnij ponownie	Włącz światło / Przełącz efekt świetlny
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wyłącz



- Możesz także wybrać preferowany efekt świetlny lub dostosować jego wzór i jasność w aplikacji soundcore.

soundcore App

Pobierz aplikację soundcore, aby korzystanie ze słuchawek dousznych było jeszcze przyjemniejsze.



Dane produktu: Tutaj sprawdzisz nazwę produktu i wersję oprogramowania lub zapoznasz się z instrukcją obsługi.

Aktualizacja oprogramowania układowego: Gdy głośnik nawiąże połączenie z aplikacją, otrzymasz powiadomienie po wykryciu nowej wersji oprogramowania układowego.

Stan baterii: Informuje o poziomie naładowania baterii głośnika.

Regulacja głośności: Pozwala dostosować głośność w aplikacji bez konieczności korzystania z przycisków głośnika.

Ustawienia EQ: W aplikacji dostępne są różne ustawienia wstępne EQ, które możesz wybrać, aby zoptymalizować swoje doświadczenie podczas słuchania różnych gatunków muzyki.

- **soundcore Signature:** Standardowy tryb korektora zoptymalizowany pod kątem dobrze zbalansowanego dźwięku.
- **Głos:** Głos ludzki wyróżnia się na tle dźwięków otoczenia.
- **Wzmocnienie tonów wysokich:** Wzbogacone są tony wysokie.
- **Zrównoważony:** Brak wzmocnienia dla dźwięków wysokich i niskich częstotliwości.

Ustaw czas automatycznego wyłączenia: Ustaw czas automatycznego wyłączenia. Po upływie wyznaczonego czasu głośnik wyłączy się automatycznie.

Komunikat głosowy: pozwala wyciszyć komunikat głosowy lub przywrócić jego dźwięk podczas włączania/wyłączania.

Resetowanie

Przytrzymaj jednocześnie przycisk Bluetooth i przycisk Następny utwór przez 8 sekund, aby zresetować głośnik.

Specyfikacja

Wejście ładowania	5 V=3 A
Pojemność baterii	4900 mAh / 7,3 V
Moc wyjściowa audio	200W
Głośnik kierowcy	Woofer 6,5" Pełnozakresowy 2,5" × 3
Odpowiedź częstotliwościowa	40Hz-20kHz
Czas ładowania	6 godz.
Czas odtwarzania (różni się w zależności od poziomu głośności i zawartości muzycznej)	Do 12 godz.
Wersja Bluetooth	5.3
Zasięg Bluetooth	50 m
Stopień wodoodporności	IPX4