



Genel Bakış

Ön ve Arka




1	Tutma sapı	3	Kablosuz Mikrofonlar (x2)
2	Üst Panel	4	Arka Panel

Üst Panel



- Ses Kontrolü:** Hoparlörün ses seviyesini ayarlayın.
- Reverb Kontrolü:** Mikrofonunuza uygulanan reverb miktarını artırmak / azaltmak için saat yönünde / saat yönünün tersine döndürün.
- Reverb Seviyesi Göstergesi:** Mikrofonunuza uygulanan mevcut reverb seviyesini gösterir.
- Güç Düğmesi:** Cihazı açın veya kapatın.
- Pil Göstergesi:** Cihazın pil seviyesini gösterir.
- Bluetooth Düğmesi:** Bluetooth eşleştirme moduna girmek için basın.
- AI Ses Kaldırma:** Şarkıdan orijinal vokalleri kaldırıp sadece eşliği bırakmak için basın. Vokalleri geri yüklemek için tekrar basın.
- AuraCast Düğmesi:** AuraCast özelliğini etkinleştirmek için basın.
- Işık Gösterisi Düğmesi:** Işık efektini açmak veya kapatmak için basın.
- BassUp Düğmesi:** Ses kaynağının düşük frekansını iyileştirmek için basın.
- Sonraki Parça Düğmesi:** Bir sonraki parçaya geçmek için bir kez basın.
- Oynatma/Duraklatma Düğmesi:** Ses kaynağını oynatmak veya duraklatmak için bir kez basın.
- Önceki Parça Düğmesi:** Önceki parçaya geçmek için bir kez basın.

Arka Panel




1. **Kazanç (Gitar):** Bağlı gitarın kazanımını ayarlayın.
2. **Kablolu Ses Kontrolü:** Bağlı gitarın veya kablolu mikrofonun ses seviyesini artırmak veya azaltmak için saat yönünde / saat yönünün tersine döndürün.
3. **USB-C Şarj Portu:** Cihazı şarj etmek için verilen C-C kablosunu takın.
4. **Gitar / Mikrofon Soketi (6,5 mm):** Gitara veya kablolu mikrofona bağlanın.
5. **Giriş Geçiş Anahtarı:** Bağlı gitar veya mikrofon girişine geçin.
6. **AUX Girişi:** 3,5 mm ses kablosuyla (birlikte verilmez) harici bir ses cihazına bağlanın.

Şarj Etme


Hoparlörünüzü Şarj Etme

- Herhangi bir hasar oluşmaması için sertifikalı bir C-C kablosu ve şarj cihazı kullanın.



	Parlayan Kırmızı	Düşük Pil Seviyesi
	Parlayan Beyaz	Şarj etme
	Durağan Beyaz	Tam Şarj Olmuş

Güç Açma/Kapatma



	Bir kez basın	Açık Güç
	2 saniye basılı tutun	Kapatın




- Bu hoparlör 20 dakika boyunca ses girişi olmadığında otomatik olarak kapanacaktır.
- Ayrıca soundcore uygulamasından otomatik kapanma süresini de ayarlayabilirsiniz.

Hoparlörünüzü Kullanma

Bluetooth Modu

Bluetooth düğmesine basarak Bluetooth eşleştirme moduna girin, ardından cihazınızın Bluetooth listesinde "**soundcore Rave 3S**" seçeneğini seçerek bağlanın.



	Basın	Bluetooth Eşleştirme Moduna Girin
	Parlayan Mavi	Bluetooth Eşleştirme
	Sabit Mavi	Bluetooth Bağlı




- Bluetooth eşleştirme moduna yeniden girmek için Bluetooth düğmesine bir defa basın.
- Bu hoparlör aynı anda yalnızca bir mobil cihazda müzik çalabilir. Başka bir bağlı cihazdan müzik çalmak için önce o anda aktif olan cihazı duraklatın.
- Hoparlörünüzü her açtığınızda kulaklık Bluetooth kapsama alanında bulunan ve en son bağlanmış olan cihaza otomatik olarak bağlanacaktır. Bağlanmazsa, Bluetooth eşleştirme moduna girmek için Bluetooth düğmesine girin.

TWS (True Wireless Stereo) Modu

İki adet aynı soundcore hoparlör, stereo ses için birbirleriyle eşleştirilebilir. Her iki hoparlör aynı sesleri çalabilir (biri sol kanal, diğeri sağ kanal olarak).

Akıllı telefonunuza veya tabletinize hoparlör bağladığınızda, AuraCast teknolojisiyle desteklenen TWS eşleştirme kipine geçmek için her iki hoparlördeki AuraCast düğmelerine aynı anda basın.

Eşleştirme başarılı olduğunda sesli bir uyarı duyacaksınız. Ardından, sağ ve sol ses kanallarını atamak için hoparlörlerden birindeki AuraCast düğmesine iki




kez basın.

	Bir kez basın	TWS Eşleştirme Moduna Giriş/Çıkış Yapın
	Durağan Beyaz	TWS eşleştirme
	Sabit Beyaz (Hoparlör 1)	TWS Bağlı
	Durağan Beyaz (hoparlörün 2)	

AuraCast

Bir hoparlörü akıllı telefonunuza bağlayarak, AuraCast işlevine sahip 10 adede kadar soundcore hoparlöründe bulunan AuraCast düğmesine basarak ses ve ışığı senkronize edebilirsiniz.




	Bir kez basın	AuraCast Eşleştirme Kipine Giriş / Çıkış
	Durağan Beyaz	AuraCast Eşleştiriliyor
	Durağan Beyaz	AuraCast Bağlandı




- AuraCast özelliğini etkinleştirdiğinizde veya devre dışı bıraktığınızda bir bildirim sesi duyacaksınız.

Kablosuz Mikrofonların Kullanımı



1. Pil kapağını sökün.
2. İki adet AA pil takın.




	Bir kez basın	Açık Güç
	2 saniye basılı tutun	Kapatın
	Basın	İnsan Sesi Kaldırma Seviyesini Ayarlama



- Kablosuz mikrofonları açtığınızda otomatik olarak hoparlöre bağlanacaktır.
- Hoparlördeki YAPAY ZEKA İLE İNSAN SESİNİ KALDIRMA düğmesi, tek bir dokunuşla şarkıdaki orijinal insan sesini kaldırılabılır. Kablosuz mikrofondaki Yapay Zeka İle İnsan Sesini Kaldırma düğmesi ise %4 ila %100 oranında ayarlanabilir insan sesini tutmaya olanak tanır.
- Mikrofonda vokal kaldırma seviyesi ayarlandığında, hoparlör yeniden başlatıldıktan sonra bile bu ayarı hatırlayacaktır. Bu, hoparlörünüzdeki vokal kaldırma özelliğini aktifleştirdiğinizde, vokal kaldırma efektinin mikrofonda ayarlanan seviyeyle eşleşmesini sağlar.


Kablosuz Mikrofonların Manuel Eşleştirilmesi



Kablosuz mikrofonlar açıldıktan sonra otomatik olarak bağlanmazsa, hoparlörle manuel olarak eşleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

İlk olarak, hoparlördeki Sonraki Parça ve AI Ses Kaldırma düğmelerine 8 saniye boyunca basılı tutarak eşleştirmeyi sıfırlayın. Ardından, eşleştirmeyi tamamlamak için her iki mikrofonda Ses Açma ve AI Vokal Kaldırma düğmelerine 8 saniye boyunca basılı tutun.

Gitar / Kablolu Mikrofon Bağlantısı




6,5 mm ses kabloları (ürünle birlikte verilmez) aracılığıyla hoparlöre bir mikrofon veya gitar bağlayın.



- Hoparlöre mikrofon veya gitar bağladıktan sonra, geçiş anahtarını doğru ses girişine ayarladığınızdan emin olun.

Işık Gösterisi

LED ışıklar, müziğin ritmine göre değişir.




	Bir kez basın veya tekrar basın	Işığı Aç / Işık Efektini Değiştir
	2 saniye basılı tutun	Kapatın



- Ayrıca soundcore uygulamasında tercih ettiğiniz ışık efektini seçebilir veya desenini ve parlaklığını özelleştirebilirsiniz.

soundcore App

Deneyiminizi iyileştirmek için soundcore uygulamasını indirin.



Ürün bilgileri: Ürünün adını ve yazılım sürümünü kontrol edin veya kullanım kılavuzunu okuyun.

Donanım yazılımını güncelleme: Hoparlörü uygulama ile bağladığınızda yeni bir donanım yazılım sürümü tespit edilirse bilgilendirilirsiniz.

Pil durumu: Hoparlörünüzün kalan pil seviyesini gösterir.

Ses kontrolü: Hoparlördeki düğmelere basmadan uygulama aracılığıyla ses seviyesini ayarlayın.

EQ ayarları: Farklı müzik türlerini keyifle dinlerken deneyimizi optimize etmek için uygulamada seçebileceğiniz çeşitli önceden ayarlanmış EQ ayarları bulunmaktadır.

- **soundcore Signature:** Dengeli ses için en iyi duruma getirilmiş standart ekolayzer modu.
- **Ses:** Sesler, diğer ortam seslerinden daha net şekilde öne çıkar.
- **Güçlü Tizler:** Yüksek frekanslı sesler iyileştirilir.
- **Dengeli:** Yüksek frekanslı ve düşük frekanslı sesler için hiçbir arttırma yapılmamıştır.

Otomatik kapanma süresini ayarlayın: Bir otomatik kapanma süresi ayarlayın. Süre dolduğunda hoparlör otomatik olarak kapanır.

Sesli uyarı: Açılış/kapanış sırasında sesli uyarıyı kapatın veya etkinleştirin.

Sıfırlama

Hoparlörü sıfırlamak için Bluetooth düğmesine ve Sonraki Parça düğmesine aynı anda 8 saniye boyunca basılı tutun.

Teknik Özellikler

Şarj Girişi	5 V=3 A
Pil Kapasitesi	4900 mAh/7,3 V
Ses Çıkış Gücü	200 W
Hoparlör Sürücüsü	6,5" Woofer 2,5" Tam Aralık x3
Frekans Tepkisi	40Hz-20kHz
Şarj Süresi	6 saat
Oynatma Süresi (ses düzeyine ve müzik içeriğine göre değişir)	12 saate kadar
Bluetooth Sürümü	5.3
Bluetooth Menzili	50 m
Su Geçirmezlik Derecesi	IPX4