



Genel Bakış




1	Güç Düğmesine	7	PartyCast Düğmesi
2	Bluetooth Düğmesi	8	BassUp Düğmesi
3	Ses Azaltma Düğmesi	9	USB-C Şarj Portu
4	Oynat / Duraklat Butonu		
5	Ses Yükseltme Düğmesi		
6	Işık Gösterisi Düğmesi		

Kayışın Kurulumu



Kayışı hoparlörün her iki tarafına takın. Kayış uzunluğunu en iyi konfor için görselde gösterildiği şekilde ayarlayın.

Hoparlörünüzü Şarj Etme




Sağlanan USB-C'den USB-C'ye kabloyu kullanarak hoparlörü ve onaylı şarj cihazını bir güç kaynağına bağlayın.

	Parlayan Kırmızı	Düşük Pil Seviyesi
	Sabit Yanan Kırmızı	Şarj etme
	Durağan Beyaz	Tam Şarj Olmuş



- Lütfen hoparlörü şarj etmek için 0.05W ila 15W güç çıkışına sahip bir şarj cihazı kullanın.

Cihazı Açma/Kapatma



	Bir kez basın	Açık Güç
	Durağan Beyaz	
	2 saniye basılı tutun	Kapatın
	Işık Kapalı	




- Bağlı bir cihaz yoksa hoparlör 20 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
- Ses kapanma süresini soundcore uygulamasında özelleştirebilirsiniz.

Hoparlörünüzü Kullanma

Bluetooth Modu

Bluetooth eşleştirme moduna geçmek için Bluetooth düğmesine basın, ardından bağlanmak için Bluetooth listesinden "soundcore Boom 3i"yi seçin.



	Basın	Bluetooth Eşleştirme Moduna Giriş / Çıkış Yapın
	Parlayan Mavi	Bluetooth Eşleştirme
	Sabit Mavi	Bluetooth Bağlı




- Hoparlör, açıldıktan sonra 3 dakika içinde bir cihaza bağlanmazsa, Bluetooth eşleştirme modundan otomatik olarak çıkacaktır.
- Bluetooth eşleştirme moduna yeniden girmek için Bluetooth düğmesine bir defa basın.
- Bu hoparlör aynı anda yalnızca bir mobil cihazda müzik çalabilir. Başka bir bağlı cihaz müzik çalmaya başlarsa, hoparlör ilk cihazın duraklatılmasını gerektirmeden otomatik olarak devralacak ve mevcut oynatmayı kesintiye uğratacaktır.
- Hoparlörünüzü her açtığınızda kulaklık Bluetooth kapsama alanında bulunan ve en son bağlanmış olan cihaza otomatik olarak

bağlanacaktır. Bağlanmazsa, Bluetooth eşleştirme moduna girmek için Bluetooth düğmesine girin.

True Wireless Stereo (TWS) Modu

İki adet aynı soundcore hoparlör, stereo ses için birbirleriyle eşleştirilebilir. Her iki hoparlör aynı sesleri çalabilir (biri sol kanal, diğeri sağ kanal olarak).

Bir hoparlörün akıllı telefona bağlı olduğu durumda, TWS eşleştirme moduna girmek için iki hoparlörde Bluetooth düğmesine 2 saniye basılı tutun.




	2 saniye basılı tutun	TWS Eşleştirme Moduna Girin
	Parlayan Beyaz	TWS eşleştirme
	Durağan Mavi (hoparlörün 1)	TWS Bağlı
	Durağan Beyaz (hoparlörün 2)	

PartyCast Modu

Bir hoparlörü akıllı telefona bağladıktan sonra, PartyCast işlevine sahip birden fazla soundcore hoparlördeki PartyCast düğmesine aynı anda basarak ses ve ışığı senkronize edin.

PartyCast modunu etkinleştirdiğinizde veya devre dışı bıraktığınızda ya da birden fazla hoparlör başarıyla birbirine bağlandığında bir uyarı sesi çalacaktır.




	Basın	Giriş / Çıkış PartiCast Eşleştirme Modu
	Durağan Beyaz	PartyCast Eşleştirme
	Durağan Beyaz	PartyCast Bağlı

- PartyCast özelliği ile aynı anda 100 adede kadar soundcore hoparlörü bağlayabilirsiniz.


Işık Gösterisi

Her iki tarafta müziğin ritmiyle hareket eden 6 dinamik ışık efekti bulunurken, 4 ek ortam ışığı efekti atmosferi güçlendirmek için sabit kalır. Farklı aydınlatma efektleri arasında ruh halinize veya tercihinize uygun şekilde geçiş yapabilirsiniz.



	Bir kez basın veya tekrar basın	Işığı Aç / Işık Efektlerini Değiştir
	2 saniye basılı tutun	Kapatın

Acil Durum Alarmı



Tehlike durumunda Acil Alarmı etkinleştirmek için BassUp düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun. Alarm etkinleştirildiğinde, kapatmak için hoparlördeki herhangi bir düğmeye bir kez basabilirsiniz.



- Acil Alarm sesi çok yüksek ve keskin. Bu özelliği, gerçek bir acil durum olmadığı sürece kullanmayın, çünkü yakındaki diğer kişileri rahatsız edebilir.

Düğme Kontrolleri

	Bir kez basın	Açık Güç
	2 saniye basılı tutun	Kapatın
	Basın	Bluetooth Eşleştirme Moduna Girin
	2 saniye basılı tutun	TWS Eşleştirme Moduna Giriş/Çıkış Yapın
	Basın	Ses Yükselt / Azalt
	Basın	Oynatma/Duraklatma
	İki kez basın	Sonraki Parça
	Üç kez basın	Önceki Parça
	Bir kez basın veya tekrar basın	Işığı Aç / Işık Efektlerini Değiştir
	2 saniye basılı tutun	Kapatın
	Basın	Giriş / Çıkış PartiCast Eşleştirme Modu
	Basın	BassUp Özelliğini Etkinleştir / Devre Dışı Brak

5 Saniye Basılı Tutun

Acil Durum Alarmını Etkinleştir
*Hoparlördeki herhangi bir düğmeye
basarak alarmı kapatın.

soundcore App

Deneyiminizi iyileştirmek için soundcore uygulamasını indirin.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Ürün bilgileri: Ürünün adını ve yazılım sürümünü kontrol edin veya kullanım kılavuzunu okuyun.

Donanım yazılımını güncelleme: Hoparlörü uygulama ile bağladığınızda yeni bir donanım yazılım sürümü tespit edilirse bilgilendirilirsiniz.

Pil durumu: Hoparlörünüzün kalan pil seviyesini gösterir.

Ses kontrolü: Hoparlördeki düğmelere basmadan uygulama aracılığıyla ses seviyesini ayarlayın.

EQ ayarları: Farklı müzik türlerini keyifle dinlerken deneyimizi optimize etmek için uygulamada seçebileceğiniz çeşitli önceden ayarlanmış EQ ayarları bulunmaktadır.

- soundcore Signature: Dengeli ses için en iyi duruma getirilmiş standart ekolayzer modu.
- Güçlü Tizler: Yüksek frekanslı sesler iyileştirilir.
- Ses: Sesler, diğer ortam seslerinden daha net şekilde öne çıkar.
- Dengeli: Yüksek frekans ve düşük frekans seslerde herhangi bir iyileştirme yok.

Buzz Clean: Uygulamada Buzz Clean özelliğini etkinleştirin ve hoparlör, hoparlör üzerindeki kumları temizlemeye ve çıkarmaya yardımcı olmak için belirli frekanslarda ses dalgaları yayacaktır.

Ses Yükseltici: Uygulamanın Ses Yükseltici özelliğini kullanarak doğrudan telefonunuz üzerinden konuşun, sesiniz yükseltilerek hoparlörden çalınacaktır.

Beyaz Gürültü: Rahatlama veya uyuma atmosferi oluşturmak için uygulamadaki önerilen beyaz gürültüyü kullanın.

Acil Durum Alarmı: Acil durumlarda dikkat çekmek için hızlı bir şekilde alarmı etkinleştirir. Uygulamayı, farklı alarm sesleri arasında geçiş yapmak ve alarm süresini ayarlamak için de kullanabilirsiniz.

Otomatik kapanma süresini ayarlayın: Hoparlör, süre dolduğunda otomatik olarak kapanacaktır.

Sesli uyarı: Açılış/kapanış sırasında sesli uyarıyı kapatın veya etkinleştirin.

Sıfırlama

Hoparlörü sıfırlamak için Bluetooth düğmesini ve sesi artırma düğmesini aynı anda en az 4 saniye basılı tutun.

Teknik Özellikler

Güç Girişi	5V --- 3A
Pil Kapasitesi	2400mAh / 10.95V
Ses Çıkış Gücü	50 W
Hoparlör Sürücüsü	Woofer x1 Tweeter x1
Şarj Süresi	< 4H
Çalma süresi (ses seviyesine ve müzik içeriğine göre değişiklik gösterir)	16 saate kadar
Suya ve Toza Dayanıklılık Derecesi	IP68
Bluetooth Sürümü	V5.3
Bluetooth Menzili	30 m / 98 ft