

Notă: Pot exista discrepanțe între produs și manual din cauza actualizărilor de firmware și hardware. Vă rugăm să vă referiți la produsul real pentru utilizare exactă.

APP



GET IT ON

Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the


App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Descarcă aplicația soundcore pentru a experimenta anularea adaptivă a zgomotului, ajusta nivelurile de sunet ambiental, actualiza firmware-ul și accesa funcții suplimentare.


Dacă căștile tale nu se pot conecta la aplicația soundcore, reinstalează aplicația din magazinul de aplicații al telefonului sau actualizează-o la cea mai recentă versiune.

OVERVIEW




1	Butoane volum sus / jos	5	Butonul de Pornire
2	Buton Multifuncțional	6	Indicator LED
3	Intrare de 3,5 mm	7	Buton NC
4	Port de Încărcare USB-C	8	Zona de Control Tactil

PURTARE



Poartă căștile astfel încât logo-ul „L” să fie pe urechea stângă și logo-ul „R” pe urechea dreaptă. Reglați lungimea benzii pentru o potrivire confortabilă.


ÎNCĂRCARE



Folosește cablul de încărcare USB-C furnizat pentru a conecta căștile la o sursă de alimentare. O încărcare completă durează aproximativ 2 ore, în timp ce 10 minute de încărcare oferă până la 10 ore de utilizare.

- Asigurați-vă că căștile și portul de încărcare USB-C sunt complet uscate înainte de încărcare.
- Nu porniți căștile în timpul încărcării.

PORNIRE & ÎMPERECHERE



1. Apăsați butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni căștile.
2. Apoi, vor intra automat în modul de asociere Bluetooth.
3. Selectează soundcore Q30* din lista Bluetooth a dispozitivului tău pentru a te conecta.


* Numele produsului variază în funcție de regiune.

Google Fast Pair: Bucură-te de asociere instantanee cu smartphone-ul tău Android care rulează Android 6.0 sau o versiune mai recentă.

Pentru a intra manual în modul de asociere Bluetooth, opriți căștile și apăsați butonul de pornire timp de 5 secunde.

CONEXIUNI DUALE


Pentru a conecta căștile la două dispozitive simultan, asigură-te mai întâi că sunt conectate doar la un singur dispozitiv. Apoi, apăsați butonul de pornire de două ori pentru a le asocia cu al doilea dispozitiv.



Poți activa și funcția Conexiuni Duale prin aplicația soundcore. În aplicația soundcore, mergi la Setări > Conexiuni Duale > Activează Conexiunile Duale > Conectează un Dispozitiv Nou.


Notă: Mod ANC este activat implicit la pornirea dispozitivului.

CONTROALE PRIN BUTOANE



×1: Apasă o dată ×2: Apăsați de două ori 2s: Apăsați timp de 2 secunde

ANULAREA ZGOMOTULUI




Pentru a reduce zgomotul ambiantal, schimbă în modul Anulare a Zgomotului utilizând butonul NC. Apoi, în aplicația soundcore, alege setarea preferată în funcție de mediul tău.

 **Notă: Modul de Anulare a Zgomotului este activat implicit.**

TRANSPARENȚĂ


Pentru a rămâne conștient de împrejurimile tale în timp ce asculți muzică, schimbă în modul Transparență utilizând butonul NC.



Poți activa și modul Transparență atingând timp de 1 secundă cupa dreaptă a urechii.


 **Notă: Această funcție trebuie activată în aplicația soundcore.**

ASCULTARE PRIN CABLU



Pentru a reda audio de pe un dispozitiv extern, conectează cablul AUX de 3,5 mm furnizat. Aceasta va dezactiva modul Bluetooth, iar butoanele nu vor funcționa în timpul redării prin cablu.


OPRIRE



Pentru a opri, apasă butonul de pornire timp de 2 secunde.


- Căștile se vor opri automat după 1 oră de inactivitate. Durata poate fi personalizată în aplicația soundcore.

RESETARE




Resetează căștile dacă apar defecțiuni sau nu răspund la comenzi. Cu căștile pornite, apasă simultan butoanele de volum sus și pornire timp de 5 secunde, până când LED-ul clipește roșu de trei ori.

GHID LUMINĂ LED



	Clipocește Roșu o Dată la Fiecare 20 de Secunde
	Clipire roșie lentă
	Roșu solid
	Clipire alb rapidă
	Clipire albastră rapidă
	Albastru solid
	Lumina Stinsă

ACTUALIZARE FIRMWARE



Vei fi notificat când este detectată o nouă versiune de firmware atunci când căștile sunt conectate la aplicație. Asigurați-vă că căștile sunt pornite și conectate la un dispozitiv până când actualizarea firmware-ului este finalizată. Evită utilizarea în timpul actualizării.

SPECIFICAȚII

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	5 V --- 0,75 A
Capacitate baterie	800 mAh
Timp de încărcare	2 ore
Timp de redare (cu ANC activat)	Până la 50 de ore
Timp de redare (cu ANC dezactivat)	Până la 80 de ore
Dimensiunea driverului	40 mm
Răspuns în frecvență	20 Hz — 40 kHz
Impedanță	16 Ω
Versiune Bluetooth	5.3
Distanță Bluetooth	15 m