


Napomena: Mogu postojati odstupanja između proizvoda i priručnika zbog ažuriranja softvera i hardvera. Molimo pogledajte stvarni proizvod za tačnu upotrebu.

APP




Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste iskusili adaptivno poništavanje buke, podesili nivoe ambijentalnog zvuka, ažurirali firmware i pristupili dodatnim funkcijama.
Ako se vaše slušalice ne mogu povezati sa soundcore aplikacijom, ponovo instalirajte aplikaciju sa prodavnice aplikacija na vašem telefonu ili je ažurirajte na najnoviju verziju.

OVERVIEW




1	Dugme za pojačavanje / smanjivanje zvuka	5	Dugme za uključivanje/isključivanje
2	Dugme za više funkcija	6	LED indikator
3	3.5 mm Ulaz	7	NC dugme
4	USB-C port za punjenje	8	Područje za upravljanje dodirom

NOŠENJE



Nosite slušalice sa oznakom „L“ na levom uhu i oznakom „R“ na desnom. Podesite dužinu trake za glavu kako bi vam udobno pristajala.


PUNJENJE



Koristite priloženi USB-C kabl za punjenje da povežete svoje slušalice sa izvorom napajanja. Puno punjenje traje oko 2 sata, dok 10 minuta punjenja omogućava do 10 sati reprodukcije.

- Uverite se da su slušalice i USB-C port za punjenje potpuno suvi pre nego što ih punite.
- Nemojte uključivati slušalice dok se pune.

Uključivanje i uparivanje



1. Pritisnite dugme za uključivanje i držite ga 2 sekunde da biste uključili slušalice.
2. Zatim će automatski ući u režim povezivanja putem Bluetooth-a.
3. Izaberite soundcore Q30* sa Bluetooth liste uređaja za povezivanje.


* Naziv proizvoda varira u zavisnosti od regiona.

Google Fast Pair: Uživajte u trenutnom uparivanju sa svojim Android pametnim telefonom sa verzijom Android 6.0 ili novijom.

Da biste ručno uključili režim uparivanja putem Bluetooth-a, isključite slušalice i držite dugme za uključivanje pritisnuto 5 sekundi.

DVOJNE VEZE

Da biste povezali slušalice sa dva uređaja istovremeno, prvo se uverite da su povezane samo sa jednim uređajem. Zatim pritisnite dugme za uključivanje dva puta da biste se povezali sa drugim uređajem.




Takođe možete omogućiti dvostruke veze putem aplikacije soundcore.

U aplikaciji soundcore idite na **Podešavanja > Dualne veze > Omogući dualne veze > Poveži novi uređaj.**


Napomena: ANC režim je podrazumevano uključen prilikom uključivanja uređaja.

KONTROLE DUGMADI



×1: Pritisnite jednom ×2: Pritisnite dvaput 2s: Pritisnite 2 sekunde

Uklanjanje buke




Da biste smanjili ambijentalnu buku, prebacite se na režim poništavanja buke pomoću dugmeta NC. Zatim, u aplikaciji soundcore, odaberite željeno podešavanje na osnovu vašeg okruženja.

 **Napomena: Mod za poništavanje buke je podrazumevano uključen.**

TRANSPARENTNOST


Da biste ostali svesni svoje okoline dok slušate muziku, prebacite se na režim Transparentnosti pomoću dugmeta NC.



Takođe možete aktivirati režim transparentnosti tako što ćete dodirnuti desnu slušalicu na 1 sekundu.


 **Napomena: Ova funkcija mora biti omogućena u aplikaciji soundcore.**

ŽIČNO SLUŠANJE



Da biste pustili zvuk sa spoljnog uređaja, priključite priloženi 3.5 mm AUX kabl. Ovo će onemogućiti Bluetooth režim i tasteri neće raditi tokom slušanja preko kabl.


Isključivanje



Da biste isključili uređaj, pritisnite dugme za uključivanje na 2 sekunde.


- Slušalice će se automatski isključiti nakon 1 sata neaktivnosti. Ovo trajanje može se prilagoditi u aplikaciji soundcore.

RESET




Resetujte slušalice ako ne rade ispravno ili ne reagiraju. Sa uključenim slušalicama, pritisnite dugmad za pojačavanje zvuka i dugme za uključivanje istovremeno na 5 sekundi dok LED polako ne zatreperi crveno tri puta.

VODIČ ZA LED OSVETLJENJE



	Treperi crveno jednom svakih 20 sekundi
	Polako treptanje crvenog svetla
	Jarko crvena
	Brzo treptanje belog svetla
	Brzo trepćuće plavo svetlo
	Čvrsta plava boja
	Isključeno svetlo

AŽURIRANJE FIRMVERA



Bićete obavešteni kada se otkrije nova verzija firmvera kada su slušalice povezane s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice uključene i povezane sa uređajem dok se ažuriranje firmvera ne završi. Izbegavajte korišćenje tokom ažuriranja.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	5 V  0,75 A
Kapacitet baterije	800 mAh
Vreme punjenja	2 sata
Vreme reprodukcije (sa uključenim ANC–om)	Do 50 sati
Vreme reprodukcije (sa isključenim ANC–om)	Do 80 sati
Veličina drajvera	40 mm
Frekventni odziv	20 Hz – 40 kHz
Impedansa	16 Ω
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	15 m