



Dintr-o Privire



- 1. Putere
- 2. Bluetooth
- 3. Sunet Spațial
- 4. BassUp
- 5. Reducere volum
- 6. Redare / Pauză
- 7. Creștere volum
- 8. Intrare de Încărcare USB-C
- 9. AUX IN


Încărcare

Folosește un cablul USB-C certificat și un încărcător pentru a preveni eventualele daune.
Încarcă complet acest difuzor înainte de prima utilizare pentru a prelungi durata de viață a bateriei interne.



	Clipire roșie	Baterie scăzută
	Roșu constant	Încărcare
	Alb constant	Complet încărcat

Pornire / Oprise



	Apasă o dată	Pornire
	Alb constant	
	Ține apăsat cel puțin 2 secunde	Oprire
	Lumina stinsă	




Acest difuzor se va opri automat după 20 de minute dacă nu este conectat niciun dispozitiv.

Utilizarea Difuzorului Dumneavoastră

Mod Bluetooth

Cu acest difuzor, poți asculta muzică prin dispozitivele tale Bluetooth.



	Apasă o dată	Introduceți Modul de Împerechere Bluetooth
	Clipire albastră	Împerechere Bluetooth
	Albastru constant	Bluetooth conectat




- Pentru a reintra în modul de împerechere Bluetooth, apasă o dată butonul Bluetooth.
- Această boxă poate reda muzică doar de pe un singur dispozitiv mobil la un moment dat. Pentru a reda de pe un alt dispozitiv conectat, pune pe pauză mai întâi dispozitivul care redă în prezent.
- De fiecare dată când porniți difuzorul, aceasta se va conecta automat la ultimul dispozitiv conectat, dacă este disponibil în raza Bluetooth. Dacă nu, apăsați butonul Bluetooth pentru a intra în modul de împerechere Bluetooth.

Mod TWS (True Wireless Stereo)

Două boxe Motion X600 identice pot fi împerecheate între ele pentru sunet stereo. Ambele boxe pot reda același sunet (una ca canal stâng, cealaltă ca canal drept).

1. Conectează unul dintre difuzoare la dispozitivul tău Bluetooth.
2. Pe ambele difuzoare, ține apăsat butonul Bluetooth timp de cel puțin 2 secunde pentru a intra în modul de asociere TWS.




	Ține apăsat cel puțin 2 secunde	Intrare în modul de împerechere TWS
	Clipire alb	Împerechere TWS
	Albastru constant (Boxă 1)	TWS conectat
	Alb constant (Boxă 2)	



Pentru a ieși din modul TWS, apasă și menține apăsat butonul Bluetooth timp de cel puțin 2 secunde.

Sunet Spațial

Sunetul spațial plasează sunetul în jurul tău pentru a crea o experiență de ascultare imersivă.



	Apasă o dată	Activați / Dezactivați sunetul spațial
	Alb constant	Sunet spațial activat
	Lumina stinsă	Sunet spațial dezactivat

LDAC

Folosește dispozitive cu Android 8.0 sau mai noi pentru a experimenta sunetul de calitate LDAC.


1.

Deschide aplicația soundcore.
2.

Mergi la Pictograma Setări de pe pagina principală.
3.

Fă clic pe „Mod sunet”. "
4.


Selectează „Calitatea audio preferată” pentru a comuta la codec-ul LDAC.



- Comutarea codec-ului audio durează aproximativ 10 secunde. Este posibil să ți se ceară să actualizezi firmware-ul difuzorului, dacă este disponibil.
- LDAC oferă un sunet de calitate mai înaltă, dar crește consumul de energie și reduce timpul de redare.
- Activați LDAC într-un mediu cu interferențe reduse pentru a asigura o conexiune Bluetooth stabilă.

Modul AUX

Introdu un cablu AUX de 3,5mm (neincluse) pentru a reda audio pe un dispozitiv extern.




Când folosești modul AUX, controlează redarea audio prin dispozitivul conectat.

Controale Prin Butoane

	Apasă o dată	Pornire
	Ține apăsat cel puțin 2 secunde	Oprire
	Apasă o dată	Introduceți Modul de Împerechere Bluetooth
	Ține apăsat cel puțin 2 secunde	Intrare / ieșire din modul de împerechere TWS
	Apasă o dată	Activați / Dezactivați sunetul spațial
	Apasă o dată	Activează / dezactivează BassUp
	Apăsa	Volum mai mare / mai mic
	Apasă o dată	Redare / pauză
	Apăsați de două ori	Piesa următoare
	Apăsa de trei ori	Piesa anterioară
	Apasă o dată	Răspunde / Încheie un apel
	Ține apăsat cel puțin 2 secunde	Respinge un apel
	Ține apăsat cel puțin 2 secunde	Activează software-ul asistentului vocal

Resetare

Apasă și menține apăsată simultan butonul Bluetooth și butonul de creștere a volumului timp de cel puțin 4 secunde pentru a reseta boxa.



Aplicația

Descarcă aplicația soundcore pentru a-ți îmbunătăți experiența.

Informații despre produs: Verifică numele produsului și versiunea software, sau citește manualul de utilizare.

Actualizare firmware: Vei fi informat imediat ce este detectată o nouă versiune de firmware atunci când conectezi boxa la aplicație.

Stare baterie: Indică nivelul rămas al bateriei boxei tale.


Controlul volumului: Ajustează nivelul volumului prin aplicație, fără a apăsa butoanele de pe boxă.

Setări EQ: Există 6 setări EQ din care poți alege în aplicație pentru a optimiza experiența ta în timp ce te bucuri de diferite genuri muzicale.

- soundcore Signature: Mod EQ standard optimizat pentru un sunet bine echilibrat.
- Voce: Vocile se disting mai clar de celelalte sunete ambientale.
- Îmbunătățire de Treble: Se îmbunătățesc Frecvențele înalte.
- Balance: Fără amplificare pentru sunetele de frecvență înaltă sau joasă.
- Personalizat: Personalizează setările EQ pentru a se potrivi cu preferințele tale în aplicație.
- BassUp: Activează BassUp pentru a îmbunătăți sunetul la frecvențe joase.

Setează timpul de oprire automată: Setează timpul de oprire automată (5 / 10 / 20 / 60 minute, 20 minute implicit). Boxa se va opri automat când timpul setat a expirat.

Mesaj vocal: Dezactivează sau reactivează mesajul vocal la pornire/oprire.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Specificații

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare alimentare DC	5 V --- 3 A
Capacitate baterie	6400 mAh/7,2 V
Putere leșire audio	50 W
Timp de încărcare	6 ore
Timp de redare (variază în funcție de nivelul de volum și de conținutul muzical)	12 ore
Nivel de rezistență la apă	IPX7
Versiune Bluetooth	5.3

Distanță Bluetooth	100 m / 328 ft
--------------------	----------------