



Na prvi pogled



- 1. Snaga
- 2. Bluetooth
- 3. Prostorni zvuk
- 4. BassUp
- 5. Smanjivanje jačine zvuka
- 6. Reprodukuj / Pauziraj
- 7. Pojačavanje zvuka
- 8. USB-C ulaz za punjenje
- 9. AUX IN


Punjenje

Koristite sertifikovani USB-C kabl i punjač kako biste sprečili bilo kakva oštećenja.
U potpunosti napunite ovaj zvučnik pre prve upotrebe kako biste produžili vek trajanja ugrađene baterije.



	Treperi crveno	Niska baterija
	Stalno crveno	Punjenje
	Stalno bela	Potpuno napunjeno

Uključivanje / Isključivanje



	Pritisnite jednom	Uključivanje
	Stalno bela	
	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Isključiti napajanje
	Isključeno svetlo	




Ovaj zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta ako nijedan uređaj nije povezan.

Korišćenje vašeg zvučnika

Bluetooth režim

Sa ovim zvučnikom možete uživati u muzici preko Bluetooth uređaja.



	Pritisnite jednom	Uđite u režim uparivanja preko Bluetooth-a
	Treperi plavo	Uparivanje preko Bluetooth-a
	Stalno plavo	Bluetooth povezan




- Da biste ponovo ušli u režim uparivanja putem Bluetooth-a, pritisnite dugme Bluetooth jednom.
- Ovaj zvučnik može da reprodukuje muziku samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Da biste pustili sa drugog povezanog uređaja, prvo pauzirajte uređaj koji je trenutno aktivan.
- Svaki put kada uključite zvučnik, automatski će se povezati sa poslednjim povezanim uređajem ako je dostupan u dometu Bluetooth-a. Ako ne, pritisnite dugme za Bluetooth da biste ušli u režim uparivanja putem Bluetooth-a.

TWS (True Wireless Stereo) režim

Dva identična Motion X600 zvučnika mogu se povezati jedan s drugim za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao levi kanal, a drugi kao desni kanal).

1. Povežite bilo koji zvučnik sa svojim Bluetooth uređajem.
2. Na oba zvučnika pritisnite i držite Bluetooth dugme najmanje 2 sekunde da biste ušli u TWS režim uparivanja.




	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Uđite u TWS režim uparivanja
	Treperi belo	TWS uparivanje
	Stalno plavo (Zvučnik 1)	TWS povezano
	Stalno belo (Zvučnik 2)	



Da biste izašli iz TWS režima, pritisnite i držite Bluetooth dugme najmanje 2 sekunde.

Prostorni zvuk

Prostorni zvuk postavlja zvuk svuda oko vas kako bi stvorio impresivno iskustvo slušanja.




	Pritisnite jednom	Uključite ili isključite prostorni zvuk
	Stalno bela	Prostorni zvuk uključen
	Isključeno svetlo	Prostorni zvuk isključen

LDAC

Koristite uređaje sa Android 8.0 ili novijim verzijama za uživanje u LDAC kvalitetu zvuka.


1. Otvorite aplikaciju soundcore.
2. Idite na ikonu Postavke na početnoj stranici.
3. Kliknite na „Sound Mode“. "
4. Izaberite „Preferirani kvalitet zvuka“ za prebacivanje na LDAC kodek.



- Potrebno je oko 10 sekundi da se promene audio kodeci. Možda će vam biti zatraženo da ažurirate softver zvučnika, ako je dostupan.
- LDAC pruža zvuk višeg kvaliteta, povećava potrošnju energije i smanjuje vreme reprodukcije.
- Omogućite LDAC u okruženju s niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.

AUX mod način

Umetnite 3,5 mm AUX kabl (nije uključen) za reprodukciju zvuka na spoljnom uređaju.




Pri korišćenju AUX režima, kontrolišite reprodukciju zvuka preko povezanog uređaja.

Dugmad za upravljanje

	Pritisnite jednom	Uključivanje
	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Isključiti napajanje
	Pritisnite jednom	Uđite u režim uparivanja preko Bluetooth-a
	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Uđite / izađite iz TWS režima uparivanja
	Pritisnite jednom	Uključite ili isključite prostorni zvuk
	Pritisnite jednom	Uključite ili isključite BassUp
	Притисните	Pojačavanje / smanjivanje jačine zvuka
	Pritisnite jednom	Pusti / pauza
	Pritisnite dva puta	Sledeća numera
	Pritisnite tri puta	Prethodna pesma
	Pritisnite jednom	Odgovorite / završite poziv
	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Odbij poziv
	Pritisnite i držite najmanje 2 sekunde	Aktivirajte softver glasovnog asistenta

Reset

Pritisnite i držite Bluetooth dugme i dugme za pojačavanje zvuka istovremeno najmanje 4 sekunde kako biste resetovali zvučnik.



Aplikacija

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.

Informacije o proizvodu: Proverite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte uputstvo za upotrebu.

Ažuriranje firmvera: Bićete obavešteni čim nova verzija firmvera bude otkrivena kada povežete zvučnik sa aplikacijom.

Status baterije: Označava preostali nivo baterije vašeg zvučnika.

Kontrola jačine zvuka: Podesite nivo jačine zvuka putem aplikacije bez pritiskanja dugmadi na zvučniku.

Postavke ekvilajzera: U aplikaciji možete birati između 6 postavki ekvilajzera kako biste optimizovali svoje iskustvo uživanja u različitim žanrovima muzike.

- soundcore Signature: Standardni EQ režim optimizovan za dobro izbalansiran zvuk.
- Glas: Glasovi se jasnije ističu u odnosu na druge ambijentalne zvuke.
- Pojačanje visokih tonova: Visoke frekvencije su pojačane.
- Balans: Nema pojačanja za zvuke visokih i niskih frekvencija.
- Prilagođeno: Prilagodite EQ postavke prema svojim potrebama u aplikaciji.
- BassUp: Uključite BassUp za pojačavanje niskofrekventnog zvuka.

Podesite vreme automatskog isključivanja: Podesite vreme automatskog isključivanja (5 / 10 / 20 / 60 minuta, podrazumevano 20 minuta).

Zvučnik će se automatski isključiti kada istekne vreme.

Glasovna poruka: Isključite ili uključite glasovnu poruku prilikom uključivanja/isključivanja uređaja.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Specifikacije

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

DC ulaz za napajanje	5V  3A
Kapacitet baterije	6400mAh / 7.2V
Audio izlazna snaga	50W
Vreme punjenja	6 sati
Vreme reprodukcije (varira u zavisnosti od nivoa jačine zvuka i sadržaja muzike)	12 sati
Nivo vodootpornosti	IPX7
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	100m / 328ft

