



Dintr-o Privire



1	Curea Detasabilă	5	Buton de Reducere a Volumului
2	Butonul de Pornire	6	Buton Multifuncțional
3	Buton Bluetooth	7	Buton de Creștere a Volumului
4	Buton BassUp	8	Port de Încărcare USB-C


Încărcarea Difuzorului Dumneavoastră

- Folosește un cablul USB-C certificat și un încărcător pentru a preveni eventualele daune.



	Clipire Roșie	Baterie Scăzută
	Roșu Constant	Fiind Acuzat
	Alb Constant	Complet încărcat

Pornire / Opreire



	Apăsa	Pornire
	Alb Constant	
	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Opreire
	Lumina Stinsă	




Acest difuzor se va opri automat după 20 de minute dacă nu este conectat niciun dispozitiv.

Utilizarea Difuzorului Dumneavoastră

Mod Bluetooth

Apăsați butonul Bluetooth pentru a intra în modul de împerechere Bluetooth, apoi selectează „soundcore Motion 300” din lista Bluetooth pentru a te conecta.



	Apăsa	Introduceți Modul de Împerechere Bluetooth
	Clipire Albastră	Împerechere Bluetooth
	Albastru Constant	Bluetooth Conectat




- Pentru a reentra în modul de împerechere Bluetooth, apasă o dată butonul Bluetooth.
- Această boxă poate reda muzică doar de pe un singur dispozitiv mobil la un moment dat. Pentru a reda de pe un alt dispozitiv conectat, pune pe pauză mai întâi dispozitivul care redă în prezent.
- De fiecare dată când porniți difuzorul, aceasta se va conecta automat la ultimul dispozitiv conectat, dacă este disponibil în raza Bluetooth. Dacă nu, apăsați butonul Bluetooth pentru a intra în modul de împerechere Bluetooth.

Mod TWS (True Wireless Stereo)

Două boxe soundcore identice pot fi împerecheate între ele pentru sunet stereo. Ambele boxe pot reda același sunet (una ca canal stâng, cealaltă ca canal drept).


Cu o boxă conectată la un smartphone, apasă și menține apăsat butonul Bluetooth timp de 2 secunde pe ambele boxe pentru a intra în modul de împerechere TWS.



	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Intrare / Ieșire din Modul TWS
	Clipire Alb	Împerechere TWS
	Albastru Constant (Boxă 1)	TWS Conectat
	Alb Constant (Boxă 2)	

LDAC

Folosește dispozitive cu Android 8.0 sau mai noi pentru a experimenta sunetul de calitate LDAC.
În aplicația soundcore, apasă pe pictograma Setări > „Mod Sunet” > „Calitate audio preferată”.



- Comutarea codec-ului audio durează aproximativ 10 secunde. Este posibil să ți se ceară să actualizezi firmware-ul difuzorului, dacă este disponibil.
- LDAC oferă un sunet de calitate mai înaltă, dar crește consumul de energie și reduce timpul de redare.
- Activați LDAC într-un mediu cu interferențe reduse pentru a asigura o conexiune Bluetooth stabilă.


Controale Prin Butoane

	Apăsa	Pornire
	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Oprire
	Apăsa	Introduceți Modul de Împerechere Bluetooth
	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Intrare / ieșire din Modul de Împerechere TWS
	Apăsa	Activează / Dezactivează BassUp
	Apăsa	Volum Mai Mare / Mai Mic
	Apăsa	Redare / Pauză
	Apăsați de Două Ori	Piesa Următoare
	Apăsa de Trei Ori	Piesa Anterioară
	Apăsa	Răspunde / Încheie un apel
	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Respinge un Apel
	Apasă și Menține Timp de 2 Secunde	Activează Software-ul Asistentului Vocal

EQ Auto-Adaptiv


Acest difuzor poate ajusta automat EQ-ul ca răspuns la diferite plasări.

- Vertical: Mod Imersiv
- Orizontal: Mod 360°
- Mână Verticală: Mod Dinamic



Aplicația soundcore

Descarcă aplicația soundcore pentru a-ți îmbunătăți experiența.



Informații despre produs: Verifică numele produsului și versiunea software, sau citește manualul de utilizare.
Actualizare firmware: Vei fi informat imediat ce este detectată o nouă versiune de firmware atunci când conectezi boxa la aplicație.
Stare baterie: Indică nivelul rămas al bateriei boxei tale.
Controlul volumului: Ajustează nivelul volumului prin aplicație, fără a apăsa butoanele de pe boxă.
Setările EQ: Există diverse setări EQ presetate pe care le poți alege din aplicație pentru a-ți optimiza experiența în funcție de genul muzical ascultat.

- **soundcore Signature:** Mod EQ standard optimizat pentru un sunet bine echilibrat.
- **Voce:** Vocile se disting mai clar de celelalte sunete ambientale.
- **Îmbunătățire de Treble:** Se îmbunătățesc Frecvențele înalte.
- **Balance:** Fără amplificare pentru sunetele de frecvență înaltă sau joasă.
- **Personalizat:** Personalizează setările EQ pentru a se potrivi cu preferințele tale în aplicație.
- **BassUp:** Activează BassUp pentru a îmbunătăți sunetul la frecvențe joase.

Setați timpul de oprire automată: Setați un timp de oprire automată. Boxa se va opri automat când timpul setat a expirat.

Mesaj vocal: Dezactivează sau reactivează mesajul vocal la pornire/oprire.

Resetare

Apasă și menține apăsată simultan butonul Bluetooth și butonul de creștere a volumului timp de cel puțin 4 secunde pentru a reseta boxa.

Specificații

Intrare Alimentare DC	5 V --- 3 A
Capacitate Baterie	3100 mAh/7,2 V
Putere leșire Audio	30 W
Difuzor	48 mm x2
Timp de încărcare	< 4 ore
Timp de Redare (variază în funcție de nivelul volumului și conținutul muzical)	Până la 13 de ore

Nivel de Rezistență la Apă	IPX7
Versiune Bluetooth	5.3
Distanță Bluetooth	100 m / 328 ft