



Na prvi pogled



1	Odvojnivi kaiš	5	Dugme za smanjivanje jačine zvuka
2	Dugme za uključivanje/isključivanje	6	Višefunkcionalno dugme
3	Dugme za Bluetooth	7	Dugme za pojačavanje zvuka
4	Dugme BassUp	8	USB-C port za punjenje


Punjenje vašeg zvučnika

- Koristite sertifikrovani USB-C kabl i punjač kako biste sprečili bilo kakva oštećenja.



	Treperi crveno	Slaba baterija
	Neprekidno crveno svetlo	Optuživanje
	Neprekidno belo	Potpuno napunjeno

Uključivanje / Isključivanje



	Pritisnite	Uključivanje
	Neprekidno belo	
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Isključeno svetlo	




Ovaj zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta ako nijedan uređaj nije povezan.

Korišćenje vašeg zvučnika

Bluetooth režim

Pritisnite dugme Bluetooth da biste ušli u režim Bluetooth uparivanja, a zatim izaberite "soundcore Motion 300" sa Bluetooth liste da biste se povezali.



	Pritisnite	Udi u režim Bluetooth uparivanja
	Trepće plavo	Uparivanje putem Bluetooth-a
	Postojano plavo	Bluetooth povezan




- Da biste ponovo ušli u režim uparivanja putem Bluetooth-a, pritisnite dugme Bluetooth jednom.
- Ovaj zvučnik može da reprodukuje muziku samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Da biste pustili sa drugog povezanog uređaja, prvo pauzirajte uređaj koji je trenutno aktivan.
- Svaki put kada uključite zvučnik, automatski će se povezati sa poslednjim povezanim uređajem ako je dostupan u dometu Bluetooth-a. Ako ne, pritisnite dugme za Bluetooth da biste ušli u režim uparivanja putem Bluetooth-a.

TWS (True Wireless Stereo) režim

Dva identična soundcore zvučnika mogu se povezati međusobno za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao levi kanal, a drugi kao desni kanal).

Povežite jedan zvučnik sa pametnim telefonom, zatim pritisnite i držite Bluetooth dugme na dva zvučnika 2 sekunde kako biste ušli u TWS režim uparivanja.




	Pritisnite i držite 2 sekunde	Ulazak/Izlazak iz TWS režima
	Treperi belo	Uparivanje TWS
	Stabilno plavo (Zvučnik 1)	TWS Povezan
	Stabilno belo (Zvučnik 2)	

LDAC

Koristite uređaje sa Android 8.0 ili novijim verzijama za uživanje u LDAC kvalitetu zvuka.

U aplikaciji soundcore, dodirnite ikonu podešavanja > "režim zvuka" > "željeni kvalitet zvuka".



- Промена аудио кодека траје око 10 секунди. Можда ће вам бити затражено да ажурирате фирмвер зvuчника ако је доступан.
- LDAC пружа звук вишег квалитета, повећава потрошњу енергије и смањује време репродукције.
- Omogućite LDAC u okruženju s niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.


Dugmad za upravljanje

	Pritisnite	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Pritisnite	Uđi u režim Bluetooth uparivanja
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite / Izadite iz TWS režima uparivanja
	Pritisnite	Uključivanje / Isključivanje BassUp funkcije
	Pritisnite	Pojačavanje / Smanjivanje zvuka
	Pritisnite	Reprodukuj / Pausiraj
	Pritisnite dvaput	Sledeća pesma
	Pritisnite tri puta	Prethodna numera
	Pritisnite	Odgovor / Završetak poziva
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Odbijanje poziva
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Aktivirajte softver za glasovnog asistenta

Automatski adaptivni ekvilajzer


Ovaj zvučnik može automatski podesiti ekvilajzer kao odgovor na različite položaje.

- Vertikalno: Imerzivni režim
- Horizontalno: režim od 360°
- Ručni vertikalni: Dinamički režim



soundcore aplikacija

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacije o proizvodu: Proverite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte korisnički vodič.

Ažuriranje firmvera: Bićete obavešteni čim nova verzija firmvera bude otkrivena kada povežete zvučnik sa aplikacijom.

Status baterije: Označava preostali nivo baterije vašeg zvučnika.

Kontrola jačine zvuka: Podesite nivo jačine zvuka putem aplikacije bez pritiskanja dugmadi na zvučniku.

Podešavanja ekvilajzera (EQ): U aplikaciji možete izabrati razne unapred podešene opcije ekvilajzera kako biste optimizovali svoje iskustvo pri uživanju u različitim muzičkim žanrovima.

- soundcore Signature: Standardni EQ režim optimizovan za dobro izbalansiran zvuk.
- Glas: Glasovi se jasnije ističu u odnosu na druge ambijentalne zvuke.
- Pojačanje visokih tonova: Visoke frekvencije su pojačane.
- Balans: Nema pojačanja za zvuke visokih i niskih frekvencija.
- Prilagođeno: Prilagodite podešavanje ekvilajzera kako bi vam odgovaralo u aplikaciji
- BassUp: Uključite BassUp da biste pojačali zvuk niskih frekvencija.

Podesite vreme automatskog isključivanja: Podesite vreme automatskog isključivanja. Zvučnik će se automatski isključiti kada vreme istekne.

Glasovni odziv: Isključite ili uključite glasovni odziv prilikom uključivanja/isključivanja uređaja.

Reset

Pritisnite i držite Bluetooth dugme i dugme za pojačavanje zvuka istovremeno najmanje 4 sekunde kako biste resetovali zvučnik.

Specifikacije

Ulaz za jednosmernu struju	5V --- 3A
Kapacitet baterije	3100 mAh / 7,2 V
Izlazna snaga zvuka	30 W
Zvučnički drajver	48 mm x2
Vreme Punjenja	< 4 sata
Vreme reprodukcije (varira u zavisnosti od nivoa jačine zvuka i sadržaja muzike)	Do 13h

Vodootporni nivo	IPX7
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth dometa	100m / 328ft