

APLICAȚIE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Descarcă aplicația soundcore pentru a verifica nivelul bateriei căștilor, a personaliza comenzile, a actualiza firmware-ul și a explora funcții interesante.

Dacă căștile tale nu se pot conecta cu aplicația soundcore, reinstalează aplicația sau actualizează-o la cea mai recentă versiune din magazinul de aplicații al telefonului tău.

Fă clic pe acest link pentru descărcare: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


PREZENTARE GENERALĂ

Față:



1. Orificiu pentru sunet


Spate:



2. Buton Intuitiv

3. Microfon

4. C-Bridge




5. Indicator LED

6. Port de Încărcare USB-C


7. Butonul Carcasei de Încărcare

PURTARE




1. Ține-ți urechile cu o mână și fixează ușor căștile pe partea superioară a auriculelor. Asigură-te că partea din față este îndreptată spre canalul

- urechii tale, iar partea din spate cu butonul intuitiv se află în spatele urechii tale.
2. Mișcă căștile în sus sau în jos până se fixează bine și poți auzi sunetul clar. Dacă se simte prea liber, poți alege între mărimile M sau L ale suporturilor pentru urechi pentru a spori stabilitatea.




PORNIRE & ÎMPERECHERE



- Înainte de prima utilizare, scoate căștile din carcasă și îndepărtează peliculele de izolare de pe ele.
 - Pune căștile înapoi în carcasa de încărcare și închide capacul.
 - Redeschideți carcasa pentru a porni căștile și a intra în modul de împerechere. Selectează „soundcore C40i” din lista Bluetooth a dispozitivului tău pentru a te conecta.
- În timpul împerecherii, indicatorul LED va începe să clipească alb. După împerecherea cu succes, indicatorul LED va rămâne aprins timp de 2 secunde, apoi se va stinge.


ÎMPERECHERE MANUALĂ



Pentru a intra manual în modul de împerechere Bluetooth:

- Pune căștile în carcasa de încărcare și lasă carcasa deschisă. Apasă de două ori butonul carcasei de încărcare până când indicatorul LED începe să clipească alb.
- Continuă împerecherea cu dispozitivul tău.


ÎNCĂRCARE



1. Pune căștile în carcasa de încărcare și închide-o.
 - Uscă complet căștile și portul de încărcare USB-C înainte de încărcare.
2. Conectează carcasa de încărcare la o sursă de alimentare folosind cablul USB-C furnizat.
 - 10 minute de încărcare cu carcasa oferă 2 ore de redare.
 - Indicație de baterie scăzută: Când bateria căștilor scade sub 20%, indicatorul LED va clipește timp de 3 secunde imediat ce căștile sunt puse înapoi în carcasă.

CONEXIUNI DUALE

Pentru a conecta căștile la două dispozitive Bluetooth simultan, sunt două metode:



Metoda 1: Asociere manuală cu al doilea dispozitiv

În timp ce porți căștile, apasă și ține apăsat butonul intuitiv de pe ambele căști timp de 3 secunde până când auzi un semnal vocal care indică intrarea în modul de asociere. Apoi poți continua împerecherea cu al doilea dispozitiv.

Te rugăm să reții că, dacă încerci să conectezi un al treilea dispozitiv, căștile se vor deconecta automat de la primul dispozitiv, deoarece căștile pot fi conectate doar la maximum două dispozitive simultan.


Metoda 2: Folosind aplicația soundcore

În aplicația soundcore, apasă pe **Conexiuni Duple** pe interfața principală, apoi continuă cu **Conectează Dispozitiv Nou**.



Funcția Conexiuni duale este activată implicit.


CONTROALE



* Poți personaliza comenzile tactile și în aplicația soundcore.


	Redare / Pauză	Apăsare Unică (L/R)
	Piesa Următoare	Apăsare Dublă(L/R)
	Răspunde la un Apel	Apăsare Unică (L/R)
	Închide / Respinge un Apel	Apăsare Dublă(L/R)
	Activează Conexiuni Duple	Apasă și Tine Timp de 3 Secunde (L&R)

OPRIRE



Pentru a opri căștile, pune-le înapoi în carcasa de încărcare și închide carcasa.

RESETARE



Pune căștile în carcasa de încărcare și lasă carcasa deschisă. Apăsăți și mențineți apăsăt butonul carcasei timp de 5 secunde, până când indicatorul LED clipește roșu lent de trei ori.

Actualizare Firmware

Veți fi notificat de îndată ce o nouă versiune de firmware este detectată atunci când conectați căștile la aplicație. Asigură-te că căștile sunt plasate în carcasa de încărcare și că aceasta rămâne deschisă până când actualizarea firmware-ului este finalizată. Pe durata actualizării, asigurați-vă că căștile se încarcă și evitați utilizarea lor.

SPECIFICAȚII

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	5 V $\dots$ 0,5 A
Ieșire	5 V $\dots$ 0,28 A (0,14 A per port)
Capacitate baterie	Cască: 70 mAh Carcasă de Încărcare: 460 mAh
Timp de redare	7 ore / 21 ore
Timp de încărcare	Căști: $\leq$ 1 ore (0%–100%) Căști + Carcasă de încărcare: $\leq$ 2 ore 15 minute (0%–100%)
Unitate driver	12 mm*17 mm
Răspuns în frecvență	20 HZ–20 KHZ
Impedanță	22 Ω $\pm$ 15 % la 1 KHz, Intrare: 0,148 V
Grad de protecție la apă (căști)	IPX4
Versiune Bluetooth	5.4
Distanță Bluetooth	10M

SERVICIU CLIEȚI



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Doar Pentru Orientul Mijlociu și Africa)
support@anker.com (日本)
support.kr@anker.com
+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666–8470 (한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511–86–23 (Russia)
000–8000–504–414 (India)

