

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Preuzmite aplikaciju soundcore da biste proverili nivo baterije slušalica, prilagodili kontrole, ažurirali firmware i istražili još uzbudljivih funkcija. Ako se vaše slušalice ne mogu povezati sa aplikacijom soundcore, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u prodavnici aplikacija na vašem telefonu.

Kliknite na ovaj link da preuzmete: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


Pregled

Prednja strana:



1. Izlaz zvuka


Nazad:



2. Intuitivno dugme

3. Mikrofon

4. C-Bridge




5. LED indikator

6. USB-C priključak za punjenje

7. Dugme na kutiji za punjenje


NOŠENJE




1. Držite uši jednom rukom i pažljivo postavite slušalice na gornji deo vaših ušnih školjki. Uverite se da prednja strana bude okrenuta ka vašem ušnom kanalu, dok zadnja strana sa intuitivnim dugmetom leži iza vašeg uha.

2. Pomaknite slušalice nagore ili nadole dok ne budu sigurno postavljene i dok zvuk bude jasno čujan.

Ako vam se učini da je prianjanje labavo, možete odabrati između uložaka za uši veličine M ili L kako biste poboljšali stabilnost.



Uključivanje i uparivanje




1. Pre prve upotrebe, izvadite slušalice iz futrole i uklonite izolacione folije sa njih.

2. Stavite slušalice nazad u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac.

3. Ponovo otvorite kućište da biste uključili slušalice i ušli u režim uparivanja. Izaberite „soundcore C40i“ sa Bluetooth liste vašeg uređaja.

- Tokom uparivanja, LED indikator će početi da trepće belom bojom. Nakon uspešnog uparivanja, LED indikator će ostati uključen 2 sekunde, a zatim će se isključiti.

RUČNO POVEZIVANJE




Da biste ručno uključili Bluetooth režim uparivanja:

1. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenu. Pritisnite dugme na kutiji za punjenje dva puta dok LED indikator ne počne da treperi belo.

2. Nastavite sa uparivanjem sa vašim uređajem.


PUNJENJE



1. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.
 - Potpuno osušite slušalice i USB-C port za punjenje pre nego što ih stavite na punjenje
2. Povežite kućište za punjenje sa izvorom napajanja koristeći priloženi USB-C kabl za punjenje.
 - 10 minuta punjenja sa kutijom omogućava 2 sata reprodukcije.
 - Indikator niske baterije: Kada baterija slušalica padne ispod 20%, LED indikator će treptati 3 sekunde čim se slušalice vrate u futrolu.

DUALNE VEZE

Da biste povezali slušalice istovremeno sa dva Bluetooth uređaja, postoje dva metoda:



Metod 1: Ručno povezivanje sa drugim uređajem

Dok nosite slušalice, pritisnite i držite intuitivno dugme na obe slušalice 3 sekunde dok ne čujete glasovni signal za ulazak u režim povezivanja. Zatim možete nastaviti sa uparivanjem drugog uređaja.


Imajte na umu da će se, ako pokušate povezati treći uređaj, slušalice automatski isključiti s prvog uređaja, jer se slušalice mogu istovremeno povezati s najviše dva uređaja.

Metod 2: Korišćenje aplikacije soundcore

U aplikaciji soundcore dodirnite opciju Dual Connections na glavnom interfejsu, a zatim nastavite na opciju Connect New Device.

Funkcija dvostrukih veza je podrazumevano omogućena.


KONTROLE



* Takođe možete prilagoditi kontrole u aplikaciji soundcore.


	Reprodukuj / Pauziraj	Jedan pritisak (L/R)
	Sledeća pesma	Dvaput pritisnite (L/R)
	Odgovaranje na poziv	Jedan pritisak (L/R)
	Prekini / Odbij poziv	Dvaput pritisnite (L/R)
	Aktivirajte dualne veze	Pritisnite i držite 3 sekunde (L&R)

Isključivanje



Da biste isključili slušalice, vratite ih u kutiju za punjenje i zatvorite kutiju.

RESET



Stavite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenu. Pritisnite i držite dugme na kućištu za punjenje 5 sekundi dok LED indikator ne zatreperi crveno polako tri puta.

Ažuriranje firmvera

Bićete obavešteni kada nova verzija firmvera bude otkrivena prilikom povezivanja slušalica sa aplikacijom. Osigurajte da su slušalice smeštene u kutiju za punjenje i da kutija ostane otvorena dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja, osigurajte da se slušalice pune i izbegavajte bilo kakvu upotrebu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	5V $\equiv$ 0.5A
Izlaz	5V $\equiv$ 0.28A (0.14A per port)
Kapacitet baterije	Earbud: 70mAh Charging Case: 460mAh
Vreme za igru	7 sati / 21 sata
Vreme punjenja	Slušalica: $\leq 1h$ (0%–100%) Slušalica + Kutija za punjenje: $\leq 2h15m$ (0%–100%)
Pogonska jedinica	12mm*17mm
Frekventni odziv	20HZ–20KHZ
Impedansa	22 Ω $\pm$ 15% na 1KHz, Ulaz: 0.148 V
Vodootpornosti rejting (slušalice)	IPX4
Bluetooth verzija	5.4
Bluetooth domet	10M

KORISNIČKA SLUŽBA



service@soundcore.com
support.me@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)
support@anker.com (Japan)
support.kr@anker.com



+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japan)
+86 400 0550 036 (Kina)
+82 1666–8470 (한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuvajt)
+20 8000000826 (Egipat)
+61 3 8331 4800 (Australija)
+90 (850) 460 14 14 (Turska)
+8 (800) 511–86–23 (Rusija)
000–8000–504–414 (Индија)