

soundcore AeroFit Pro Korisnički vodič (A3871)

АПП



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste iskusili prostorni zvuk, prilagodili EQ postavke, ažurirali firmver i otkrili više.


Ako vaše slušalice ne mogu da se povežu sa aplikacijom soundcore, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u prodavnici aplikacija na vašem telefonu.

ПРЕГЛЕД



НОШЕЊЕ


Bez odvojivog okovratnika (svakodnevna upotreba):




Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje, zatim rotirajte kukice oko ušiju kako biste postigli pravilno pozicioniranje.

Sa odvojivom vratnom trakom (tokom vežbanja):


1. Podesite podesivi vratni kaiš na odgovarajuću dužinu.



2. Postavite slušalice na odvojivi vratni obruč. Uverite se da je orijentacija tačna poravnavanjem oznaka na slušalicama i odvojivom trakicom za vrat.




3. Stavite odvojivi vratni trak iza vrata i postavite uške na vaše uši.



PUNJENJE

Zapamtite da skinete izolacione nalepnice sa slušalice pre prve upotrebe.



1. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.

- Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje pre punjenja.


Indikator slabe baterije

Slušalice: Čućete glasovni znak da je baterija pri kraju.


Kućiče za punjenje: LED svetlosna traka svetli crveno.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

Sa futrolom za punjenje:



Pritisnite da otvorite kutiju za punjenje, slušalice će se automatski uključiti. Za isključivanje, vratite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je. Bez kutije za punjenje:




Da biste uključili jednu slušalicu, pritisnite i držite dugme odgovarajuće slušalice 2 sekunde.

Da biste isključili obe slušalice, pritisnite i držite dugme na levoj ili desnoj slušalici 2 sekunde.

Slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane.

Trajanje se može prilagoditi u aplikaciji soundcore.

Povezivanje



Nakon uklanjanja izolacionih nalepnica sa slušalice, vratite slušalice u kutiju za punjenje, zatim pritisnite dugme da biste aktivirali Bluetooth

uparivanje. Takođe, možete upariti zatvaranjem i ponovnim otvaranjem poklopca kutije kada se slušalice vrte u kutiju. Slušalice će automatski ući u režim uparivanja putem Bluetooth-a prilikom prvog povezivanja. Izaberite „soundcore AeroFit Pro“ na Bluetooth listi vašeg uređaja za povezivanje.


Prilikom uparivanja, LED indikatori unutar kutije za punjenje će početi brzo treperiti. Nakon što je uparivanje uspešno, LED indikatori unutar kućišta za punjenje će ostati uključeni 1 sekundu i potom se ugasiti. Zatim će početi polako da trepere.

Jednom kada se uspešno povežu, automatski će se ponovo povezivati sa vašim uređajem svaki put kada otvorite kutiju za punjenje, pod uslovom da niste obrisali istoriju uparivanja sa svog uređaja.

Ručno uparivanje




Da biste se povezali sa vašim uređajem kada su slušalice isključene, pritisnite i držite dugme na bilo kojoj slušalici 5 sekundi da biste ušli u režim uparivanja putem Bluetooth-a.



Ako želite da povežete slušalice sa novim uređajem pri narednoj upotrebi, molimo sledite sledeće korake:

1. Vratite slušalice nazad u futrolu za punjenje;
2. Pritisnite dugme na kućištu za punjenje i držite ga 3 sekunde dok LED indikatori unutar kućišta ne zatrepere tri puta;
3. Izaberite „soundcore AeroFit Pro“ na Bluetooth listi vašeg novog uređaja za povezivanje.


DVOJNE VEZE



Da biste povezali slušalice sa dva Bluetooth uređaja istovremeno, otvorite aplikaciju soundcore, idite na postavke i izaberite Dual Connections > Enable Dual Connections > Connect New Device.

Ova funkcija je podrazumevano isključena.


KONTROLE DUGMADI



	TWS režim	Mono režim
Reprodukuj / Pausiraj	Pritisnite dva puta (R)	Pritisnite jednom

	Prethodna pesma	/	/
	Sledeća numera	Pritisnite dva puta (L)	Pritisnite dva puta
	Pojačavanje zvuka	Pritisnite jednom (R)	/
	Smanjivanje jačine zvuka	Pritisnite jednom (L)	/
	Odgovorite na poziv	Pritisnite jednom (L/R)	/
	Prekini.	Pritisnite i držite 1 sekundu (L/R)	/
	Odbij poziv	Pritisnite i držite 1 sekundu (L/R)	/
	Uključivanje	L: Pritisnite i držite 2 sekunde R: Pritisnite i držite 2 sekunde	Pritisnite i držite 2 sekunde (L/R)
	Isključeno	Pritisnite i držite 2 sekunde (L/R)	Pritisnite i držite 2 sekunde (L/R)


LDAC



Omogućite LDAC u aplikaciji soundcore za zvuk višeg kvaliteta.


* Dostupno samo na uređajima sa operativnim sistemom Android 8.0 ili novijim.

AŽURIRANJE FIRMVERA



Bićete obavešteni kada nova verzija firmvera bude otkrivena prilikom povezivanja slušalice sa aplikacijom. Osigurajte da su slušalice smeštene u kutiju za punjenje i da kutija ostane otvorena dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja, osigurajte da se slušalice pune i izbegavajte bilo kakvu upotrebu.

RESET



Resetujte slušalice ako imaju problema sa uparivanjem međusobno ili sa drugim uređajima. Prvo izbrisite istoriju uparivanja sa svog Bluetooth uređaja. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenu. Pritisnite dugme na kutiji za punjenje skroz dole i držite 10 sekundi dok LED indikatori na kutiji za punjenje ne zatrepere tri puta.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	5V $\equiv$ 1.2A
Izlaz	5V $\equiv$ 0.5A (0.25A po portu)
Kapacitet baterije	105mAh $\times$ 2 (slušalice); 750mAh (kutija za punjenje)
Vreme punjenja	1 sat (slušalice za uši); 2 sata (kutija za punjenje)
Pogonska jedinica	16,2 mm dinamički drajver
Frekventni odziv	20Hz – 20kHz
Impedansa	13,5 Ω
Vodootpornosti rejting (slušalice)	IPX5
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	10 m / 33 ft
Maksimalna jačina zvuka	89dB

A3871 SGS sertifikacione oznake



Performance Tested

- ✓ Superelastic material
- ✓ Aerospace grade titanium alloy material





Performance Tested

- ✓ Dermatologically Tested Material



Korisnička podrška



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)
support@anker.com (Japan)
+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japan)
+86 400 0550 036 (Kina)
+82 02-1661-9246 (Koreja)
+971 529750842 (Bliski Istok i Afrika)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuvajt)
+20 8000000826 (Egipat)
+61 3 8331 4800 (Australija)
+90 (850) 460 14 14 (Turska)
+8 (800) 511-86-23 (Rusija)
+91 18003138831 (Indija)

