

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo (3D Surround zvuk, modovi ambijentalnog zvuka, adaptivna kontrola buke, HearID zvuk, podešavanje ekvilajzera, prilagođene kontrole, ažuriranje firmvera i još mnogo toga).

Kliknite na ovaj link za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


Ako se vaše slušalice ne mogu povezati sa aplikacijom soundcore, ažurirajte je na najnoviju verziju u prodavnici mobilnih aplikacija.

NOŠENJE




Izaberite vrhove slušalica koji najbolje odgovaraju vašim ušima i obavite test pristajanja u aplikaciji soundcore kako biste osigurali najbolje performanse ANC-a.

PUNJENJE




1. Skinite izolacionu nalepnicu sa slušalica pre prve upotrebe.
2. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.
 - Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje pre nego što ih stavite na punjenje.
3. Povežite kutiju za punjenje sa izvorom napajanja koristeći sertifikovani USB-C kabl za punjenje. Alternativno, postavite futrolu za punjenje na centar vašeg bežičnog punjača za bežično punjenje.
 - Potpuno napunite slušalice i kutiju za punjenje pre prve upotrebe. Kada su potpuno napunjeni, LED indikatori će se isključiti.

UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE




Otvorite kutiju za punjenje, slušalice će se automatski uključiti i ući u režim povezivanja putem Bluetooth-a. Izaberite „soundcore Space A40“ sa Bluetooth liste vašeg uređaja prilikom prvog povezivanja.

VIŠETAČKOVNA VEZA




Slušalice se mogu istovremeno povezati sa dva uređaja, tako da možete lako prelaziti između njih. Nosite slušalice, zatim istovremeno pritisnite i držite dodirnu površinu na obe slušalice tokom 3 sekunde. Izaberite „soundcore Space A40“ sa Bluetooth liste vašeg uređaja za povezivanje.




U aplikaciji soundcore idite na Podešavanja i izaberite Dvostruke veze > Poveži novi uređaj.

RUČNO POVEZIVANJE



Da biste ručno aktivirali Bluetooth režim uparivanja, stavite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenu, zatim pritisnite i držite dugme na kutiji za punjenje 3 sekunde dok LED indikatori ne počnu neprekidno da trepere belom bojom.

KONTROLE




x2: Dodirnite dvaput 2s: Dodirnite i držite 2 sekunde
* Možete takođe prilagoditi kontrole u aplikaciji soundcore.

		TWS režim	Mono režim
	Reprodukuj / Pauziraj	Dvaput tapnite (R)	Dvaput dodirnite.
	Sledeća numera	Dodirnite dvaput (L)	/
	Odgovor / Završetak poziva	Dvaput tapnite (L/R)	Dvaput dodirnite.
	Odbij poziv	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde
	Prebacite režime ambijentalnog zvuka (ANC / Transparentnost /	Dodirnite i držite 2 sekunde	Dodirnite i držite 2 sekunde

	Normalno)	(L/R)	
--	-----------	-------	--

Uklanjanje buke




Da biste smanjili neželjenu okolnu buku, odaberite režim poništavanja buke u aplikaciji soundcore.

- Adaptivni režim: Automatski prelaz na najprikladniji ekvilajzer za poništavanje buke u različitim korisničkim scenarijima.
- Ručni režim: Ručno podesite nivo poništavanja buke.

Na osnovu rezultata testiranja u SGS laboratoriji, najdublji opseg smanjenja buke je do 38 dB, a ukupno smanjenje buke je do 23 dB. Ključna reč „Smanjuje buku do 98%“


TRANSPARENTNOST



Da biste ostali svesni svoje okoline dok slušate muziku, odaberite režim transparentnosti u aplikaciji soundcore.


- Potpuno transparentno: Čujte sve okolne zvuke.
- Vokalni režim: Glasovi se jasnije izdvajaju od drugih ambient zvukova.

LDAC




- Koristite uređaje sa Android 8.0 ili novijom verzijom za uživanje u zvuku LDAC kvaliteta.
 - LDAC pruža zvuk višeg kvaliteta, povećava potrošnju energije i smanjuje vreme reprodukcije.
 - Omogućite LDAC u okruženju sa niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.
1. Idite na podešavanja u aplikaciji soundcore.
 2. Kliknite na „Režim zvuka“.
 3. Izaberite „Preferirani kvalitet zvuka“ da biste prešli na LDAC kodek.
 4. Bićete obavešteni da slušalice ne podržavaju LDAC kada su povezane sa dva uređaja. Odaberite „Uključi“ za nastavak.
 5. Potrebno je oko 10 sekundi da se prebace audio kodeci. Možda ćete biti zamoljeni da ažurirate firmver za slušalice, ako je dostupan.

Isključivanje




Vratite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je. Slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane. Trajanje se može podesiti u aplikaciji soundcore.

RESET




Resetujte slušalice ako imaju problema sa uparivanjem međusobno ili sa drugim uređajima. Prvo obrišite istoriju uparivanja sa vašeg Bluetooth uređaja. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenu. Zatim pritisnite i držite dugme na kućištu 10 sekundi dok LED indikator na kućištu ne zatreperi belo 3 puta, a zatim počne da treperi redosledno.

VODIČ ZA LED OSVETLJENJE



	Stalno belo
	Treptajuće belo
	Sekvencijalno treptajuće belo
	Svetlo ugašeno

AŽURIRANJE FIRMVERA



Bićete obavešteni kada nova verzija firmvera bude otkrivena nakon povezivanja slušalica sa aplikacijom. Uverite se da su slušalice smeštene u kutiju za punjenje i da kutija ostane otvorena dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja, osigurajte da se slušalice pune i izbegavajte bilo kakvu upotrebu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	5V ⋯ 0,65A
Izlazna nazivna snaga	2,2mW
Kapacitet baterije	53mAh x 2 (slušalice); 800mAh (kutija za punjenje)
Vreme punjenja	2 sata
Vreme reprodukcije (sa isključenim ANC-om)	Do 10 sati (Ukupno 50 sati sa kutijom za punjenje)
Vreme reprodukcije (sa uključenim ANC-om)	Do 8 sati (Ukupno 40 sati sa kutijom za punjenje)
Pogonska jedinica	10mm dinamički drajver
Frekventni odziv	20Hz–20KHz
Impedansa	16Ω
Vodootpornost (Slušalice)	IPX4
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	10 m / 33 ft

Korisnička podrška



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)

support@anker.com (Japan)

+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japan)

+86 400 0550 036 (Kina)

+82 02-1661-9246 (Koreja)

+971 529750842 (Bliski Istok i Afrika)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egipat)

+61 3 8331 4800 (Australija)

+90 (850) 460 14 14 (Turska)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

+91 18003138831 (Indija)

