

APP




Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste iskusili pun opseg funkcija poput režima za igranje, Pronalaženje uređaja, EQ podešavanja, ažuriranja firmvera i još mnogo toga.

Ako vaše slušalice ne mogu da se povežu sa aplikacijom soundcore, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u prodavnici aplikacija na vašem telefonu.


Kliknite na ovaj link za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

NOŠENJE




Izaberite nastavke za uši koji najbolje odgovaraju vašim ušima.

PUNJENJE



- Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje pre nego što ih puniti.
 - Potpuno napunite slušalice i kutiju za punjenje pre prve upotrebe.
1. Skinite izolacionu nalepnicu sa slušalica pre prve upotrebe.
 2. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.
 3. Povežite kućište za punjenje sa izvorom napajanja koristeći sertifikovani USB-C kabl za punjenje.


Uključivanje i uparivanje



Otvorite kutiju za punjenje i izvadite slušalice iz kutije. Oni će se automatski uključiti i ući u režim uparivanja putem Bluetooth-a. Odaberite soundcore R50i / P20i / P25i* na Bluetooth listi vašeg uređaja prilikom prvog povezivanja soundcore-a.


* Ime uređaja može varirati u zavisnosti od regiona.

RUČNO POVEZIVANJE



Da biste ručno ušli u Bluetooth režim uparivanja, izvadite slušalice iz futrole, zatim dodirnite i držite dodirne površine na obe slušalice 3 sekunde.


KONTROLE



* Kontrole možete prilagoditi i u aplikaciji soundcore.


		TWS režim	Mono režim
	Reprodukuj / Pausiraj	Dvaput tapnite (R)	Dvaput dodirnite.
	Prethodna pesma	Dodirnite i držite 2 sekunde (L)	/
	Sledeća numera	Držite pritisnuto dve sekunde. (R)	/
	Odgovor / Završetak poziva	Dvaput tapnite (L/R)	Dvaput dodirnite.
	Odbij poziv	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde
	Aktivirajte softver za glasovnog asistenta	Dodirnite dvaput (L)	/

Isključivanje




Za isključivanje, vratite slušalice u futrolu za punjenje i zatvorite je. Slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane.

RESET




Resetujte slušalice ako imaju problema sa uparivanjem međusobno ili sa drugim uređajima. Prvo obrišite istoriju uparivanja sa svog Bluetooth uređaja. Izvadite slušalice iz kutije. Unutar jednog minuta od uključivanja slušalica, dodirnite i držite touchpad na obe slušalice 10 sekundi dok ne čujete zvuk obaveštenja.

VODIČ ZA LED OSVETLJENJE



- Treperi belo
- Stalno bela

AŽURIRANJE FIRMVERA



Bićete obavešteni kada nova verzija firmvera bude otkrivena prilikom povezivanja slušalice sa aplikacijom. Osigurajte da su slušalice smeštene u kutiju za punjenje i da kutija ostane otvorena dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja, osigurajte da se slušalice pune i izbegavajte bilo kakvu upotrebu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	5V ... 0.43A
Izlazna nazivna snaga	5mW
Kapacitet baterije	60mAh × 2 (slušalice); 430mAh (kutija za punjenje)
Vreme punjenja	Do 2 sata
Vreme reprodukcije (varira u zavisnosti od nivoa jačine zvuka i sadržaja)	Do 10 sati (do 30 sati sa futrolom za punjenje)
Pogonska jedinica	10mm dinamički drajver
Frekventni odziv	20Hz–20KHz
Impedansa	16Ω
Vodootpornost (Slušalice)	IPX5
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	10 m / 33 ft

Korisnička podrška



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)

support@anker.com (Japan)

+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japan)

+86 400 0550 036 (Kina)

+82 02-1661-9246 (Koreja)

+971 529750842 (Bliski Istok i Afrika)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egipat)

+61 3 8331 4800 (Australija)

+90 (850) 460 14 14 (Turska)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

+91 18003138831 (Indija)

