

APLICAȚIE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Descărcați aplicația soundcore pentru a beneficia de funcții precum Anularea Adaptivă a Zgomotului, Găsește Căștile, conexiuni duble, actualizări de firmware și multe altele.

Dacă căștile tale nu se pot conecta cu aplicația soundcore, reinstalează aplicația sau actualizează-o la cea mai recentă versiune din magazinul de aplicații al telefonului tău.

Fă clic pe acest link pentru descărcare: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PURTARE




Alegeți dopurile de urechi care se potrivesc cel mai bine urechilor dvs. și faceți un test de potrivire în aplicația soundcore pentru a asigura cea mai bună performanță ANC.

Notă: Căștile vin echipate cu vârfuri de dimensiune medie.

* Praful, ceara din urechi sau alte particule se pot acumula în căști. Pentru a menține o calitate optimă a sunetului, curăță regulat căștile folosind un bețișor de bumbac ușor umezit cu alcool izopropilic, ștergând ușor filtrul metalic cu plasă de sub vârfurile de cauciuc.


FOLOSIND SUPTUL PENTRU TELEFON



Carcasa de încărcare poate fi utilizată și ca suport pentru telefon.

Desfășurați suportul pentru telefon conform imaginii. Apoi poți pune telefonul pe suport.

PORNIRE ȘI ÎMPERECHERE




*Numele produsului variază în funcție de regiune.

1. Îndepărtați foliile de protecție de pe căști.
2. Introduceți căștile în carcasa de încărcare, apoi închideți capacul. Apoi redeschide carcasa de încărcare.
3. Scoateți căștile. Căștile se vor porni automat și vor intra în modul de împerechere. Selectează „**soundcore P30i**” din lista Bluetooth a dispozitivului tău.

* Odată scoase, căștile se vor opri automat după 30 de minute dacă nu sunt conectate.
Durata poate fi setată în aplicația soundcore.


ÎMPERECHERE CU UN DISPOZITIV NOU



*Numele produsului variază în funcție de regiune.

Pentru a vă împerechea cu un dispozitiv nou, apăsați și mențineți apăsată simultan zonele tactile de pe ambele căști timp de 3 secunde pentru a intra în modul de împerechere.

ÎNCĂRCARE




1. Pune căștile în carcasa de încărcare și închide-o.

- Uscă complet căștile și portul de încărcare USB-C înainte de încărcare.

2. Conectează carcasa de încărcare la o sursă de alimentare folosind cablul USB-C furnizat.


* O reîncărcare completă a bateriei durează aproximativ 2.5 ore, iar 10 minute de încărcare oferă 2 ore de redare wireless.

CONEXIUNI DUALE



Pentru a conecta căștile la două dispozitive Bluetooth simultan, mai întâi deschideți aplicația soundcore, accesați setări și selectați Conexiuni Duale > Activați Conexiunile Duale > Conectați un Nou Dispozitiv.

CONTROALE




×2: Apăsați de două ori 2s: Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde.

* De asemenea, puteți personaliza controalele în aplicația soundcore.

		Modul TWS	Modul mono
	Schimbă modurile de sunet ambiental (ANC / Transparență / Normal)	Atinge și menține apăsat timp de 2 secunde (L/R)	Atinge și menține apăsat timp de 2 secunde
	Redare / Pauză	Apăsați de două ori (R)	Apăsați de două ori
	Piesa următoare	Apăsați de două ori (L)	/
	Răspunde la un apel	Apăsați de două ori (L/R)	Apăsați de două ori
	Respinge / Încheie un apel	Atinge și menține apăsat timp de 2 secunde (L/R)	Atinge și menține apăsat timp de 2 secunde

INDICAȚIE LED



Poți verifica nivelul bateriei carcasei de încărcare prin starea indicatorului LED.


Pune căștile în carcasa de încărcare:

Dacă indicatorul LED rămâne aprins timp de 4 secunde și apoi se stinge, înseamnă că carcasa de încărcare are suficientă energie.

Dacă indicatorul LED clipește alb timp de 4 secunde, înseamnă că carcasa de încărcare are bateria scăzută și trebuie încărcată.


* Poți verifica nivelul bateriei căștilor în aplicația soundcore.

OPRIRE




Pentru a opri căștile, introduceți-le în carcasa de încărcare.

RESETARE



Deschide carcasa de încărcare și scoate căștile, apoi apasă și ține apăsată suprafețele tactile de pe ambele căști simultan timp de 10 secunde pentru a reseta căștile.

Actualizare Firmware



Veți fi notificat de îndată ce o nouă versiune de firmware este detectată atunci când conectați căștile la aplicație. Asigurați-vă că căștile sunt în afara carcasei de încărcare până când actualizarea firmware-ului este completă. În timpul actualizării, evitați orice utilizare.

SPECIFICAȚII

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	5 V  0,5 A
Ieșire	5 V  0,24 A (0,12 A per port)
Capacitate baterie	700 mAh / 2,66 Wh
Timp de redare (cu ANC dezactivat)	10 ore / 45 ore
Timp de redare (cu ANC activat)	7 ore / 30 ore
Timp de încărcare	Timp Complet de Încărcare pentru Căști: 1 oră Timp Complet de Încărcare pentru Carcasa de Încărcare: 2,5 ore
Unitate driver	10 mm
Răspuns în frecvență	20–20 KHz
Impedanță	16 Ω
Versiune Bluetooth	Bluetooth 5.4
Distanță Bluetooth	10 m

Serviciu Clienți



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Doar Pentru Orientul Mijlociu și Africa)
support@anker.com (日本)
+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 02–1661–9246 (한국)
+971 529750842 (Middle East & Africa)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)
+61 3 8331 4800 (Australia)
+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)
+8 (800) 511–86–23 (Russia)
+91 18003138831 (India)

