

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Preuzmite aplikaciju soundcore da biste iskusili prilagodljivo uklanjanje buke, pronalaženje slušalica, dvostruke veze, ažuriranja firmvera i još mnogo uzbudljivih funkcija.

Ako vaše slušalice ne mogu da se povežu sa aplikacijom soundcore, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u prodavnici aplikacija na vašem telefonu.

Kliknite na ovaj link za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

NOŠENJE




Izaberite vrhove za slušalice koji najbolje odgovaraju vašim ušima i obavite test prilagođenosti u aplikaciji soundcore kako biste osigurali najbolji ANC učinak.

Napomena: Srednji ušni nastavci su već pričvršćeni za slušalice.

* **Prah, ušni vosak ili drugi ostaci mogu se nakupiti u slušalicama. Da biste održali optimalan kvalitet zvuka, redovno čistite Vaše slušalice očistite koristeći pamučni štapić blago nakvašen alkoholom, nežno obrišite metalnu mrežicu filter ispod gumenih vrhova za uši.**


KORIŠĆENJE DRŽAČA ZA TELEFON



Kutija za punjenje može se koristiti i kao držač za mobilni telefon.

Rasklopite držač telefona kao što je prikazano. Zatim možete postaviti svoj telefon na držač.

UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE




*Naziv proizvoda varira u zavisnosti od regiona.

1. Povucite zaštitnu foliju sa slušalica.
2. Vratite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite kutiju. Zatim ponovo otvorite kutiju za punjenje.
3. Izvadite slušalice. Slušalice će se automatski uključiti i preći u režim uparivanja. Odaberite „soundcore P30i“ sa Bluetooth liste vašeg uređaja.

* Kada se izvade, slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane.
Trajanje se može postaviti u aplikaciji soundcore.


Uparivanje sa novim uređajem



*Naziv proizvoda varira u zavisnosti od regiona.

Da biste uparili novi uređaj, pritisnite i držite dodirne površine obe slušalice istovremeno 3 sekunde da biste ušli u režim uparivanja.

PUNJENJE




1. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.

- Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje pre nego što počnete punjenje.

2. Povežite kutiju za punjenje sa napajanjem koristeći priloženi USB-C kabl za punjenje.


* Potpuno punjenje baterije traje oko 2,5 sata, a 10 minuta punjenja omogućava 2 sata reprodukcije.

DVOJNE VEZE



Da biste povezali slušalice sa dva Bluetooth uređaja istovremeno, prvo otvorite aplikaciju soundcore, idite na podešavanja i izaberite Dual Connections > Enable Dual Connections > Connect New Device.

KONTROLE




x2: Dodirnite dva puta 2s: Dodirnite i držite 2 sekunde

* Kontrole možete prilagoditi i u aplikaciji soundcore.

		TWS režim	Mono režim
🔊	Prebacivanje režima ambijentalnog zvuka (ANC / Transparentnost / Normalno)	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde
🎵	Reprodukcij / Pauziraj	Dvaput tapnite (R)	Dvaput dodirnite.
	Sledeća numera	Dodirnite dvaput (L)	/
☎	Odgovorite na poziv	Dvaput tapnite (L/R)	Dvaput dodirnite.
	Odbij / završite poziv	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde

LED INDIKACIJA



Možete proveriti nivo baterije kućišta za punjenje putem statusa LED indikatora.


Stavite slušalice u futrolu za punjenje:

Ako LED indikator ostane uključen 4 sekunde, a zatim se ugasi, to znači da futrola za punjenje ima dovoljno energije.

Ako LED indikator treperi belom bojom 4 sekunde, to znači da je baterija kućišta za punjenje slaba i da ga treba napuniti.


* Baterijski nivo slušalica možete proveriti u aplikaciji soundcore.

Isključivanje




Da biste isključili slušalice, vratite ih u kutiju za punjenje.

RESET



Otvorite kutiju za punjenje i izvadite slušalice, zatim pritisnite i držite dodirne površine obe slušalice istovremeno 10 sekundi da ih resetujete.

AŽURIRANJE FIRMVERA



Bićete obavešteni kada nova verzija firmvera bude otkrivena prilikom povezivanja slušalica sa aplikacijom. Osigurajte da slušalice budu van kućišta za punjenje dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja izbegavajte bilo kakvu upotrebu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	5V $\pm$ 0.5A
Izlaz	5V $\pm$ 0,24A (0,12A po portu)
Kapacitet baterije	700mAh / 2.66Wh
Vreme reprodukcije (sa isključenim ANC–om)	10 sati / 45 sati
Vreme reprodukcije (sa uključenim ANC–om)	7 sati / 30 sati
Vreme punjenja	Potpuno vreme punjenja za slušalice: 1 sat Potpuno vreme punjenja za kutiju za punjenje: 2,5 sata
Pogonska jedinica	10mm
Frekventni odziv	20–20KHz
Impedansa	16Ω
Bluetooth verzija	Bluetooth 5.4
Bluetooth domet	10m

Korisnička podrška



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)
support@anker.com (Јапан)



+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Јапан)
+86 400 0550 036 (Кина)
+82 02–1661–9246 (Кореја)
+971 529750842 (Блиски Исток и Африка)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuvajt)
+20 8000000826 (Египат)
+61 3 8331 4800 (Аустралија)
+90 (850) 460 14 14 (Турска)
+8 (800) 511–86–23 (Русија)
+91 18003138831 (Индиа)