



Na prvi pogled



1	Dugme za uključivanje/isključivanje	6	BassUP LED
2	Power LED	7	Dugme za smanjivanje jačine zvuka
3	Dugme za Bluetooth	8	Dugme za reprodukciju/pauzu
4	Bluetooth LED	9	Dugme za pojačavanje zvuka
5	Dugme BassUp	10	USB-C priključak za punjenje


Punjenje vašeg zvučnika

- Koristite sertifikovani USB-C kabl i punjač kako biste sprečili bilo kakva oštećenja.



	Treperi crveno	Slaba baterija
	Neprekidno crveno svetlo	Optuživanje
	Neprekidno belo	Potpuno napunjeno

Uključivanje / Isključivanje




	Pritisnite ili držite pritisnuto 2 sekunde	Uključivanje
	Neprekidno belo	
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Isključeno svetlo	

Ovaj zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta ako nijedan uređaj nije povezan.

Korišćenje vašeg zvučnika

Bluetooth režim

Pritisnite dugme za Bluetooth da biste ušli u režim uparivanja putem Bluetooth-a, zatim izaberite „soundcore Select 2S“ sa liste Bluetooth uređaja za povezivanje.




	ПРИТИСНИТЕ	Ulazak/Izlazak iz režima uparivanja preko Bluetooth-a
	Трепће плаво	Uparivanje putem Bluetooth-a
	Postojano плаво	Bluetooth povezan

- Da biste ponovo ušli u režim uparivanja putem Bluetooth-a, pritisnite dugme Bluetooth jednom.
- Ovaj zvučnik može da reprodukuje muziku samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Da biste pustili sa drugog povezanog uređaja, prvo pauzirajte uređaj koji je trenutno aktivan.
- Svaki put kada uključite zvučnik, automatski će se povezati sa poslednjim povezanim uređajem ako je dostupan u dometu Bluetooth-a. Ako ne, pritisnite dugme za Bluetooth da biste ušli u režim uparivanja putem Bluetooth-a.

True Wireless Stereo (TWS) režim

Dva identična soundcore zvučnika mogu se povezati međusobno za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao levi kanal, a drugi kao desni kanal).
Povežite jedan zvučnik sa pametnim telefonom, zatim pritisnite i držite Bluetooth dugme na dva zvučnika 2 sekunde kako biste ušli u TWS režim uparivanja.



	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite u TWS režim uparivanja
	Treperi belo	Uparivanje TWS
	Stabilno plavo (Zvučnik 1)	TWS Povezan
	Stabilno belo (Zvučnik 2)	

Dugmad za upravljanje

	Pritisnite ili držite pritisnuto 2 sekunde	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	ПРИТИСНИТЕ	Reprodukuj / Pauziraj
	Pritisnite dvaput	Sledeća pesma
	Pritisnite tri puta	Prethodna numera
	ПРИТИСНИТЕ	Odgovor / Završetak poziva
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Odbijanje poziva
	ПРИТИСНИТЕ	Uđi u režim Bluetooth uparivanja
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite / Izadite iz TWS režima uparivanja
	ПРИТИСНИТЕ	Pojačavanje / Smanjivanje zvuka
	ПРИТИСНИТЕ	Uključivanje / Isključivanje BassUp funkcije

soundcore aplikacija

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacije o proizvodu: Proverite naziv proizvoda i verziju softvera, ili pročitajte korisničko uputstvo.

Ažuriranje firmvera: Bićete obavešteni čim nova verzija firmvera bude otkrivena kada povežete zvučnik sa aplikacijom.

Status baterije: Označava preostali nivo baterije vašeg zvučnika.

Kontrola jačine zvuka: Podesite nivo jačine zvuka putem aplikacije bez pritiskanja dugmadi na zvučniku.

Podešavanja ekvilajzera (EQ): U aplikaciji možete izabrati razne unapred podešene opcije ekvilajzera kako biste optimizovali svoje iskustvo pri uživanju u različitim muzičkim žanrovima.

Podesite vreme automatskog isključivanja: Zvučnik će se automatski isključiti kada istekne vreme.

Glasovni odziv: Isključite ili uključite glasovni odziv prilikom uključivanja/isključivanja uređaja.

Reset

Pritisnite i držite Bluetooth dugme i dugme za pojačavanje zvuka istovremeno najmanje 4 sekunde kako biste resetovali zvučnik.

Specifikacije

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz za jednosmernu struju	5V $\equiv$ 2A
Kapacitet baterije	2400mAh/7.3V
Izlazna snaga zvuka	20W
Zvučnički drajver	1,5" punog opsega x2
Vreme Punjenja	<4 cara
Vreme reprodukcije (varira u zavisnosti od nivoa jačine zvuka i sadržaja muzike)	Do 16 sati
Vodootporni nivo	IPX7
Bluetooth verzija	V5.4
Bluetooth domet	70m / 230ft