


检查电池电量


单击按钮检查电池电量。



为您的设备充电


移动电源模式

通过 USB-C 端口为设备充电。



充电器模式



优先给连接的外部设备充电，外部设备充满后，移动电源开始自充。



为移动电源充电

可采用两种方式移动电源充电：

1. 将自带的插头插入电源插座；
2. 通过 USB-C 端口进行自充。



- 为保证快速安全充电，请使用 Anker® 充电线、设备原装充电线或 MFi 认证充电线。
- 为避免不必要的电量消耗，不使用移动电源时，请拔掉连接的充电线。

规格说明

电芯容量	5000 mAh
输入	USB-C: 5V $\bar{\bar{}}$ 2.1A AC: 100-240V \sim 50-60Hz 1.5A
输出	移动电源模式： 5V $\bar{\bar{}}$ 3A / 9V $\bar{\bar{}}$ 2.22A / 10V $\bar{\bar{}}$ 2.25A 充电器模式： 5V $\bar{\bar{}}$ 3A / 9V $\bar{\bar{}}$ 3A / 10V $\bar{\bar{}}$ 2.25A / 15V $\bar{\bar{}}$ 2A / 20V $\bar{\bar{}}$ 1.5A