


Бір қарағанда




1. Қуат
2. Bluetooth
3. Кеңістікті Дыбыс
4. BassUp
5. Дыбыс деңгейін төмендету
6. Ойнату / Тоқтату
7. Дыбысты жоғарылату
8. USB-C зарядтау кірісі
9. AUX IN

Зарядтау


Сертификатталған USB-C кабелі мен зарядтағышты қолданыңыз, зақымдануды болдырмау үшін.

Бірінші рет пайдалану алдында бұл динамикті толығымен зарядтаңыз, бұл кіріктірілген батареяның қызмет мерзімін ұзартуға көмектеседі.



	Жыпылықтаған қызыл.	Батареяның заряды төмен.
	Тұрақты қызыл	Зарядтау
	Тұрақты ақ.	Толығымен зарядталған

Қосу / Өшіру



	Бір рет басыңыз	Қосу
	Тұрақты ақ.	
	Кем дегенде 2 секунд басып тұрыңыз.	Сөндіру
	Жарық сөндіру	




Бұл динамикке ешқандай құрылғы қосылмаған жағдайда, ол 20 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Динамикті пайдалану

Bluetooth режимі

Осы динамик арқылы сіз Bluetooth қолдайтын құрылғылар арқылы музыка тыңдай аласыз.



	Бір рет басыңыз	Bluetooth жұптастыру режиміне кіріңіз
	Жыпылықтаған көк түс	Bluetooth жұптастыру
	Тұрақты көк	Bluetooth қосылды




- Bluetooth жұптау режиміне қайта кіру үшін Bluetooth түймесін бір рет басыңыз.
- Бұл динамик тек бір мобильді құрылғыдан ғана музыка ойнай алады. Басқа қосылған құрылғыдан ойнату үшін, алдымен қазіргі уақытта белсенді болып тұрған құрылғыны кідіртіңіз.
- Дыбыс зорайтқышты әр қосқан сайын, ол автоматты түрде соңғы қосылған құрылғыға Bluetooth ауқымында қолжетімді болса қосылады. Егер жоқ болса, Bluetooth жұптастыру режиміне кіру үшін Bluetooth түймесін басыңыз.

TWS (True Wireless Stereo) режимі

Екі бірдей Motion X600 динамигі стерео дыбыс үшін бір–бірімен жұптасуы мүмкін. Екі динамик бірдей аудио ойната алады (біреуі сол канал ретінде, екіншісі оң канал ретінде).

1. Bluetooth құрылғысын кез келген динамикпен қосыңыз.
2. Екі динамиктің Bluetooth түймесін кемінде 2 секунд басып тұрыңыз, TWS жұптастыру режиміне кіру үшін.




	Кем дегенде 2 секунд басып тұрыңыз.	TWS жұптастырыу режиміне өтіңіз
	Жарқыраған ақ	TWS жұптастыру
	Тұрақты көк (Динамик 1)	TWS қосылды
	Тұрақты ақ (Динамик 2)	



TWS режимінен шығу үшін Bluetooth түймесін кемінде 2 секунд басып тұрыңыз.

Кеңістікті Дыбыс

Кеңістіктік дыбыс дыбысты айналаңызға орналастырып, сізге әсерлі тыңдау тәжірибесін жасайды.




	Бір рет басыңыз	Кеңістіктік дыбысты қосу / өшіру
	Тұрақты ақ.	Кеңістіктік дыбыс қосулы
	Жарық сөндіру	Кеңістіктік дыбыс өшірулі

LDAC

LDAC сапалы дыбысын тыңдау үшін Android 8.0 немесе одан кейінгі нұсқаларында жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланыңыз.


1. soundcore қолданбасын ашыңыз.
2. Басты беттегі Параметрлер белгішесіне өтіңіз.
3. "Дыбыс режимі" түймесін басыңыз. "
4. «Preferred audio quality» тармағын таңдаңыз, LDAC кодегіне ауысу үшін.



- Аудио кодектерін ауыстыру шамамен 10 секундты алады. Сізден бар болса, динамиктің бағдарламалық жасақтамасын жаңарту сұралуы мүмкін.
- LDAC жоғары сапалы дыбысты қамтамасыз етеді, қуат тұтынуды арттырады және ойнату уақытын қысқартады.
- LDAC–ты төмен кедергі ортасында қосыңыз, тұрақты Bluetooth байланысын қамтамасыз ету үшін.

AUX режимі

3,5 мм AUX кабелін (қоса берілмеген) сыртқы құрылғыда аудио ойнату үшін қосыңыз.




AUX режимін пайдаланған кезде, аудио ойнатуды қосылған құрылғы арқылы басқаруға болады.

Басқару түймелері

	Бір рет басыңыз	Қосу
	Кем дегенде 2 секунд басып тұрыңыз.	Сөндіру
	Бір рет басыңыз	Bluetooth жұптастыру режиміне кіріңіз
	Кем дегенде 2 секунд басып тұрыңыз.	TWS жұптау режиміне кіру/шығу
	Бір рет басыңыз	Кеңістіктік дыбысты қосу / өшіру
	Бір рет басыңыз	Бассты қосу / өшіру
	Баспасөз	Дыбыс деңгейін жоғарылату / төмендету
	Бір рет басыңыз	Ойнату / кідірту
	Екі рет басыңыз	Келесі трек
	Үш рет басыңыз	Алдыңғы трек
	Бір рет басыңыз	Қоңырауға жауап беру / аяқтау
	Кем дегенде 2 секунд басып тұрыңыз.	Шақыруды қабылдамаңыз
	Кем дегенде 2 секунд басып тұрыңыз.	Дауыс көмекшісі бағдарламасын қосыңыз

Қалпына келтіру

Bluetooth батырмасын және дыбыс деңгейін жоғарылату батырмасын бір уақытта кемінде 4 секунд басып тұрып колонканы қайта орнатыңыз.



Қосымша

Сіздің тәжірибеңізді жақсарту үшін soundcore қосымшасын жүктеп алыңыз.

Өнім туралы ақпарат: Өнім атауы мен бағдарламалық жасақтама нұсқасын тексеріңіз немесе пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.

Фирмалық бағдарламалық жасақтаманы жаңарту: Сіз динамикті қосымшаға қосқан кезде, фирмалық бағдарламалық жасақтаманың жаңа нұсқасы анықталған жағдайда хабардар боласыз.

Батарея күйі: Сіздің динамиктің қалған батарея деңгейін көрсетеді.

Дыбыс деңгейін басқару: Бағдарлама арқылы дыбыс деңгейін динамик түймелерін баспай-ақ реттеңіз.

Эквалайзер параметрлері: Қосымшада әртүрлі музыкалық жанрлардан рахат алу тәжірибесін оңтайландыру үшін таңдауға болатын 6 эквалайзер параметрі бар.

- **soundcore Signature:** Жақсы теңдестірілген дыбысқа оңтайландырылған стандартты EQ режимі.
- **Дауыс:** Дауыс басқа айналадағы дыбыстардан айқын ажыратылады.
- **Жоғарғы жиіліктер:** Жоғарғы жиіліктер күшейтіледі.
- **Теңгерім:** Жоғары жиілік пен төмен жиілік дыбыстарын күшейту жоқ.
- **Таңдамалы:** EQ баптауларын өзіңізге сәйкес қосымшада баптаңыз.
- **BassUp:** Төмен жиілікті дыбысты жақсарту үшін BassUp–ты қосыңыз.

Автоматты түрде өшіру уақытын орнатыңыз: Автоматты түрде өшіру уақытын орнатыңыз (5 / 10 / 20 / 60 минут, әдепкі бойынша 20 минут). Динамик уақыт аяқталған кезде автоматты түрде өшеді.

Дауыс хабарламасы: Қосу / өшіру кезінде дауыс хабарламасын үнсіз немесе қалпына келтіріңіз.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Техникалық сипаттамалар

Ерекшеліктер ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

DC қуат кірісі	5В --- 3А
Батарея сыйымдылығы	6400мАч / 7.2В
Аудио шығыс қуаты	50W
Зарядтау уақыты	6 сағат
Ойнату уақыты (дыбыс деңгейі мен музыка мазмұнына байланысты өзгереді)	12 сағат
Су өткізбейтін деңгей	IPX7
Bluetooth нұсқасы	5.3
Bluetooth ауқымы	100м / 328фт