

ҚОСЫМША




soundcore қосымшасын жүктеп алып, ойын режимі, құрылғыны табу, EQ баптау, бағдарламалық құралды жаңарту және басқа да функционалдарды пайдаланыңыз.

Егер сіздің құлаққаптарыңыз soundcore қолданбасымен қосыла алмаса, қолданбаны қайта орнатыңыз немесе мобильді қолданба дүкенінде оның соңғы нұсқасын жаңартыңыз.


Осы сілтемені басып, жүктеп алыңыз: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

КИІП ЖҰРУ



Құлақтарыңызға ең жақсы сәйкес келетін құлаққап ұштарын таңдаңыз.


ЗАРЯДКА



- Құлаққаптарды және USB-C зарядтау портын зарядтамас бұрын толықтай құрғатыңыз.
- Алғаш рет пайдаланбас бұрын құлаққаптарды және қуаттау корпусыны толық зарядтаңыз.

1. Құлаққаптарды алғаш рет пайдаланар алдында оқшаулау жапсырмасын алыңыз.
2. Құлаққаптарды зарядтау қорабына салып, оны жабыңыз.
3. Сертификатталған USB-C зарядтау кабелін пайдаланып, зарядтау қорабын қуат көзіне қосыңыз.

ҚОСУ ЖӘНЕ ТҮЙІСТІРУ




Зарядтау қорабын ашып, құлаққаптарды қораптан алыңыз. Олар автоматты түрде қосылып, Bluetooth жұптастыру режиміне өтеді.

Алғаш рет soundcore құрылғысына қосылған кезде құрылғыңыздың Bluetooth тізімінен soundcore R50i / P20i / P25i * таңдаңыз.


* Құрылғы атауы аймаққа байланысты өзгеруі мүмкін.

ҚОЛМЕН ЖҰПТАУ



Bluetooth жұптастыру режимін қолмен қосу үшін, құлаққаптарды қораптан алыңыз, содан кейін екі құлаққаптың сенсорлы панельдерін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.


БАСҚАРУЛАР



* Сіз дыбыс контроллерін soundcore қосымшасында теңшеуіңізге болады.


		TWS режимі	Моно режим
🎵	Ойнату / Тоқтату	Екі рет түртіңіз (R)	Екі рет түртіңіз
	Алдыңғы трек	2 секундқа басып ұстап тұрыңыз (L)	/
	Келесі трек	2 секунд бойы басып тұрыңыз (R)	/
☎	Қоңырауға жауап беру / Аяқтау	Екі рет түртіңіз (L/R)	Екі рет түртіңіз
	Шақыруды қабылдамаңыз	2 секундқа басып тұрыңыз (L/R)	2 секунд бойы басып тұрыңыз
🎤	Дауыстық көмекші бағдарламаны іске қосыңыз	Екі рет түртіңіз (L)	/

ӨШІРУ




Құлаққаптарды өшіру үшін оларды зарядтау қорабына салыңыз және оны жабыңыз. Егер құлаққаптар қосылмаса, олар 30 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ




Құлаққаптар бір-бірімен немесе басқа құрылғылармен жұптасуда қиындықтар туындаса, оларды қайта баптаңыз. Алдымен Bluetooth құрылғыңыздан жұптастыру тарихын өшіріңіз. Құлаққаптарды қаптан шығарыңыз. Құлаққаптар қосылғаннан кейін бір минут ішінде, хабарлама дыбысын естігенше екі құлаққаптың сенсорлық панельдерін 10 секунд бойы басып тұрыңыз.

LED ЖАРЫҚ НҰСҚАУЛЫҒЫ



🔴	Жарқыраған ақ
🟢	Тұрақты ақ

Фирмалық бағдарламалық жасақтаманы жаңарту



Құлаққаптарды қосымшаға қосқанда, жаңа микробағдарлама нұсқасы анықталған жағдайда сізге хабарланады. Құлаққа салатын құрылғыларды зарядтау қорабына қойып, қораб ашық күйінде тұрсын, қалыпта жаңарту аяқталғанша. Жаңарту барысында құлаққаптардың зарядталып тұрғанына көз жеткізіңіз және оларды пайдаланудан аулақ болыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Ерекшеліктер ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Енгізу	5V --- 0.43A
Номиналды шығыс қуаты	5mВт
Батарея сыйымдылығы	60mAh × 2 (құлаққаптар); 430mAh (қуаттау қорабы)
Зарядтау уақыты	2 сағатқа дейін
Ойнату уақыты (дыбыс деңгейі мен мазмұнға байланысты өзгереді)	10 сағатқа дейін (зарядтау қорабымен 30 сағатқа дейін)
Жетекші блок	10 мм динамикалық жүргізуші
Жиіліктің реакциясы	20Гц-20КГц
Импеданс	16Ω
Су өткізбейтін деңгейі (құлаққаптар)	IPX5
Bluetooth нұсқасы	5.3
Bluetooth ауқымы	10 м / 33 фут

Тұтынушыларға қызмет көрсету



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Тек Орта Шығыс пен Африка үшін)

support@anker.com (Жапония)

+1 (800) 988 7973 (АҚШ/Канада)

+44 (0) 1604 936200 (Ұлыбритания)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Жапония)

+86 400 0550 036 (Қытай)

+82 02-1661-9246 (Корея)

+971 529750842 (Таяу Шығыс және Африка)

+971 8000320817 (БАӘ)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Кувейт)

+20 8000000826 (Египет)

+61 3 8331 4800 (Австралия)

+90 (850) 460 14 14 (Түркия)

+8 (800) 511-86-23 (Ресей)

+91 18003138831 (Үндістан)

