


Батарея деңгейін тексеру

Батарея деңгейін тексеру үшін қуат түймесін басыңыз. Сымсыз зарядтау режимі бір уақытта қолмен қосылады .



Құрылғыларды зарядтау

Сымсыз зарядтау функциясы мыналармен үйлесімді:


iPhone 12/13/14/15/16 сериялары және I -і (iPhone 12 mini / 13 mini / 16E қоспағанда)

AirPods 4/3 / Pro 2 / Pro


Instant Connect: сымсыз зарядтауды бастау үшін құрылғыны зарядтау алаңына қойыңыз. Оны алып тастаңыз, сымсыз зарядтау 5 секундтан кейін өшеді.

Сымсыз зарядтау кезінде батарея деңгейінің индикаторы жанады. Егер байланыс тұрақсыз болса, индикатор сол және оң жақ арасында жыпылықтайды.


Сымсыз зарядтауды және Instant Connect мүмкіндігін өшіру үшін қуат түймесін 5 секунд басыңыз.




телефон мен құлаққапты зарядтау үшін USB-C портын пайдалануға болады .



Қуат банкін қайта зарядтау



Бір мезгілде зарядтау және қайта зарядтау



Техникалық сипаттамалар

Жалпы сыйымдылық	5 000 мАч
Енгізу	USB-C: 5V $\overline{=}$ 3A / 9V $\overline{=}$ 2,22A
Шығару	USB-C: 5V $\overline{=}$ 3A / 9V $\overline{=}$ 2,22A Сымсыз: 5 Вт / 7,5 Вт / 15 Вт
Жалпы шығыс	USB-C: 5V $\overline{=}$ 2,4A Макс Сымсыз: 5 Вт макс

Ақаулықтарды жою

Неліктен зарядтау күтілгеннен баяу?

Шығу қуаты кемінде 20 Вт болатын зарядтағышты пайдаланыңыз. Үйлесімді зарядтағышпен қуат банкі шамамен 2 сағатта толық зарядталады.

Неліктен телефонымда «Баяу зарядтағыш» пайда болады?

Зарядтау жылдамдығы мен температураны реттеуді теңестіру үшін температураның жоғарылауы анықталған кезде зарядтау қуаты автоматты түрде азайтылуы мүмкін. Бұл зарядтау жылдамдығына немесе өнімділікке айтарлықтай әсер етпестен құрылғы температурасын төмендетуге көмектеседі.

iOS 18 жүйесінде жүйенің бағдарламалық стратегиясының бөлігі ретінде қуат азайған кезде «Баяу зарядтағыш» хабарландыруы пайда болуы мүмкін. Зарядтау iPhone-ға теріс әсер етпей, тұрақты және қауіпсіз болып қалады. Өнімнің сапасына сенімді болыңыз.

Неліктен қуат банкі қайта зарядталмайды?

- Басқа қабырға зарядтағышын немесе қуат розеткасын қолданып көріңіз.
- Басқа зарядтау кабелін пайдаланыңыз.
- Ылғалдың немесе судың әсер ету белгілерін тексеріңіз.

Неліктен телефоным сымсыз зарядталмайды?

- Телефоныңыздың қолдау көрсетілетін үлгі екенін тексеріңіз (MagSafe үйлесімді iPhone 12/13/14/15/16 сериялары, iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Магниттік қорапты пайдаланыңыз немесе қорапты толығымен алып тастаңыз.
- Сымсыз зарядтауды қолмен қосу үшін қуат түймесін басыңыз.
- Қуат банкінде жеткілікті батарея бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Ылғалдың немесе судың әсер ету белгілерін тексеріңіз.
- Егер индикатор шамы қосылмаса, қысқа бейне түсіріп, қолдау көрсету тобына хабарласыңыз.

Неліктен қуат банкі пайдаланылмаған кезде қуатын жоғалтады?

Әрбір жарық диодты индикатор батареяның кең ауқымын қамтиды (0%-25%, 25%-50%, 50%-75% және 75%-100%). Қуат банкін толығымен қайта зарядтаңыз, оны 1-2 күн бойы пайдаланбай қалдырыңыз, содан кейін уақыт өте келе батареяның құлауын тексеріңіз.

Қуат банкі пайдаланылмаған кезде қуатты тез жоғалтатынын байқасаңыз, техникалық қолдау алу үшін бізге хабарласыңыз.

Неліктен сымсыз зарядтау күтілгеннен баяу?

- Телефоныңыздың қолдау көрсетілетін үлгі екенін тексеріңіз (MagSafe үйлесімді iPhone 12/13/14/15/16 сериялары, iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Қуат банкін температурасы 32 - 77°F (0 - 25°C) аралығындағы бөлмеде пайдаланыңыз. Жоғары температурада зарядтау қуаты автоматты түрде азаюы мүмкін.
- Телефонды сымсыз зарядтау кезінде пайдаланбаңыз, себебі бұл зарядтауды баяулатуы мүмкін.

Қуат түймесі не істейді?

Батарея деңгейін көрсету және сымсыз зарядтауды қосу үшін бір рет басыңыз.

Сымсыз зарядтауды және Instant Connect мүмкіндігін өшіру үшін 5 секунд ұстап тұрыңыз.

Жиі қойылатын сұрақтар

С: Қандай құрылғылар осы қуат банкімен сымсыз зарядтауды қолдайды?

А: Сымсыз зарядтау функциясы мыналармен үйлесімді:

- iPhone 12/13/14/15/16 және одан кейінгі сериялары (iPhone 12 mini / 13 mini / 16E қоспағанда)
- AirPods 4/3 / Pro 2 / Pro

С: Телефонымды зарядтау кезінде қуат банкі неге тез таусылады?

А: Батарея мен тізбектің тиімсіздігіне байланысты түрлендіру кезінде кейбір қуат жоғалады (әдетте 30% - 45%). 5 000 мАч магниттік қуат банкі шамамен 2 750 - 3 250 мАч қуат береді. Бұл барлық брендтердегі магниттік қуат банктері үшін стандартты.

- Қуат банкі iPhone 12-ден 16-ға дейінгі серияларға (iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E-ден басқа) ең қолайлы.
- Қолданар алдында қуат банкін толығымен зарядтаңыз және зарядтау кезінде телефонды пайдаланбаңыз.
- Салыстыру үшін басқа телефонмен пайдаланып көріңіз.

С: Неліктен қуат банкі күтілгеннен азырақ төлемді қамтамасыз етеді?

А: Сымсыз немесе USB зарядтау кезінде қуат жоғалуы қалыпты жағдай. Түрлендіруден кейін 5 000 мАч қуат банкі әдетте шамамен 2 750 мАч - 3 250 мАч береді. Бұл барлық брендтердегі магниттік қуат банктері үшін стандартты.

С: Неліктен зарядтау 80% тоқтайды?

А: Батареяның денсаулығын сақтау үшін iPhone телефондары зарядтауды 80% кідіртуі мүмкін. Бұл телефон қызған кезде жиі кездеседі және iOS 17 термиялық бақылау стратегиясының бөлігі болып табылады. Телефон суығаннан кейін зарядтау жалғасады. Оны салқынырақ жерге жылжыту көмектесуі мүмкін.

С: Неліктен зарядтау кезінде телефоным қызып кетеді?

А: Зарядтау беті 104°F (40°C) астында тұру үшін реттеледі. Дегенмен, зарядтау кезінде пайдаланылса, телефон қызып кетуі мүмкін. Егер ол тым қызып кетсе, зарядтауды тоқтатып, пайдалануды жалғастырмас бұрын телефонды суытыңыз.

С: Неліктен менің AirPods құрылғым сымсыз зарядталмайды?

А: AirPods корпусы зарядтау аймағына дұрыс тураланбаса, зарядтау басталмайды. Корпусты тақтайшаның ортасынан жоғары қойып, сымсыз зарядтауды бастау үшін түймені басыңыз.

- Бұл өнім Otterbox Defender корпустары сияқты MagSafe емес телефон қораптарымен үйлесімді емес.
- 5B / 1A (5Вт) немесе одан аз шығысы бар адаптерді пайдаланбаңыз.

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

1. Осы өнімді пайдаланған кезде өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.
2. Бұл өнім зертханалық ортада қоршаған ортаның температурасында қауіпсіз жұмыс істеу үшін сыналған 0 °C - 35 °C. Жоғары температура зарядтау жылдамдығын төмендетіп, қуатты шектейді, ал отқа немесе 100 °C-тан жоғары температураға әсер ету жарылысқа себеп болуы мүмкін.
3. Өнім өндірушісі ұсынбаған немесе сатпайтын қуат көзін немесе зарядтағышты пайдалану өртке, жарылысқа немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
4. Бұл өнімді бөлшектемеңіз. Барлық қызмет көрсетуді білікті қызмет көрсету қызметкерлеріне тапсырыңыз. Дұрыс емес қайта жинау өртке, жарылысқа немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
5. Бұл өнімді ашпаңыз, ұсақтамаңыз немесе өртемеңіз. Ішкі батареяны немесе ұяшықты дұрыс емес түрімен ауыстырмаңыз. Бұл жоғары қауіпті әрекеттер өртке, жарылысқа немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
6. Егер ол зақымдалған немесе өзгертілген болса, бұл өнімді пайдаланбаңыз. Зақымдалған немесе өзгертілген өнімдер өртке, жарылысқа немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
7. Бұл өнімді төмен қысымға ұшыратпаңыз. Өте төмен ауа қысымына ұшыраған батарея жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
8. Бұл өнімді жаңбырдың, қардың немесе басқа сұйықтықтардың әсеріне ұшыратпаңыз.
9. Жарақат алу қаупін азайту үшін бұл өнімді балалардың жанында пайдаланған кезде мұқият қадағалау қажет.
10. Қолданбаған кезде бұл өнімді өшіріңіз, сөндіріңіз немесе желіден ажыратыңыз.

ЕО сәйкестік декларациясы

https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc



Осы арқылы Anker Innovations Limited бұл өнімнің (ЕО) 2023/1542, 2014/53/EU, 2011/65/EU директиваларына сәйкес екенін мәлімдейді. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні жоғарыдағы интернет мекенжайында қолжетімді.

TX/RX (таратқыш/қабылдағыш) жиілік диапазоны	5Вт/7,5Вт: 111КГц~ 205КГц 15 Вт: 360 кГц
Максималды сәулеленетін Н-өрісі	5 Вт/7,5 Вт: -26,55 дБуА/м (@10 м) 15 Вт: -19,98 дБуА/м (@10 м)

Оқулық бейнелері, жиі қойылатын сұрақтар, нұсқаулықтар және қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз:

<https://support.anker.com>

Немесе төмендегі QR кодын сканерлеңіз:

