

Napomena: Mogu postojati odstupanja između proizvoda i priručnika zbog ažuriranja firmvera i hardvera. Molimo vas da se oslonite na stvarni proizvod za tačnu upotrebu.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste promijenili načine ambijentalnog zvuka, prilagodili EQ postavke, ažurirali firmver i istražili više.


Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u trgovini aplikacija na vašem mobilnom uređaju.

NOŠENJE




Nosite slušalice s logotipom "L" na lijevom uhu i logotipom "R" na desnom uhu. Podesite dužinu trake za glavu za udobno pristajanje.

PUNJENJE



Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje prije punjenja.
Ne uključujte slušalice dok se pune.
Koristite certificirani USB-C kabel za punjenje i punjač kako biste spriječili bilo kakva oštećenja.

UKLJUČIVANJE I POVEZIVANJE




Pritisnite i držite višenamjensku tipku 2 sekunde da uključite uređaj. Slušalice će automatski ući u način uparivanja putem Bluetootha prilikom prvog povezivanja.

Odaberite **soundcore Q20i** * na Bluetooth listi vašeg uređaja prilikom prvog povezivanja.


* Naziv uređaja može se razlikovati u zavisnosti od regije.

RUČNO UPARIVANJE



Da biste ručno uključili Bluetooth način uparivanja, isključite slušalice i pritisnite višenamjensku tipku 5 sekundi.

DVOJNE VEZE




Da biste povezali slušalice s dva uređaja istovremeno, osigurajte da su povezane samo s jednim uređajem.

Zatim pritisnite dugme za više funkcija dva puta kako biste se uparili s drugim uređajem.

Također možete omogućiti Dual Connections putem aplikacije soundcore. U aplikaciji soundcore idite na **Dual Connections > Omogući Dual Connections > Poveži novi uređaj**.

• Dvostruke veze su podrazumijevano omogućene.

KONTROLE DUGMADI



×1: Pritisnite jednom


×2: Pritisnite dva puta

2s: Pritisnite i držite 2 sekunde

	Prebacite režime ambijentalnog zvuka		Pritisnite jednom
	BassUp uključi / isključi		Pritisnite dva puta
	Uključivanje / isključivanje		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Reprodukuj / Pauziraj		Pritisnite jednom
	Sljedeća pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Prethodna pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Pojačaj zvuk		Pritisnite jednom
	Smanjivanje glasnoće		Pritisnite jednom

	Odgovori / Završite poziv		Pritisnite jednom
	Odbij poziv		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Aktivirajte glasovnog asistenta		Pritisnite i držite 2 sekunde


Ambijentalni zvuk



Aktivno poništavanje buke (ANC): Smanjite neželjenu pozadinsku buku.

Transparentnost: Budite svjesni svoje okoline dok slušate muziku.


ŽIČNO SLUŠANJE



Reprodukujte zvuk na vanjskom uređaju priključivanjem 3,5 mm AUX kabl. Žičano slušanje će automatski isključiti Bluetooth način rada.

* Kada koristite AUX kabl, funkcija ANC će biti onemogućena.


Sidetone



Sa uključenom funkcijom Sidetone, čućete svoj vlastiti glas glasno i jasno prilikom upućivanja ili primanja telefonskih poziva koristeći slušalice.

*Funkcija bočnog tona je podrazumijevano uključena. Ovu funkciju možete onemogućiti putem aplikacije soundcore.


RESET



Možda ćete morati resetovati svoje slušalice ako naiđete na probleme s povezivanjem ili funkcijama. Izbrišite historiju uparivanja sa vašeg Bluetooth uređaja prvo.


Pritisnite i držite dugme za pojačavanje zvuka i višenamjensko dugme istovremeno 5 sekundi dok LED indikator ne zatreperi crveno tri puta.

VODIČ ZA LED SVJETLO



	Brzo treperi bijelo
	Polako treperi crveno
	Čvrsta crvena
	Brzo treperi plava svjetlost
	Čvrsta plava
	Svjetlo isključeno

AŽURIRANJE FIRMVERA



Bit ćete obaviješteni čim nova verzija firmvera bude otkrivena kada povežete slušalice s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice uključene i povezane s uređajem dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja, izbjegavajte bilo kakvo korištenje i osigurajte stabilan pristup internetu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Ulaz	5 V --- 0.75 A
Nazivna izlazna snaga	3.4 mW
Kapacitet baterije	800 mAh
Vrijeme punjenja	2 sata
Vrijeme reprodukcije (s isključenim ANC-om)	Do 60 sati
Vrijeme reprodukcije (s uključenim ANC-om)	Do 40 sati
Veličina drajvera	40 mm
Frekvencijski odziv	20 Hz - 40 kHz
Impedansa	16 Ω
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	15 m / 49,2 ft