

Märkus: Tootes ja juhendis võivad esineda lahknevused püsivara ja riistvara uuenduste tõttu. Palun viidake täpse kasutamise osas tegelikule tootele.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Laadige alla soundcore'i rakendus, et vahetada ümbritseva heli režiime, kohandada EQ seadeid, uuendada püsivara ja avastada rohkem.


Kui teie kõrvaklapid ei saa soundcore'i rakendusega ühendust, installige rakendus uuesti või värskendage see oma mobiilirakenduste poes uusimale versioonile.

KANDMINE




Kandke kõrvaklappe nii, et vasakul kõrva peal oleks „L“ logo ja paremal kõrva peal „R“ logo. Kohandage peapaela pikkust mugavaks sobivuseks.

LAADIMINE



Kuivatage kõrvaklapid ja USB-C laadimisport täielikult enne laadimist.
Ärge lülitage kõrvaklappe laadimise ajal sisse.
Kasutage sertifitseeritud USB-C laadimiskaablit ja laadijat, et vältida kahjustusi.

SISSE LÜLITAMINE JA PAARITAMINE




Vajutage ja hoidke multifunktsionaalset nuppu 2 sekundit all, et seade sisse lülitada. Kõrvaklapid lülituvad esmakordsel ühendamisel automaatselt Bluetoothi sidumisrežiimi.

Valige oma seadme Bluetoothi loendist ***soundcore Q20i***, kui ühendate esimest korda.


* Seadme nimi võib piirkonniti erineda.

KÄSITSI PAARITAMINE




Bluetoothi sidumisrežiimi käsitsi sisenemiseks lülitage kõrvaklapid välja ja vajutage multifunktsionaalset nuppu 5 sekundit.

Kahepoolne ühendus



Kõrvaklappide ühendamiseks samaaegselt kahe seadmega veenduge, et need oleksid ühendatud ainult ühe seadmega.
 Seejärel vajutage multifunktsionaalset nuppu kaks korda, et siduda teise seadmega.
 Saate Dual Connections'i lubada ka rakenduse soundcore kaudu. Helirakenduses minge jaotisse **Dual Connections > Luba Dual Connections > Ühenda uus seade**.
 • Kahepoolne ühendus on vaikinisi lubatud.


NUPPUDE JUHTIMINE



×1: Vajutage üks kord
 ×2: Vajutage kaks korda
 2 s: Vajutage ja hoidke all 2 sekundit

	Lülita ümber ümbritseva heli režiime		Vajutage üks kord
	BassUp sisse / välja		Vajutage kaks korda
	Sees / Väljas		Vajutage ja hoidke all 2 sekundit
	Esita / Peata		Vajutage üks kord
	Järgmine lugu		Vajutage ja hoidke all 2 sekundit
	Eelmine lugu		Vajutage ja hoidke all 2 sekundit
	Helitugevuse suurendamine		Vajutage üks kord
	Helitugevuse vähendamine		Vajutage üks kord
	Vasta / Lõpeta kõne		Vajutage üks kord
	Kõne tagasi lükkamine		Vajutage ja hoidke all 2 sekundit
	Aktiveeri häälassistent		Vajutage ja hoidke all 2 sekundit


ÜMBRUSHEL



Aktiivne mürasummutus (ANC): Vähendab soovimatut taustamüra.

Läbipaistvus: Ole muusika kuulamise ajal teadlik oma ümbrusest.


JUHTMEGA KUULAMINE



Esitage heli välises seadmes, ühendades 3,5 mm AUX-kaabli. Juhtmega kuulamine lülitab Bluetooth-režiimi automaatselt välja.

* Kui kasutate AUX-kaablit, lülitatakse ANC-funktsioon välja.


Sideton



Kui Sidetone-funktsioon on sisse lülitatud, kuulete oma häält selgelt ja valjult, kui teete või võtate vastu telefonikõnesid, kasutades kõrvaklappe.

* Sidetooni funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud. Selle funktsiooni saate keelata rakenduse soundcore kaudu.


LÄHTESTA



Võib-olla peate oma kõrvaklapid lähtestama, kui teil esineb ühenduvuse või funktsioneerimise probleeme. Kustutage kõigepealt oma Bluetooth-seadmest sidumisajalugu.


Vajutage ja hoidke helitugevuse suurendamise ja multifunktsionaalset nuppu samaaegselt 5 sekundit, kuni LED vilgub aeglaselt kolm korda punaselt.

LED-TULEDE JUHEND



	Vilgub kiiresti valgena
	Aeglaselt vilkuv punane
	Püsiv punane
	Kiiresti vilkuv sinine.
	Tugev sinine
	Tuli kustus

PÜSIVARA UUENDUS



Teid teavitatakse, kui ühendate kõrvaklapid rakendusega ja tuvastatakse uus püsivara versioon. Veenduge, et kõrvaklapid on sisse lülitatud ja seadmega ühendatud kuni püsivara uuendamise lõpuni. Uuenduse ajal vältige seadme kasutamist ja tagage stabiilne internetiühendus.

SPETSIFIKATSIOONID

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,75 A
Nimiväljundvõimsus	3,4 mW
Aku mahtuvus	800 mAh
Laadimisaeg	2 tundi
Mänguaeg (kui ANC on välja lülitatud)	Kuni 60 tundi
Mänguaeg (ANC sisse lülitatud)	Kuni 40 tundi
Draiveri suurus	40 mm
Sagedusreaktsioon	20 Hz - 40 kHz
Takistus	16 Ω
Bluetoothi versioon	5.3
Bluetoothi ulatus	15 m / 49,2 ft