

RAKENDUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Laadige alla soundcore'i rakendus, et vahetada ümbritseva heli režiime, kohandada EQ seadeid, uuendada püsivara ja avastada rohkem.


Kui teie kõrvaklapid ei saa soundcore'i rakendusega ühendust, installige rakendus uuesti või värskendage see oma mobiilirakenduste poes uusimale versioonile.

KANDMINE



Kandke kõrvaklappe nii, et vasakul kõrva peal oleks „L“ logo ja paremal kõrva peal „R“ logo. Kohandage peapaela pikkust mugavaks sobivuseks.

LAADIMINE




Kuivata USB-port täielikult enne laadimist.

Ärge lülitage kõrvaklappe laadimise ajal sisse.

Kasutage sertifitseeritud USB-C laadimiskaablit ja laadijat, et vältida kahjustusi.

SISSE LÜLITAMINE JA PAARITAMINE




Automaatne sidumine: Vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all, et seade sisse lülitada. Kõrvaklapid lülituvad esmakordsel ühendamisel automaatselt Bluetoothi sidumisrežiimi. Valige oma seadme Bluetoothi loendist „soundcore Space One“, et ühendada.

Google Fast Pairing: Naudi kiiret sidumist oma Android nutitelefoni (Android 6.0 ja uuemad versioonid) Google'i poolt lubatud Fast Pairi kaudu.


Bluetoothi sidumisrežiimi käsitsi sisenemiseks, kui kõrvaklapid on välja lülitatud, vajutage ja hoidke toitenuppu 5 sekundit all, et siduda.

Kahepoolne ühendus




Kõrvaklapid saavad ühendada korraga kahe seadmega.

Kui olete juba ühe seadmega ühendatud, vajutage toitenuppu kaks korda, et siduda teine seade.



Helirakenduses minge seadistustesse ja valige Dual Connections > Luba Dual Connections > Ühenda uus seade.


NUPPUDE JUHTIMINE



* Saate lubada normaalse režiimi soundcore'i rakenduses.

	Lülita ümber ümbritseva heli režiime (ANC / Läbipaistvus)		Vajutage üks kord
	Sees / Väljas		Vajutage ja hoidke all 3 sekundit.
	Esita / Peata		Vajutage üks kord
	Järgmine lugu		Vajutage ja hoidke all 2 sekundit
	Eelmine lugu		Vajutage ja hoidke all 2 sekundit
	Helitugevus üles / alla		Vajutage üks kord
	Vasta / Lõpeta kõne		Vajutage üks kord
	Kõne tagasi lükkamine		Vajutage ja hoidke all 2 sekundit
	Vaigista / Taasta mikrofoni		Vajutage ja hoidke all 2 sekundit
	Aktiveeri häälassistent		Vajutage ja hoidke all 2 sekundit


MÜRA TÜHISTAMINE



Ümbritseva müra vähendamiseks lülitage NC-nupu abil mürasummutusele (vaikeseade) ja kohandage seda soundcore'i rakenduses.

- Adaptiivne mürasummutus: Reguleerib mürasummutuse taset automaatselt vastavalt erinevatele olukordadele.
- Kohandatud mürasummutus: Määrake mürasummutuse tase käsitsi.


LÄBIPAISTVUS



Et olla muusikat kuulates teadlik ümbritsevast, lülita NC-nupu abil läbipaistvusrežiim sisse ja kohanda seda rakenduses soundcore.

- Kohandatud läbipaistvusrežiim: Määrake läbipaistvuse tase käsitsi.


LIHTNE VESTLUS



Lihtne vestlusrežiim vähendab automaatselt muusika helitugevust ja võimendab vestluspartneri häält, et saaksite suhelda kõrvaklappe peast võtmata.


- Easy Chat funktsiooni aktiveerimiseks hoidke vasakut paneeli 1 sekund, kuni kuulete teavitushäält. Lülitage see välja režiim, vabastades oma käe. (Aktiivne rakenduses)
- Easy Chat lülitub automaatselt sisse, kui räägite, ja välja, kui olete lõpetanud rääkimise 5 sekundit. (Beeta versioon on rakenduses lubatud)

Kandmise tuvastamine




Automaatne muusika taasesituse paus, kui kõrvaklapid eemaldatakse, ja taasesitus jätkub, kui need uuesti pähe pannakse.

- * Saate rakenduses lubada kandmise tuvastamise funktsiooni.




LDAC



Luba LDAC rakenduses soundcore, et saada kõrgema kvaliteediga heli. Saadaval ainult Android 8.0 või uuema versiooniga seadmetel.


- Kasutage Android 8.0 või uuema versiooniga seadmeid, et kogeda LDAC-kvaliteediga heli.
 - LDAC pakub kõrgema kvaliteediga heli, suurendab energiatarbimist ja vähendab taasesitusaega.
 - Lubage LDAC vähese häiretega keskkonnas, et tagada stabiilne Bluetooth-ühendus.
1. Minge soundcore'i rakenduse seadistustesse.
 2. Klõpsake "Helirežiim".
 3. Valige „Eelistatud helikvaliteet“, et lülitada LDAC-koodekile.
 4. Teid teavitatakse, et kõrvaklapid ei toeta LDAC-i, kui need on ühendatud kahe seadmega. Vali "Lülitage sisse", et jätkata.
 5. Helikodekite vahetamine võtab umbes 10 sekundit. Teilt võidakse paluda kõrvaklappe värskendada püsivara, kui saadaval.

JUHTMEGA KUULAMINE



Esitage heli välises seadmes, ühendades 3,5 mm AUX-kaabli. Juhtmega kuulamine lülitab Bluetooth-režiimi automaatselt välja.


LÄHTESTA



Võib-olla peate oma kõrvaklapid lähtestama, kui teil esineb ühenduvuse või funktsioneerimise probleeme.


Kustutage kõigepealt oma Bluetooth-seadmest sidumisajalugu. Vajutage ja hoidke helitugevuse suurendamise ja toitenuppu samaaegselt 5 sekundit all, kuni LED vilgub kolm korda punaselt.

LED-TULEDE JUHEND



	Vilkuv valge
	Vilkuv punane
	Vilkuv sinine
	Püsiv sinine
	Tuli kustus

PÜSIVARA UUENDUS



Teid teavitatakse, kui kõrvaklappide rakendusega ühendamisel tuvastatakse uus püsivara versioon.

Veenduge, et kõrvaklapid on sisse lülitatud ja seadmega ühendatud kuni püsivara uuendamise lõpuni. Uuenduse ajal vältige seadme kasutamist ja tagage stabiilne internetiühendus.

SPETSIFIKATSIOONID

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	5 V --- 0,58 A
Nimiväljundvõimsus	10mW
Aku mahtuvus	580mAh
Laadimisaeg	2 tundi
Mänguaeg (kui ANC on välja lülitatud)	Kuni 55 tundi
Mänguaeg (ANC sisse lülitatud)	Kuni 40 tundi
Draiveri suurus	40 mm
Sagedusreaktsioon	20Hz - 20kHz
Takistus	16Ω
Bluetoothi versioon	5.3
Bluetoothi ulatus	15 m / 49 ft