

PROGRAMĖLĖ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad galėtumėte keisti aplinkos garso režimus, reguliuoti EQ nustatymus, atnaujinti programinę įrangą ir atrasti daugiau.


Jei jūsų ausinės negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, iš naujo įdiekite programėlę arba atnaujinkite ją į naujausią versiją savo mobiliojoje programėlių parduotuvėje.

Dėvėjimas



Dėvėkite ausines su „L“ logotipu ant kairės ausies ir „R“ logotipu ant dešinės ausies. Reguluokite lankelio ilgį, kad jis patogiai priglustų.

ĮKROVIMAS




Prieš įkrovimą visiškai išdžiovinkite USB prievadą.

Neįjunkite ausinių, kol jos kraunasi.

Naudokite sertifikuotą USB-C įkrovimo kabelį ir įkroviklį, kad išvengtumėte bet kokios žalos.

ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS




Automatinis susiejimas: Paspauskite ir laikykite įjungimo mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte. Ausinės automatiškai įjungs „Bluetooth“ poravimo režimą pirmą kartą jungiantis. Pasirinkite „**soundcore Space One**“ savo įrenginio „Bluetooth“ sąraše, kad prisijungtumėte.

Google greitis susiejimas: Mėgaukitės momentiniu susiejimu su savo „Android“ išmaniuoju telefonu (veikiančiu su „Android 6.0“ ir naujesnėmis versijomis) per „Google“ įgalintą greitąjį susiejimą.


Norėdami rankiniu būdu įjungti „Bluetooth“ poravimo režimą, kai ausinės yra išjungtos, paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką 5 sekundes, kad susietumėte.

Dvigubi ryšiai




Ausinės gali prisijungti prie dviejų įrenginių tuo pačiu metu.

Kai jau esate prisijungę prie vieno įrenginio, du kartus paspauskite maitinimo mygtuką, kad susietumėte su kitu įrenginiu.



Programėlėje „soundcore“ eikite į nustatymus ir pasirinkite **Dvigubi ryšiai > Įjungti dvigubus ryšius > Prijungti naują įrenginį**.


MYGTUKŲ VALDIKLIAI



Normalų režimą galite įjungti „soundcore“ programėlėje.

	Perjunkite aplinkos garso režimus (ANC / Skaidrumas)		Paspauskite vieną kartą
	Įjungti / išjungti		Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes
	Leisti / Pristabdyti		Paspauskite vieną kartą
	Kitas takelis		Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
	Ankstesnis takelis		Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
	Garsumo didinimas / mažinimas		Paspauskite vieną kartą
	Atsiliepti / Baigti skambutį		Paspauskite vieną kartą
	Atmesti skambutį		Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
	Nutildyti / Atkurti mikrofoną		Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
	Aktyvinti balso asistentą		Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes


Triukšmo slopinimas



Norėdami sumažinti aplinkos triukšmą, paspauskite NC mygtuką ir perjunkite į triukšmo slopinimą (numatytasis nustatymas), bei pritaikykite jį „soundcore“ programėlėje.

- **Adaptuojantis triukšmo slopinimas:** Automatiškai reguliuoja triukšmo slopinimo lygį įvairioms situacijoms.
- **Individualus triukšmo slopinimas:** Rankiniu būdu nustatykite triukšmo slopinimo lygį.


SKAIDRUMAS



Norėdami išlikti sąmoningi apie aplinką klausydamiesi muzikos, perjunkite į skaidrumo režimą naudodami NC mygtuką ir pritaikykite jį „soundcore“ programėlėje.

- **Pasirinktinio skaidrumo režimas:** Nustatykite skaidrumo lygį rankiniu būdu.


LENGVAS POKALBIS



Lengvas pokalbio režimas automatiškai sumažina muzikos garsumą ir sustiprina žmogaus, su kuriuo kalbate, balsą, kad galėtumėte bendrauti nenusiimdami ausinių.


- Norėdami aktyvuoti „Easy Chat“, laikykite kairįjį skydelį 1 sekundę, kol išgirsite pranešimo garsą. Išjunkite tai režimą atleidę ranką. (Įjungta programėlėje)
- „Easy Chat“ automatiškai įsijungs, kai kalbėsite, ir išsijungs, kai nustosite kalbėti 5 sekundėms. (Programėlėje įjungta beta versija)

Dėvėjimo aptikimas




Automatiškai pristabdykite muzikos atkūrimą, kai nuimate ausines, ir vėl užsidėkite, kad tęstumėte.

- * Galite įjungti dėvėjimo aptikimą „soundcore“ programėlėje.



LDAC




Ijunkite LDAC funkciją „soundcore“ programėlėje, kad gautumėte aukštesnės kokybės garsą.

* Galima tik įrenginiuose, kuriuose veikia „Android 8.0“ ar naujesnė versija.


- Naudokite įrenginius su Android 8.0 ar naujesne versija, kad galėtumėte mėgautis LDAC kokybės garsu.
 - LDAC užtikrina aukštesnę garso kokybę, padidina energijos suvartojimą ir sumažina atkūrimo laiką.
 - Įjunkite LDAC mažos trukdžių aplinkoje, kad užtikrintumėte stabilų „Bluetooth“ ryšį.
1. Eikite į nustatymus „soundcore“ programėlėje.
 2. Spustelėkite **„Garso režimas“**.
 3. Pasirinkite **„Pageidaujamą garso kokybę“**, kad perjungtumėte į LDAC kodeką.
 4. Jums bus pranešta, kad ausinės nepalaiko LDAC, kai prijungiamos prie dviejų įrenginių. Pasirinkti **„Ijunkite“**, kad tęstumėte.
 5. Perjungti garso kodekus užtrunka apie 10 sekundžių. Jūsų gali būti paprašyta atnaujinti ausines. programinė aparatinė įranga, jei yra.

L Aidinis klausymas



Leiskite garsą išoriniame įrenginyje prijungdami 3,5 mm AUX kabelį. Laidinis klausymasis automatiškai išjungs „Bluetooth“ režimą.


ATSTATYTI



Jei kyla ryšio ar funkcijų problemų, gali prireikti atkurti ausinių nustatymus.


Pirmiausia ištrinkite susiejimo istoriją iš savo „Bluetooth“ įrenginio. Paspauskite ir laikykite garsumo didinimo ir įjungimo mygtukus vienu metu 5 sekundes, kol LED lemputė tris kartus mirksės raudonai.

LED ŠVIESOS VADOVAS



	Mirksintis baltai
	Mirksinti raudona
	Mirksinti mėlyna
	Pastovi mėlyna
	Šviesa išjungta

Programinės įrangos atnaujinimas



Jums bus pranešta, kai prijungus ausines prie programėlės bus aptikta nauja programinės įrangos versija. Įsitikinkite, kad ausinės yra įjungtos ir prijungtos prie įrenginio, kol programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas. Atnaujinimo metu venkite bet kokio naudojimo ir užtikrinkite stabilų interneto ryšį.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Įvestis	5 V  0,58 A
Nominali išėjimo galia	10 mW
Baterijos talpa	580mAh
Įkrovimo laikas	2 valandos
Atkūrimo laikas (išjungus ANC)	Iki 55 valandų
Grojimo laikas (su įjungtu ANC)	Iki 40 valandų
Garsiakalbio dydis	40 mm
Dažnio atsakas	20Hz - 20kHz
Varža	16Ω
„Bluetooth“ versija	5.3
„Bluetooth“ diapazonas	15 m / 49 ft