

Lietotne



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai pārslēgtu apkārtējās skaņas režīmus, pielāgotu EQ iestatījumus, atjauninātu programmaparatūru un izpētītu vairāk.


Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, pārinstalējiet lietotni vai atjauniniet to uz jaunāko versiju savā mobilās lietotnes veikalā.

VALKĀŠANA



Uzlieciet austiņas tā, lai "L" logotips būtu uz kreisās auss un "R" logotips uz labās auss. Pielāgojiet galvas stīpas garumu ērtai piegūšanai.

UZLĀDĒŠANA




Pirms uzlādes pilnībā nosusiniet USB portu.

Nelādēšanas laikā neieslēdziet austiņas.

Izmantojiet sertificētu USB-C uzlādes kabeli un lādētāju, lai novērstu jebkākus bojājumus.

IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA PĀRĪ




Automātiskā savienošana pāri: Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu. Austiņas automātiski ieslēgsies Bluetooth savienošanas režīmā, kad tās tiks pieslēgtas pirmo reizi. Izvēlieties **"soundcore Space One"** savas ierīces Bluetooth sarakstā, lai izveidotu savienojumu.

Google ātrā savienošana: Izbaudiet tūlītēju savienošana ar savu Android viedtālruni (ar Android 6.0 vai jaunāku versiju), izmantojot Google nodrošināto ātro savienošana.


Lai manuāli aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu, kad austiņas ir izslēgtas, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 5 sekundes, lai savienotu.

DUĀLIE SAVIENOJUMI




Austiņas var savienot ar divām ierīcēm vienlaikus.

Kad jau esat savienots ar vienu ierīci, divreiz nospiediet barošanas pogu, lai savienotos ar citu ierīci.



Lietotnē soundcore dodieties uz iestatījumiem un izvēlieties **Dual Connections > Iespējot Dual Connections > Pievienot jaunu ierīci**.


Pogas vadība



* Jūs varat aktivizēt Normālo režīmu lietotnē soundcore.

	Pārslēgt apkārtējās skaņas režīmus (ANC / Caurspīdīgums)		Nospiediet vienu reizi
	Ieslēgt / izslēgt		Nospiediet un turiet 3 sekundes
	Atskaņot / Pauze		Nospiediet vienu reizi
	Nākamais celiņš		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Iepriekšējā dziesma		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Skaļuma palielināšana / samazināšana		Nospiediet vienu reizi
	Atbildēt / Beigt zvanu		Nospiediet vienu reizi
	Noraidīt zvanu		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Izslēgt / Atjaunot mikrofonu		Nospiediet un turiet 2 sekundes
	Aktivizējiet balss asistentu		Nospiediet un turiet 2 sekundes


Trokšņu slāpēšana



Lai samazinātu apkārtējo troksni, nospiediet NC pogu, lai ieslēgtu trokšņu slāpēšanu (noklusējuma iestatījums), un pielāgojiet to lietotnē soundcore.

- **Adaptīvā trokšņu slāpēšana:** Automātiski pielāgo trokšņu slāpēšanas līmeni dažādiem scenārijiem.
- **Pielāgota trokšņu slāpēšana:** Manuāli iestatiet trokšņu slāpēšanas līmeni.


CAURSPĪDĪBA



Lai būtu informēts par apkārtni, klausoties mūziku, pārslēdzieties uz caurspīdīguma režīmu, izmantojot NC pogu, un pielāgojiet to lietotnē soundcore.

- **Pielāgojamais caurspīdīguma režīms:** Manuāli iestatiet caurspīdīguma līmeni.


VIENKĀRŠA SARUNA



Vieglais sarunu režīms automātiski samazina mūzikas skaļumu un pastiprina cilvēka, ar kuru runājat, balsi, lai jūs varētu sazināties, nenovelkot ausiņas.


- Lai aktivizētu Easy Chat, turiet kreiso paneli 1 sekundi, līdz dzirdat paziņojuma skaņu. Izslēdziet šo režīmu, atlaižot roku. (Iespējots lietotnē)
- Easy Chat automātiski ieslēgsies, kad jūs runāsi, un izslēgsies, kad pārstāsi runāt uz 5 sekundēm. (Beta versija ir aktivizēta lietotnē)

Nēsāšanas noteikšana




Automātiski aptur mūzikas atskaņošanu, noņemot ausiņas, un atsāk to, kad tās atkal uzliek.

- * Jūs varat aktivizēt valkāšanas noteikšanu lietotnē soundcore.



LDAC




Iespējojiet LDAC lietotnē soundcore, lai iegūtu augstākas kvalitātes audio.

Pieejams tikai ierīcēs, kurās darbojas Android 8.0 vai jaunāka versija.


- Izmantojiet ierīces ar Android 8.0 vai jaunāku versiju, lai baudītu LDAC augstas kvalitātes skaņu.
 - LDAC nodrošina augstākas kvalitātes skaņu, palielina enerģijas patēriņu un samazina atskaņošanas laiku.
 - Iespējojiet LDAC vidē ar zemu traucējumu līmeni, lai nodrošinātu stabilu Bluetooth savienojumu.
1. Dodieties uz iestatījumiem lietotnē soundcore.
 2. Noklikšķiniet uz "**Skaņas režīms**".
 3. Izvēlieties "**Vēlamā audio kvalitāte**", lai pārslēgtos uz LDAC kodeku.
 4. Jūs tiksiet informēts, ka austiņas neatbalsta LDAC, kad tās ir savienotas ar divām ierīcēm. Izvēlieties "**Ieslēdziet**", lai turpinātu.
 5. Aptuveni 10 sekundes ir nepieciešamas, lai pārslēgtu audio kodekus. Jums var tikt lūgts atjaunināt austiņas programmaparatūra, ja pieejama.

VADĪTA KLAUSIŠANĀS




Atskaņojiet audio ārējā ierīcē, pievienojot 3,5 mm AUX kabeli. Vadu klausīšanās automātiski izslēgs Bluetooth režīmu.

ATIETIESTATĪT




Jums, iespējams, būs jāatiestata austiņas, ja rodas savienojuma vai funkcionalitātes problēmas. Vispirms izdzēsiet savas Bluetooth ierīces savienošanas vēsturi. Nospiediet un turiet skaļuma palielināšanas un ieslēgšanas pogu vienlaicīgi 5 sekundes, līdz LED indikators trīs reizes mirgo sarkanā krāsā.

LED gaismas ceļvedis



	Mirgojošs balts
	Mirgojošs sarkans
	Mirgojoši zils
	Vienmērīgi zila
	Gaisma izslēgta

Programmatūras atjaunināšana



Jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks atklāta jaunā austiņu programmaparatūras versija, kad savienosiet austiņas ar lietotni. Pārliecinieties, ka austiņas ir ieslēgtas un savienotas ar ierīci, līdz programmaparatūras atjaunināšana ir pabeigta. Atjaunināšanas laikā izvairieties no jebkādas lietošanas un nodrošiniet stabilu piekļuvi internetam.

Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5 V  0,58 A
Nominālā izejas jauda	10mW
Akumulatora ietilpība	580mAh
Uzlādes laiks	2 stundas
Atskaņošanas laiks (izslēdzot ANC)	Līdz 55 stundām
Atskaņošanas laiks (ar ieslēgtu ANC)	Līdz 40 stundām
Draivera izmērs	40 mm
Frekvences reakcija	20Hz - 20kHz
Pretestība	16Ω
Bluetooth versija	5.3
Bluetooth darbības diapazons	15 m / 49 ft