

## Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste prebacivali načine ambijentalnog zvuka, prilagodili EQ postavke, ažurirali firmware i istražili više.


Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovno instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u trgovini aplikacija na vašem mobitelu.

## NOŠENJE



Nosite slušalice s oznakom "L" na lijevom uhu i oznakom "R" na desnom uhu. Podesite duljinu trake za glavu kako bi vam udobno pristajale.

## PUNJENJE




Potpuno osušite USB priključak prije punjenja.

Nemojte uključivati slušalice dok se pune.

Koristite certificirani USB-C kabel i punjač kako biste sprječili bilo kakva oštećenja.

## UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE




**Automatsko uparivanje:** Pritisnite i držite gumb za uključivanje 3 sekunde za uključivanje. Slušalice će automatski uči u način uparivanja putem Bluetootha prilikom prvog povezivanja. Odaberite "soundcore Space One" na popisu Bluetooth uređaja kako biste se povezali.

**Google Fast Pairing:** Uživajte u trenutnom uparivanju s vašim Android pametnim telefonom (s operativnim sustavom Android 6.0 i novijim) putem Fast Pair funkcije omogućene od strane Googlea.


Za ručno uključivanje Bluetooth načina uparivanja, kada su slušalice isključene, pritisnite i držite gumb za uključivanje 5 sekundi za uparivanje.

## DVOJNE VEZE




Slušalice se mogu povezati s dva uređaja istovremeno.

Kada ste već povezani s jednim uređajem, pritisnite gumb za uključivanje dva puta kako biste se povezali s drugim uređajem.



U aplikaciji soundcore idite na postavke i odaberite **Dual Connections > Omogući Dual Connections > Poveži novi uređaj**.


## KONTROLE GUMBA



- \* Normalni način rada možete omogućiti u aplikaciji soundcore.

|  |  |  |                               |
|--|--|--|-------------------------------|
|  | Prebacite načine ambijentalnog zvuka (ANC / Transparentnost) |  | Pritisnite jednom             |
|  | Uključivanje / isključivanje                                 |  | Pritisnite i držite 3 sekunde |
|  | Reproducir / Pauziraj  |  | Pritisnite jednom             |
|  | Sljedeća pjesma  |  | Pritisnite i držite 2 sekunde |
|  | Prethodna pjesma   |  | Pritisnite i držite 2 sekunde |
|  | Pojačavanje / smanjivanje glasnoće                           |  | Pritisnite jednom             |
|  | Odgovori / Završite poziv                                    |  | Pritisnite jednom             |
|  | Odbij poziv  |  | Pritisnite i držite 2 sekunde |
|  | Isključivanje / Vraćanje mikrofona                           |  | Pritisnite i držite 2 sekunde |
|  | Aktivirajte glasovnog asistenta                              |  | Pritisnite i držite 2 sekunde |


## PONIŠTAVANJE BUKE



Za smanjenje ambijentalne buke, prebacite se na poništavanje buke (zadano) putem gumba NC i prilagodite ga u aplikaciji soundcore.

- **Prilagođljivo poništavanje buke:** Automatski prilagođava razinu poništavanja buke za različite scenarije.
- **Prilagođeno poništavanje buke:** Ručno postavite razinu poništavanja buke.


## TRANSPARENTNOST



Kako biste ostali svjesni svoje okoline dok služate glazbu, prebacite se na način transparentnosti putem gumba NC i prilagodite ga u aplikaciji soundcore.

- **Prilagođeni način transparentnosti:** Ručno postavite razinu transparentnosti.


## LAKO ČAVRLJANJE



Način Easy Chat automatski smanjuje glasnoću glazbe i pojačava glas osobe s kojom razgovirate kako biste mogli komunicirati bez skidanja slušalica.


- Za aktivaciju Easy Chat-a, držite lijevu ploču 1 sekundu dok ne čujete zvuk obavijesti. Isključite ovaj način rada otpuštanjem ruke. (Omogućeno u aplikaciji)
- Easy Chat će se automatski uključiti kada govorite, a isključiti kada prestanete govoriti na 5 sekundi. (Beta verzija je omogućena u aplikaciji)

## DETEKCIJA NOŠENJA




Automatski pauzirajte reprodukciju glazbe kada skinete slušalice, a ponovno ih stavite za nastavak.

- \* Možete omogućiti detekciju nošenja u aplikaciji soundcore.



## LDAC




Omogućite LDAC u aplikaciji soundcore za zvuk visoke kvalitete.

\* Dostupno samo na uređajima s operativnim sustavom Android 8.0 ili novijim.


- Koristite uređaje s Androidom 8.0 ili novijim za uživanje u zvuku visoke kvalitete LDAC.
  - LDAC pruža zvuk više kvalitete, povećava potrošnju energije i smanjuje vrijeme reprodukcije.
  - Omogućite LDAC u okruženju s niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.
1. Idite na postavke u aplikaciji soundcore.
  2. Kliknite na "**Način zvuka**".
  3. Odaberite "**Preferiranu kvalitetu zvuka**" za prebacivanje na LDAC kodek.
  4. Bit ćete obaviješteni da slušalice ne podržavaju LDAC kada su povezane s dva uređaja. Odaberite "**Uključite**" za nastavak.
  5. Potrebno je oko 10 sekundi za prebacivanje audio kodeka. Možda će se od vas tražiti da ažurirate slušalice firmverzija ako je dostupna.

## ŽIČNO SLUŠANJE




Reproducirajte zvuk na vanjskom uređaju spajanjem 3,5 mm AUX kabela. Žičano slušanje automatski će isključiti Bluetooth način rada.

## RESET




Možda ćete morati resetirati svoje slušalice ako imate problema s povezivanjem ili funkcionalnošću. Najprije izbrišite povijest uparivanja s vašeg Bluetooth uređaja. Pritisnite i držite tipku za pojačavanje glasnoće i tipku za uključivanje istovremeno 5 sekundi dok LED trepne crveno tri puta.

## VODIČ ZA LED SVJETLO



|     |                 |
|-----|-----------------|
| -·- | Treperi bijelo  |
| -·- | Treperi crveno  |
| ··  | Treperi plavo   |
| ·   | Stalno plavo    |
| ·   | Svjetlo ugašeno |

## AŽURIRANJE FIRMVERA



Bit će obaviješteni kada se nova verzija firmvera otkrije prilikom povezivanja slušalica s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice uključene i povezane s uređajem dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tijekom ažuriranja izbjegavajte bilo kakvo korištenje i osigurajte stabilan pristup internetu.

## SPECIFIKACIJE

Specifikacije se mogu promijeniti bez najave.

|   |                |
|---|----------------|
| Ulaz  | 5 V ... 0,58 A |
| Nazivna izlazna snaga                       | 10 mW          |
| Kapacitet baterije                          | 580mAh         |
| Vrijeme punjenja                            | 2 sata         |
| Vrijeme reprodukcije (s isključenim ANC-om) | Do 55 sati     |
| Vrijeme reprodukcije (s uključenim ANC-om)  | Do 40 sati     |
| Veličina zvučnika                           | 40 mm          |
| Frekvencijski odziv                         | 20Hz - 20kHz   |
| Impedancija                                 | 16Ω            |
| Bluetooth verzija                           | 5.3            |
| Bluetooth domet                             | 15m / 49ft     |