

Приложение



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Изтеглете приложението soundcore, за да се насладите на адаптивно шумопотискане, режими на околнен звук, Dolby Audio, HearID звук, актуализация на фърмуера и още вълнуващи функции.

Ако вашите слушалки не могат да се свържат с приложението soundcore, преинсталирайте приложението или го актуализирайте до последната версия в магазина за приложения на вашия мобилен телефон.

Общ преглед




1. USB-C порт за зареждане
2. 3.5 мм вход
3. Светодиоден индикатор
4. Бутон за захранване
5. Бутон NC
6. Бутон за увеличаване на звука
7. Бутон за намаляване на звука
8. Многофункционален бутон

СГЪВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ ВИ


1. Завъртете и двата панела, докато видите маркировките „L“ и „R“.



2. Сгънете левия панел, след това завъртете десния панел до позицията, в която можете да видите логото на soundcore.



3. Сгънете десния панел, за да се изравни с левия панел.



4. Сега успешно сте сгънали слушалките си.




Носене



Носете слушалките с логото „L“ на лявото ухо и логото „R“ на дясното ухо. Регулирайте дължината на лентата за глава за удобно прилягане.

ВКЛЮЧВАНЕ И СДВОЯВАНЕ




Автоматично сдвояване: Натиснете и задръжте бутона за включване за 2 секунди, за да включите. Слушалките автоматично ще преминат в режим на сдвояване чрез Bluetooth при първото свързване. Изберете „**soundcore Space One Pro**“ в Bluetooth списъка на вашето устройство, за да се свържете.

- При сдвояване светодиодният индикатор ще започне да мига бавно в синьо. След успешното сдвояване, LED индикаторът ще остане включен за 3 секунди и след това ще се изключи.

Google Fast Pairing: Насладете се на мигновено сдвояване с вашия Android смартфон (с Android 6.0 и по-нова версия) чрез Fast Pair, активиран от Google.

За ръчно активиране на режим за сдвояване чрез Bluetooth, когато слушалките са изключени, натиснете и задръжте бутона за включване за 5 секунди, за да сдвоите.

ЗАРЕЖДАНЕ




Когато батерията е изтощена, ще чуете гласово известие.

Използвайте предоставения USB-C кабел за зареждане, за да свържете слушалките си към източник на захранване.

Пълното зареждане на батерията отнема около 2 часа, а 5 минути зареждане осигуряват 8 часа безжично време за игра.

- Напълно подсушете USB порта преди зареждане.
- Не включвайте слушалките си, докато се зареждат.


ДВОЙНИ ВРЪЗКИ



Слушалките могат да се свързват с две устройства едновременно.

Когато вече сте свързани с едно устройство, натиснете бутона за захранване два пъти, за да се сдвоите с друго устройство.


Можете също така да активирате двойни връзки чрез приложението soundcore.



В приложението soundcore отидете на настройки и изберете **Двойни връзки > Активиране на двойни връзки > Свързване на ново устройство**.

* Можете да изчистите историята на преди това свързаните устройства в **Списъка с устройства**.


БУТОННИ КОНТРОЛИ



x1: Натиснете веднъж
x2: Натиснете два пъти
2 сек: Натиснете и задръжте за 2 секунди
* Можете да активирате нормален режим в приложението soundcore.

	Превключете режимите на околния звук. (ANC / Прозрачност)		Натиснете веднъж
	Включване / изключване		Натиснете и задръжте за 2 секунди
	Пусни / Пауза		Натиснете веднъж
	Следваща песен		Натиснете и задръжте за 2 секунди
	Предишна песен		Натиснете и задръжте за 2 секунди
	Увеличаване на звука		Натиснете веднъж
	Намаляване на звука		Натиснете веднъж
	Отговор / Край на обаждане		Натиснете веднъж
	Отхвърляне на обаждане		Натиснете и задръжте за 2 секунди
	Изключване / Възстановяване на микрофона		Натиснете и задръжте за 2 секунди
	Активиране на гласовия асистент		Натиснете и задръжте за 2 секунди


ШУМОПОДАВЯНЕ



За да намалите околния шум, превключете на шумопотискане (по подразбиране) чрез бутона NC и го персонализирайте в приложението soundcore.

- Адаптивно шумопотискане: Извършва изчисления в реално време въз основа на външната среда и условията на носене, за да осигури оптимално потискане на шума.
- Персонализирано шумопотискане: Настройте нивото на шумопотискане ръчно.


Прозрачност



За да останете наясно с обкръжението си, докато слушате музика, превключете на режим прозрачност чрез бутона NC и го персонализирайте в приложението soundcore.

- Режим на персонализирана прозрачност: Настройте нивото на прозрачност ръчно.



Сайдтон



С включена функция Sidetone ще чувате собствения си глас ясно и силно, когато провеждате или приемате телефонни обаждания с помощта на слушалките.

* Функцията за страничен тон е включена по подразбиране. Можете да деактивирате тази функция чрез приложението soundcore.

ЛЕСЕН ЧАТ



Режимът Easy Chat автоматично намалява силата на звука на музиката и усилва гласа на човека, с когото разговаряте, за да можете да общувате, без да сваляте слушалките. Когато спрете да говорите за 5 секунди (продължителността може да се настрои в приложението soundcore), слушалките ви автоматично ще излязат от режим Easy Chat и ще възстановят нормалната сила на звука.

* Трябва да активирате режима Easy Chat чрез приложението soundcore.

LDAC


Активирайте LDAC в приложението soundcore за аудио с по-високо качество.

* Налично само на устройства с Android 8.0 или по-нова версия.*

- Използвайте устройства с Android 8.0 или по-нова версия, за да се насладите на звук с качество LDAC.
- LDAC предоставя по-високо качество на звука, увеличава консумацията на енергия и намалява времето за възпроизвеждане.
- Активирайте LDAC в среда с ниски смущения, за да осигурите стабилна Bluetooth връзка.

1. Отидете в настройките на приложението soundcore.
2. Щракнете върху „Режим на звук“.
3. Изберете „Предпочитано качество на звука“, за да превключите към кодека LDAC.
4. Ще бъдете уведомени, че слушалките не поддържат LDAC, когато са свързани към две устройства. Също така, моля, имайте предвид, че Dolby Audio не се поддържа, когато LDAC е активиран. Изберете „Включване“, за да продължите.
5. Отнема около 10 секунди за превключване на аудио кодеците. Може да бъдете помолени да актуализирате фърмуера на слушалките, ако е наличен.


Слушане с кабел.



Пускайте аудио на външно устройство, като свържете 3,5 мм AUX кабел. При жично слушане Bluetooth режимът ще се изключи автоматично.

* По време на слушане с кабел можете да превключвате режимите на околния звук (ANC / Прозрачност) само чрез бутона NC. И други бутони няма да функционират.


НУЛИРАНЕ



Може да се наложи да рестартирате слушалките си, ако срещнете проблеми с връзката или функционирането.


Първо изтрийте историята на сдвояване от вашето Bluetooth устройство. Натиснете и задръжте бутона за увеличаване на звука и бутона за захранване едновременно за 5 секунди, докато LED индикаторът мигне червено три пъти.

РЪКОВОДСТВО ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ



	Мигащо бяло
	Мига бавно червено
	Мига бавно в синьо
	Постоянно синьо
	Постоянно червено
	Изключване на светлината

Актуализация на фърмуера



Ще бъдете уведомени, когато бъде открита нова версия на фърмуера, след като свържете слушалките с приложението. Уверете се, че слушалките са включени и свързани към устройство, докато актуализацията на фърмуера не приключи. По време на актуализацията избягвайте всякаква употреба и осигурете стабилен достъп до интернет.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Вход	5V/1.2A
Капацитет на батерията	350mAh*2
Време за зареждане	2 часа
Време за възпроизвеждане (с изключен ANC)	60H
Време за възпроизвеждане (с включен ANC)	40H
Размер на драйвера	40 мм
Честотна характеристика	20Hz-40kHz
Импеданс	16Ω
Bluetooth версия	5.3
Обхват на Bluetooth	15 м