

Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste iskusili adaptivno poništavanje buke, ambijentalne zvučne modove, Dolby Audio, HearID zvuk, ažuriranje firmvera i još mnogo uzbudljivih funkcija.

Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u trgovini mobilnih aplikacija.

Pregled




1. USB-C priključak za punjenje
2. 3.5mm Ulaz
3. LED indikator
4. Dugme za napajanje
5. NC Dugme
6. Dugme za pojačavanje zvuka
7. Dugme za smanjenje jačine zvuka
8. Višenamjensko dugme

SKLAPANJE SLUŠALICA


1. Okrenite obje ploče dok ne možete vidjeti oznake "L" i "R".



2. Preklopite lijevu ploču, zatim rotirajte desnu ploču u položaj gdje možete vidjeti soundcore logo.



3. Preklopite desnu ploču kako biste je poravnali s lijevom pločom.



4. Sada ste uspješno sklopili svoje slušalice.




NOŠENJE



Nosite slušalice s logotipom "L" na lijevom uhu i logotipom "R" na desnom uhu. Podesite dužinu trake za glavu za udobno pristajanje.

UKLJUČIVANJE I POVEZIVANJE




Automatsko uparivanje: Pritisnite i držite dugme za uključivanje 2 sekunde da biste uključili uređaj. Slušalice će automatski ući u Bluetooth način uparivanja prilikom prvog povezivanja. Odaberite „**soundcore Space One Pro**“ na Bluetooth listi vašeg uređaja za povezivanje.

- Kada se uparuje, LED indikator će početi polako treperiti plavo. Nakon što je uparivanje uspješno, LED indikator će ostati uključen 3 sekunde, a zatim će se ugasiti.

Google Fast Pairing: Uživajte u trenutnom uparivanju sa svojim Android pametnim telefonom (sa Android 6.0 ili novijim) putem Fast Pair funkcije omogućene od strane Google-a.

Da biste ručno uključili Bluetooth način uparivanja, kada su slušalice isključene, pritisnite i držite dugme za uključivanje 5 sekundi za uparivanje.

PUNJENJE




Kada je baterija pri kraju, čut ćete glasovnu obavijest.

Koristite priloženi USB-C kabel za punjenje kako biste povezali slušalice s izvorom napajanja.

Potpuno punjenje baterije traje oko 2 sata, a 5 minuta punjenja omogućava 8 sati bežične reprodukcije.

- Potpuno osušite USB priključak prije punjenja.
- Ne uključujte slušalice dok se pune.


DVOJNE VEZE



Slušalice se mogu povezati s dva uređaja istovremeno.

Kada ste već povezani s jednim uređajem, pritisnite dugme za uključivanje dva puta da biste se uparili s drugim uređajem.


Također možete omogućiti Dual Connections putem aplikacije soundcore.



U aplikaciji soundcore idite na postavke i odaberite **Dual Connections > Omogući Dual Connections > Poveži novi uređaj**.

* Možete obrisati historiju prethodno povezanih uređaja na **listi uređaja**.


KONTROLE DUGMADI



- x1: Pritisnite jednom
x2: Pritisnite dva puta
2s: Pritisnite i držite 2 sekunde
* Normalni način možete omogućiti u aplikaciji soundcore.

	Prebacite režime ambijentalnog zvuka (ANC / Transparentnost)		Pritisnite jednom
	Uključivanje / isključivanje		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Reprodukuj / Pauziraj		Pritisnite jednom
	Sljedeća pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Prethodna pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Pojačaj zvuk		Pritisnite jednom
	Smanjivanje zvuka		Pritisnite jednom
	Odgovori / Završite poziv		Pritisnite jednom
	Odbij poziv		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Isključivanje / Obnavljanje mikrofona		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Aktivirajte glasovnog asistenta		Pritisnite i držite 2 sekunde


PONIŠTAVANJE BUKE



Da biste smanjili ambijentalnu buku, prebacite se na poništavanje buke (podrazumijevano) putem dugmeta NC i prilagodite ga u aplikaciji soundcore.

- Adaptivno poništavanje buke: Izvodi proračune u stvarnom vremenu na osnovu vanjskog okruženja i uslova nošenja kako bi se osiguralo optimalno poništavanje buke.
- Prilagođeno poništavanje buke: Ručno postavite nivo poništavanja buke.


TRANSPARENTNOST



Da biste ostali svjesni svoje okoline dok slušate muziku, prebacite se na način transparentnosti putem dugmeta NC i prilagodite ga u aplikaciji soundcore.

- Prilagođeni način transparentnosti: Ručno postavite nivo transparentnosti.



Sidetone



Sa uključenom funkcijom Sidetone, čućete svoj vlastiti glas glasno i jasno prilikom upućivanja ili primanja telefonskih poziva koristeći slušalice.

Funkcija bočnog tona je uključena prema zadanim postavkama. Ovu funkciju možete onemogućiti putem aplikacije soundcore.

LAK RAZGOVOR



Način Easy Chat automatski smanjuje jačinu muzike i pojačava glas osobe s kojom razgovarate kako biste mogli komunicirati bez skidanja slušalice. Kada prestanete govoriti na 5 sekundi (trajanje se može postaviti u aplikaciji soundcore), vaše slušalice će automatski izaći iz načina Easy Chat i vratiti se na normalnu jačinu zvuka.

* Morate omogućiti način rada Easy Chat putem aplikacije soundcore.

LDAC


Omogućite LDAC u aplikaciji soundcore za zvuk visoke kvalitete.

* Dostupno samo na uređajima s Androidom 8.0 ili novijim verzijama.*

- Koristite uređaje s Androidom 8.0 ili novijim kako biste uživali u zvuku LDAC kvaliteta.
- LDAC pruža zvuk višeg kvaliteta, povećava potrošnju energije i smanjuje vrijeme reprodukcije.
- Omogućite LDAC u okruženju s niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.

1. Idite na postavke u aplikaciji soundcore.
2. Kliknite na "Sound Mode".
3. Odaberite "Preferirani kvalitet zvuka" da biste prešli na LDAC kodek.
4. Bit ćete obaviješteni da slušalice ne podržavaju LDAC kada su povezane s dva uređaja. Također, imajte na umu da Dolby Audio nije podržan kada je LDAC omogućen. Odaberite "Uključi" za nastavak.
5. Potrebno je oko 10 sekundi da se promijene audio kodeci. Možda će se od vas tražiti da ažurirate firmware slušalice ako je dostupan.


ŽIČNO SLUŠANJE



Reprodukujte zvuk na vanjskom uređaju povezivanjem 3,5 mm AUX kablja. Žičano slušanje će automatski isključiti Bluetooth način rada.

* Tokom slušanja putem žičane veze, možete mijenjati režime ambijentalnog zvuka (ANC / Transparentnost) samo pomoću dugmeta NC. I ostala dugmad neće funkcionisati.


RESET



Možda ćete morati resetirati svoje slušalice ako imate problema s povezivanjem ili funkcijama.


Prvo obrišite historiju uparivanja sa svog Bluetooth uređaja. Pritisnite i držite dugme za pojačavanje zvuka i dugme za napajanje istovremeno 5 sekundi dok LED trepne crveno tri puta.

VODIČ ZA LED SVJETLO



	Treperi bijelo
	Polako treperi crveno
	Polako treperi plavo
	Stabilno plavo
	Stalno crveno
	Svjetlo ugašeno

AŽURIRANJE FIRMVERA



Bit ćete obaviješteni kada se nova verzija firmvera otkrije prilikom povezivanja slušalica s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice uključene i povezane s uređajem dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja, izbjegavajte bilo kakvu upotrebu i osigurajte stabilan pristup internetu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Ulaz	5V/1.2A
Kapacitet baterije	350mAh*2
Vrijeme punjenja	2 sata
Vrijeme reprodukcije (s isključenim ANC-om)	60H
Vrijeme reprodukcije (s uključenim ANC-om)	40H
Veličina dražvera	40 mm
Frekvencijski odziv	20Hz-40kHz
Impedansa	16Ω
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	15m