

Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste iskusili adaptivno poništavanje buke, načine ambijentalnog zvuka, Dolby Audio, HearID zvuk, ažuriranje firmvera i još mnogo uzbudljivih značajki.

Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovno instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u trgovini mobilnih aplikacija.

PREGLED




1. USB-C priključak za punjenje
2. Priključak od 3,5 mm
3. LED pokazivač
4. Gumb za uključivanje / isključivanje
5. Gumb za poništavanje šuma
6. Gumb za pojačavanje glasnoće
7. Gumb za smanjivanje glasnoće
8. Višenamjenski gumb

SAVIJANJE VAŠIH SLUŠALICA


1. Okrenite obje ploče dok ne možete vidjeti oznake "L" i "R".



2. Preklopite lijevu ploču, zatim zakrenite desnu ploču u položaj u kojem možete vidjeti soundcore logo.



3. Preklopite desnu ploču tako da se poravna s lijevom pločom.



4. Sada ste uspješno sklopili svoje slušalice.




NOŠENJE



Nosite slušalice s logotipom "L" na lijevom uhu i logotipom "R" na desnom uhu. Podesite duljinu trake za glavu za udobno pristajanje.

UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE




Automatsko uparivanje: Pritisnite i držite gumb za uključivanje 2 sekunde kako biste uključili uređaj. Slušalice će automatski ući u način uparivanja putem Bluetootha prilikom prvog povezivanja. Odaberite **"soundcore Space One Pro"** na popisu Bluetooth uređaja za povezivanje.

- Prilikom uparivanja, LED pokazivač će početi polako treptati plavo. Nakon uspješnog uparivanja, LED pokazivač će svijetliti 3 sekunde, a zatim se ugasiti.

Google Fast Pairing: Uživajte u trenutnom uparivanju s vašim Android pametnim telefonom (s operativnim sustavom Android 6.0 i novijim) putem Fast Pair funkcije omogućene od strane Googlea.

Za ručno uključivanje Bluetooth načina uparivanja, kada su slušalice isključene, pritisnite i držite gumb za uključivanje 5 sekundi za uparivanje.

PUNJENJE




Kad je baterija pri kraju, čut ćete glasovnu obavijest.

Koristite priloženi USB-C kabel za punjenje kako biste povezali slušalice s izvorom napajanja. Potpuno punjenje baterije traje oko 2 sata, a 5 minuta punjenja omogućuje 8 sati bežične reprodukcije.

- Potpuno osušite USB priključak prije punjenja.
- Ne uključujte slušalice dok se pune.


DVOSTRUKE VEZE



Slušalice se mogu istovremeno povezati s dva uređaja.

Kada ste već povezani s jednim uređajem, pritisnite gumb za uključivanje dva puta kako biste se povezali s drugim uređajem.


Također možete omogućiti Dual Connections putem aplikacije soundcore.



U aplikaciji soundcore idite na postavke i odaberite **Dvostruke veze > Omogući dvostruke veze > Poveži novi uređaj**.

* izbrisati povijest prethodno povezanih uređaja na **popisu uređaja**.

KONTROLE TIPKI



x1: Pritisnite jednom


x2: Pritisnite dvaput

2s: Pritisnite i držite 2 sekunde

* Normalni način rada možete omogućiti u aplikaciji soundcore.

	Prebacite načine ambijentalnog zvuka (ANC / Transparentnost)		Pritisnite jednom
	Uključivanje / isključivanje		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Reproduciraj / Pauziraj		Pritisnite jednom
	Sljedeća pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Prethodna pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Pojačaj glasnoću		Pritisnite jednom
	Smanjivanje glasnoće		Pritisnite jednom
	Odgovori / Završi poziv		Pritisnite jednom
	Odbij poziv		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Isključivanje / Vraćanje mikrofona		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Aktivirajte glasovnog asistenta		Pritisnite i držite 2 sekunde


Uklanjanje šuma



Za smanjenje ambijentalne buke, prebacite se na poništavanje buke (zadano) putem gumba NC i prilagodite ga u aplikaciji soundcore.

- Adaptivno poništavanje buke: Izvodi proračune u stvarnom vremenu na temelju vanjskog okruženja i uvjeta nošenja kako bi osiguralo optimalno poništavanje buke.
- Prilagođeno poništavanje buke: Ručno postavite razinu poništavanja buke.


TRANSPARENTNOST



Kako biste ostali svjesni svoje okoline dok slušate glazbu, prebacite se na način transparentnosti putem gumba NC i prilagodite ga u aplikaciji soundcore.

- Prilagođeni način transparentnosti: Ručno postavite razinu transparentnosti.



SIDETONE



S uključenom značajkom Sidetone, čut ćete svoj vlastiti glas glasno i jasno prilikom upućivanja ili primanja telefonskih poziva koristeći slušalice.

* Značajka Sidetone je prema zadanim postavkama uključena. Ovu značajku možete onemogućiti putem aplikacije soundcore.

LAKO ČAVRLJANJE



Način Easy Chat automatski smanjuje glasnoću glazbe i pojačava glas osobe s kojom razgovarate kako biste mogli komunicirati bez skidanja slušalica. Kada prestanete razgovarati na 5 sekundi (trajanje se može postaviti u aplikaciji soundcore), vaše slušalice će automatski izaći iz načina Easy Chat i vratiti se na normalnu glasnoću.

* Morate omogućiti način rada Easy Chat putem aplikacije soundcore.

LDAC


Omogućite LDAC u aplikaciji soundcore za zvuk više kvalitete.

* Dostupno samo na uređajima s operativnim sustavom Android 8.0 ili novijim.

- Koristite uređaje s Androidom 8.0 ili novijim za doživljaj zvuka u LDAC kvaliteti.
- LDAC pruža zvuk više kvalitete, povećava potrošnju energije i smanjuje vrijeme reprodukcije.
- Omogućite LDAC u okruženju s niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.

1. Idite na postavke u aplikaciji soundcore.
2. Kliknite na "Način zvuka".
3. Odaberite "Preferiranu kvalitetu zvuka" za prelazak na LDAC kodek.
4. Bit ćete obaviješteni da slušalice ne podržavaju LDAC kada su povezane s dva uređaja. Također, imajte na umu da Dolby Audio nije podržan kada je LDAC omogućen. Odaberite "Uključi" za nastavak.
5. Potrebno je oko 10 sekundi za prebacivanje audio kodeka. Možda će se od vas tražiti da ažurirate firmware slušalice ako je dostupan.


ŽIČNO SLUŠANJE



Reproducirajte zvuk na vanjskom uređaju spajanjem 3,5 mm AUX kabela. Žičano slušanje automatski će isključiti Bluetooth način rada.

* Tijekom slušanja putem žičane veze, načine ambijentalnog zvuka (ANC / Transparentnost) možete mijenjati samo pomoću gumba NC. I ostale tipke neće funkcionirati.


RESET



Možda ćete trebati resetirati svoje slušalice ako imate problema s povezivanjem ili funkcijama.


Najprije izbrišite povijest uparivanja s vašeg Bluetooth uređaja. Pritisnite i držite tipku za pojačavanje glasnoće i tipku za uključivanje istovremeno 5 sekundi dok LED trepne crveno tri puta.

VODIČ ZA LED SVJETLO



	Treperi bijelo
	Polako treperi crveno
	Polako treperi plavo
	Stalno plavo
	Stalno crveno
	Svjetlo ugašeno

AŽURIRANJE FIRMVERA



Bit ćete obaviješteni kada se nova verzija firmvera otkrije prilikom povezivanja slušalica s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice uključene i povezane s uređajem dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tijekom ažuriranja izbjegavajte bilo kakvo korištenje i osigurajte stabilan pristup internetu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije se mogu promijeniti bez najave.

Ulaz	5V/1.2A
Kapacitet baterije	350mAh*2
Vrijeme punjenja	2 sata
Vrijeme reprodukcije (s isključenim ANC-om)	60H
Vrijeme reprodukcije (s uključenim ANC-om)	40H
Veličina zvučnika	40 mm
Frekvencijski odziv	20Hz-40kHz
Impedancija	16Ω
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	15 m