


С един поглед




1	Бутон за захранване	7	Бутон BassUp
2	Бутон за Bluetooth	8	LED светлина
3	Бутон за намаляване на звука	9	USB-A порт за зареждане (изход)
4	Бутон за възпроизвеждане/пауза	10	USB-C порт за зареждане (вход)
5	Бутон за увеличаване на звука	11	Дръжка
6	Бутон PartyCast		

Зареждане

Зареждане на вашия високоговорител


- Използвайте сертифициран USB-C кабел и зарядно устройство, за да предотвратите повреди.




Мигаща червена	Ниска батерия
Постоянно червено	Зареждане
Постоянно бяло	Напълно зареден

Зареждане на външни устройства

Използвайте този високоговорител като външна батерия, за да зареждате вашите преносими устройства или аксесоари.



Включване / Изключване



	Натиснете или задръжте за 2 секунди	Включване
	Постоянно бяло	
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Изключване
	Изключване на светлината	




- Този високоговорител ще се изключи автоматично след 20 минути без аудио вход.
- Можете също да зададете време за автоматично изключване в приложението soundcore.

Използване на вашия високоговорител

Режим Bluetooth

Натиснете бутона за Bluetooth, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth, след това изберете „soundcore Boom 2“ от списъка с Bluetooth устройства, за да се свържете.




	Натиснете	Въведете режим на сдвояване чрез Bluetooth
	Мигащо синьо	Сдвояване чрез Bluetooth
	Стабилно синьо	Bluetooth свързан



- За да влезете отново в режим на сдвояване чрез Bluetooth, натиснете бутона за Bluetooth веднъж.
- Този високоговорител може да възпроизвежда музика само на едно мобилно устройство едновременно. За да възпроизведете от друго свързано устройство, първо поставете на пауза устройството, което е активно в момента.
- Всеки път, когато включите вашия високоговорител, той автоматично ще се свърже с последното свързано устройство, ако е в обхвата на Bluetooth. Ако не, натиснете бутона за Bluetooth, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth.

TWS (Истински безжичен стерео) режим

Два идентични високоговорителя soundcore могат да се свържат един с друг за стерео звук. И двата високоговорителя могат да възпроизвеждат един и същ звук (един като ляв канал, а другият като десен канал). С един високоговорител, свързан към смартфон, натиснете и задръжте бутона за Bluetooth за 2 секунди на двата високоговорителя, за да влезете в режим на TWS сдвояване.




	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Вход / Изход от режим на сдвояване на TWS
	Мигащо бяло	Сдвояване на TWS
	Стабилно синьо (Говорител 1)	TWS свързано
	Постоянно бяло (Говорител 2)	



За да излезете от режим TWS, натиснете и задръжте бутона за Bluetooth за поне 2 секунди.

Режим PartyCast

С един високоговорител, свързан към смартфон, натиснете бутона PartyCast на до 100 високоговорителя soundcore с функция PartyCast, за да синхронизирате аудио и светлина.




	Натиснете	Влизане/Излизане от режим на сдвояване PartyCast
	Постоянно бяло	Сдвояване с PartyCast
	Постоянно бяло	Свързано с PartyCast



soundcore с функция PartyCast могат също да бъдат свързани с тази тонколонка.

Режими на осветление

LED светлините от двете страни се променят според ритъма на музиката. Проверете всички налични режими на осветление в приложението soundcore.



	Натиснете два пъти	Включване/Изключване на светлината
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Превключване на светлинните ефекти

Бутонни контроли

	Натиснете или задръжте за 2 секунди	Включване
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Изключване
	Натиснете	Въведете режим на сдвояване чрез Bluetooth
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Вход / Изход от режим на сдвояване на TWS
	Натиснете	Увеличаване / Намаляване на звука
	Натиснете	Влизане/Излизане от режим на сдвояване PartyCast
	Натиснете	Включване / Изключване на BassUp
	Натиснете два пъти	Включване/Изключване на светлината
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Превключване на светлинните ефекти
	Натиснете	Възпроизвеждане / Пауза
	Натиснете два пъти	Следваща песен
	Натиснете три пъти	Предишна песен
	Натиснете	Отговор / Край на обаждане
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Отхвърляне на обаждане
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Активирайте софтуера за гласов асистент.

Приложение soundcore

Изтеглете приложението soundcore, за да подобрите вашето изживяване.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Информация за продукта: Проверете името на продукта и версията на софтуера или прочетете ръководството за потребителя.

Актуализация на фърмуера: Ще бъдете уведомени, когато бъде открита нова версия на фърмуера, след като свържете високоговорителя с приложението.

Състояние на батерията: Показва оставащото ниво на батерията на вашия високоговорител.

Контрол на звука: Регулирайте нивото на звука чрез приложението, без да натискате бутоните на високоговорителя.

Настройки на еквалайзера: В приложението има различни предварително зададени настройки на еквалайзера, които можете да изберете, за да оптимизирате изживяването си при слушане на различни музикални жанрове.

- **soundcore Signature:** Стандартен EQ режим, оптимизиран за добре балансиран звук.
- **Глас:** Гласовете се открояват по-ясно от другите околни звуци.
- **Баланс:** Без усилване на високочестотните и нискочестотните звуци.
- **Xtra Bass:** Подобрете нискочестотния звук.

Задаване на време за автоматично изключване: Задайте време за автоматично изключване. Тонколоната автоматично ще се изключи, когато времето изтече.

Гласова подкана: Изключете или възстановете гласовата подкана при включване/изключване.

Нулиране

Натиснете и задръжте едновременно бутона за Bluetooth и бутона за увеличаване на звука за поне 4 секунди, за да нулирате високоговорителя.

Спецификации

Вход за постояннотоково захранване	5V $\overline{\text{---}}$ 3A
DC изход	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Капацитет на батерията	4900mAh/7.3V
Аудио изходна мощност	80W
Говорителен драйвер	20 мм високочестотен говорител x2 90x120mm басов говорител
Честотна характеристика	48Hz-20kHz
Време за зареждане	5.5 часа
Време за възпроизвеждане (варира според нивото на звука и съдържанието на музиката)	До 24 часа
Водоустойчиво ниво	IPX7
Версия на Bluetooth	5.3
Обхват на Bluetooth	100 м / 328 фт