


На прв поглед




1	Копче за вклучување	7	Копче BassUp
2	Bluetooth копче	8	LED светло
3	Копче за намалување на јачината на звукот	9	USB-A порта за полнење (Излез)
4	Копче за пуштање/паузирање	10	USB-C порта за полнење (влез)
5	Копче за зголемување на јачината на звукот	11	Рачка
6	Копче PartyCast		

Полнење

Полнење на вашиот звучник


- Користете сертифициран USB-C кабел и полнач за да спречите било каква штета.




	Трепкачко црвено	Слаба батерија
	Постојано црвено	Се обвинува
	Постојано бело	Целосно наполнет

Полнење на надворешни уреди

Користете го овој звучник како батерија за да ги наполните вашите преносливи уреди или додатоци.



Вклучување / Исклучување



	Притиснете или притиснете и задржете за 2 секунди	Вклучување
	Постојано бело	
	Притиснете и задржете 2 секунди	Исклучување
	Светло Исклучено	




- Овој звучник автоматски ќе се исклучи по 20 минути без аудио влез.
- Исто така, можете да поставите време за автоматско исклучување во апликацијата soundcore.

Користење на вашиот звучник

Режим на Bluetooth

Притиснете го копчето за Bluetooth за да влезете во режим на спарување преку Bluetooth, потоа изберете „soundcore Boom 2“ од листата на Bluetooth за да се поврзете.



	Притиснете	Влезете во режим на спарување преку Bluetooth
	Трепка сино.	Поврзување преку Bluetooth
	Стабилно сино	Bluetooth Поврзано




- За повторно влегување во режимот за спарување преку Bluetooth, притиснете го копчето Bluetooth еднаш.
- Овој звучник може да пушта музика само на еден мобилен уред во исто време. За да пуштите од друг поврзан уред, прво паузирајте го уредот што моментално е активен.
- Секој пат кога ќе го вклучите вашиот звучник, тој автоматски ќе се поврзе со последниот поврзан уред ако е достапен во опсегот на Bluetooth. Ако не, притиснете го копчето за Bluetooth за да влезете во режим на спарување преку Bluetooth.

TWS (Вистински Безжичен Стерео) Режим

Два идентични звучници soundcore можат да се спарат еден со друг за стерео звук. Двата звучника можат да ја репродуцираат истата аудио содржина (едниот како лев канал, а другиот како десен канал).

Со еден звучник поврзан со смартфон, притиснете и држете го копчето за Bluetooth 2 секунди на два звучника за да влезете во TWS режим на спарување.




	Притиснете и задржете 2 секунди	Влезете / Излезете од TWS режим на спарување
	Трепка бела	TWS Поврзување
	Стабилно сино (Звучник 1)	TWS Поврзано
	Постојано бело (Звучник 2)	



За да излезете од TWS режимот, притиснете и задржете го копчето за Bluetooth најмалку 2 секунди.

Режим PartyCast

Со еден звучник поврзан со паметен телефон, притиснете го копчето PartyCast на до 100 звучници soundcore со функција PartyCast за синхронизација на аудио и светлина.




	Притиснете	Влез / Излез од режимот за спарување PartyCast
○	Постојано бело	Поврзување на PartyCast
○	Постојано бело	PartyCast Поврзано



soundcore со функцијата PartyCast исто така можат да се поврзат со овој звучник.

Режими на светлина

LED светлата на двете страни се менуваат со ритамот на музиката. Проверете ги сите достапни режими на светлина во апликацијата soundcore.



	Притиснете двапати	Вклучи/Исклучи светло
	Притиснете и задржете 2 секунди	Промени светлосни ефекти

Контроли на копчињата

	Притиснете или притиснете и задржете за 2 секунди	Вклучување
	Притиснете и задржете 2 секунди	Исклучување
	Притиснете	Влезете во режим на спарување преку Bluetooth
	Притиснете и задржете 2 секунди	Влезете / Излезете од TWS режим на спарување
	Притиснете	Зголемување / Намалување на јачината на звукот
	Притиснете	Влез / Излез од режимот за спарување PartyCast
	Притиснете	Вклучи / Исклучи BassUp
	Притиснете двапати	Вклучи/Исклучи светло
	Притиснете и задржете 2 секунди	Промени светлосни ефекти
	Притиснете	Репродукција / Пауза
	Притиснете двапати	Следна песна
	Притиснете три пати	Претходна песна
	Притиснете	Одговори / Заврши повик
	Притиснете и задржете 2 секунди	Одбиј повик
	Притиснете и задржете 2 секунди	Активирајте софтвер за гласовен асистент

soundcore Апликација

Преземете ја апликацијата soundcore за да го подобрите вашето искуство.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Информации за производот: Проверете го името на производот и верзијата на софтверот, или прочитајте го упатството за употреба.

Ажурирање на фирмвер: Ќе бидете информирани кога ќе се открие нова верзија на фирмверот при поврзување на звучникот со апликацијата.

Статус на батеријата: Укажува на преостанатото ниво на батеријата на вашиот звучник.

Контрола на јачина на звук: Прилагодете го нивото на јачина на звук преку апликацијата без да ги притискате копчињата на звучникот.

Поставки за EQ: Во апликацијата има различни однапред поставени EQ поставки кои можете да ги изберете за да го оптимизирате вашето искуство додека уживате во различни музички жанрови.

- **soundcore Signature:** Стандарден EQ режим оптимизиран за добро избалансиран звук.
- **Глас:** Гласовите се издвојуваат појасно од другите амбиентални звуци.
- **Баланс:** Без подобрување на високофреквентните и нискофреквентните звуци.
- **Xtra Bass:** Подобрете го звукот со ниски фреквенции.

Поставете време за автоматско исклучување: Поставете време за автоматско исклучување. Звучникот автоматски ќе се исклучи кога времето ќе истече.

Гласовен потсетник: Исклучете или вратете го гласовниот потсетник при вклучување/исклучување.

Ресет

Притиснете и држете го копчето за Bluetooth и копчето за зголемување на јачината на звукот истовремено најмалку 4 секунди за да го ресетирате звучникот.

Спецификации

DC Влез за напојување	5V --- 3A
DC Излез	5V --- 1A
Капацитет на батеријата	4900mAh/7.3V
Излезна аудио моќ	80W
Драјвер на звучник	20mm Твитер x2 90x120mm Вуфер
Фреквентен Одговор	48Hz-20kHz
Време на полнење	5.5 часа
Време на репродукција (варира според нивото на јачина и содржината на музиката)	До 24 часа
Ниво на водоотпорност	IPX7
Верзија на Bluetooth	5.3
Bluetooth Опсег	100м / 328фт