


Pregled uređaja




1	Gumb za uključivanje	7	Gumb za pojačanje basa (BassUp)
2	Gumb za Bluetooth	8	LED pokazivač
3	Gumb za smanjivanje glasnoće	9	USB-A priključak za punjenje (izlaz)
4	Gumb za reprodukciju / pauzu	10	USB-C priključak za punjenje (ulaz)
5	Gumb za pojačavanje glasnoće	11	Ručka
6	Gumb PartyCast		

Punjenje

Punjenje vašeg zvučnika


- Koristite certificirani USB-C kabel i punjač kako biste spriječili bilo kakva oštećenja.




	Treperi crveno	Slaba baterija
	Stalno Crveno	Biti optužen
	Stalno Bijelo	Potpuno napunjeno

Punjenje vanjskih uređaja

Koristite ovaj zvučnik kao prijenosnu bateriju za punjenje svojih prijenosnih uređaja ili dodataka.



Uključivanje / Isključivanje



	Pritisnite ili pritisnite i držite 2 sekunde	Uključivanje
	Stalno Bijelo	
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Svjetlo isključeno	




- Ovaj će se zvučnik automatski isključiti nakon 20 minuta bez audio ulaza.
- Također možete postaviti vrijeme automatskog isključivanja u aplikaciji soundcore.

Korištenje vašeg zvučnika

Bluetooth način rada

Pritisnite gumb za Bluetooth kako biste ušli u način uparivanja Bluetootha, zatim odaberite "**soundcore Boom 2**" s popisa Bluetooth uređaja za povezivanje.



	Pritisnite	Uđite u način uparivanja putem Bluetootha
	Treperi plavo	Uparivanje putem Bluetootha
	Stalno plavo	Bluetooth povezano




- Za ponovni ulazak u način uparivanja Bluetootha, pritisnite gumb Bluetooth jednom.
- Ovaj zvučnik može reproducirati glazbu samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Za reprodukciju s drugog povezanog uređaja, najprije pauzirajte uređaj koji je trenutno aktivan.
- Svaki put kada uključite zvučnik, automatski će se povezati s posljednjim povezanim uređajem ako je dostupan unutar Bluetooth dometa. Ako ne, pritisnite gumb za Bluetooth kako biste ušli u način uparivanja putem Bluetootha.

TWS (True Wireless Stereo) način

Dva identična zvučnika soundcore mogu se upariti jedan s drugim za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao lijevi kanal, a drugi kao desni kanal).

S jednim zvučnikom povezanim s pametnim telefonom, pritisnite i držite Bluetooth tipku 2 sekunde na dva zvučnika kako biste ušli u TWS način uparivanja.




	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite / Izadite iz TWS načina uparivanja
	Bljeskajuće bijelo	TWS uparivanje
	Stalno plavo (Zvučnik 1)	TWS Povezano
	Stalno bijelo (Zvučnik 2)	



Za izlazak iz TWS načina rada, pritisnite i držite Gumb za Bluetooth najmanje 2 sekunde.

Način PartyCast

Kad je jedan zvučnik povezan s pametnim telefonom, pritisnite gumb PartyCast na do 100 soundcore zvučnika s funkcijom PartyCast kako biste sinkronizirali zvuk i svjetlo.




	Pritisnite	Uđite / Izadite iz načina uparivanja PartyCast
○	Stalno Bijelo	Uparivanje PartyCast
○	Stalno Bijelo	PartyCast povezano



soundcore zvučnici s funkcijom PartyCast također se mogu povezati s ovim zvučnikom.

Načini osvjetljenja

LED svjetla s obje strane mijenjaju se u ritmu glazbe. Provjerite sve dostupne načine osvjetljenja u aplikaciji soundcore.



	Pritisnite dvaput	Uključivanje/isključivanje svjetla
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Promijenite svjetlosne efekte

Kontrole gumba

	Pritisnite ili pritisnite i držite 2 sekunde	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Pritisnite	Uđite u način uparivanja putem Bluetootha
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite / Izadite iz TWS načina uparivanja
	Pritisnite	Pojačavanje / Smanjivanje glasnoće
	Pritisnite	Uđite / Izadite iz načina uparivanja PartyCast
	Pritisnite	Uključivanje/isključivanje BassUpa
	Pritisnite dvaput	Uključivanje/isključivanje svjetla
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Promijenite svjetlosne efekte
	Pritisnite	Reproduciraj / Pauziraj
	Pritisnite dvaput	Sljedeća pjesma
	Pritisnite tri puta	Prethodna pjesma
	Pritisnite	Odgovori / Završi poziv
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Odbij poziv
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Aktivirajte softver glasovnog asistenta

soundcore aplikacija

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacije o proizvodu: Provjerite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte korisnički priručnik.

Ažuriranje firmvera: Bit ćete obaviješteni kada se otkrije nova verzija firmvera prilikom povezivanja zvučnika s aplikacijom.

Status baterije: Označava preostalu razinu baterije vašeg zvučnika.

Kontrola glasnoće: Podesite razinu glasnoće putem aplikacije bez pritiskanja tipki na zvučniku.

Postavke ekvilizatora (EQ): U aplikaciji možete odabrati razne unaprijed postavljene postavke ekvilizatora kako biste optimizirali svoje iskustvo uživanja u različitim glazbenim žanrovima.

- **soundcore Signature:** Standardni EQ način optimiziran za dobro uravnotežen zvuk.
- **Glas:** Glasovi se jasnije ističu u odnosu na druge okolne zvukove.
- **Ravnoteža:** Nema pojačanja visokih i niskih frekvencija zvuka.
- **Xtra Bass:** Pojačajte niskofrekventni zvuk.

Postavite vrijeme automatskog isključivanja: Postavite vrijeme automatskog isključivanja. Zvučnik će se automatski isključiti kada istekne vrijeme.

Glasovna obavijest: Isključite ili vratite glasovnu obavijest prilikom uključivanja/isključivanja uređaja.

Resetirati

Pritisnite i držite gumb za Bluetooth i gumb za pojačavanje glasnoće istovremeno najmanje 4 sekunde kako biste resetirali zvučnik.

Specifikacije

Ulaz za istosmjernu struju	5V --- 3A
DC izlaz	5V --- 1A
Kapacitet baterije	4900mAh/7.3V
Izlazna snaga zvuka	80W
Zvučnički driver	20 mm visokotonac x2 90x120 mm woofer
Frekvencijski odziv	48Hz-20kHz
Vrijeme Punjenja	5.5 sati
Vrijeme reprodukcije (varira ovisno o razini glasnoće i sadržaju glazbe)	Do 24 sata
Razina vodootpornosti	IPX7
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	100 m / 328 ft