



Na prvi pogled



1	Dugme za napajanje	5	Dugme za reprodukciju/pauzu
2	Power i Bluetooth LED	6	Dugme za pojačavanje zvuka
3	Bluetooth dugme	7	USB-C priključak za punjenje
4	Dugme za smanjenje jačine zvuka		


Punjenje vašeg zvučnika

- Koristite certificirani A-C kabel i punjač kako biste spriječili bilo kakva oštećenja.



	Treperi crveno	Slaba baterija
	Stalno crveno	Punjenje
	Stabilno bijelo	Potpuno napunjeno

Uključivanje / Isključivanje



	Pritisnite ili pritisnite i držite 2 sekunde	Uključivanje
	Treperi bijelo do treperi plavo	
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Svjetlo isključeno	




Ovaj zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta ako nijedan uređaj nije povezan.

Korištenje vašeg zvučnika

Bluetooth način

Pritisnite dugme za Bluetooth da uđete u režim uparivanja Bluetooth-a, zatim odaberite "**soundcore Select 4 Go**" sa liste Bluetooth uređaja za povezivanje.



	Pritisnite	Uđite u način uparivanja putem Bluetootha
	Treperi plavo	Uparivanje putem Bluetooth-a
	Stalno plavo	Bluetooth povezano




- Ako zvučnik nije povezan s uređajem unutar 3 minute nakon uključivanja, automatski će izaći iz Bluetooth načina uparivanja.
- Da biste ponovo ušli u Bluetooth način uparivanja, pritisnite Bluetooth dugme jednom.
- Ovaj zvučnik može reproducirati muziku samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Ako drugi povezani uređaj počne reproducirati muziku, zvučnik će automatski preuzeti i prekinuti trenutnu reprodukciju bez potrebe da prvi uređaj pauzira.
- Svaki put kada uključite zvučnik, automatski će se povezati s posljednjim povezanim uređajem ako je dostupan unutar Bluetooth dometa. Ako ne, pritisnite dugme za Bluetooth da biste ušli u režim uparivanja putem Bluetooth-a.

True Wireless Stereo (TWS) način

Dva identična soundcore zvučnika mogu se upariti jedan s drugim za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao lijevi kanal, a drugi kao desni kanal).

Sa jednim zvučnikom povezanim s pametnim telefonom, pritisnite i držite Bluetooth dugme 2 sekunde na dva zvučnika kako biste ušli u TWS način uparivanja.



	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite u TWS način povezivanja
	Bijelo treperi	TWS uparivanje
	Stabilno plavo (Zvučnik povezan sa pametnim telefonom)	TWS Povezano
	Stalno bijelo (Drugi zvučnik)	

Kontrole dugmadi

	Pritisnite ili pritisnite i držite 2 sekunde	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Pritisnite	Reprodukuj / Pauziraj
	Pritisnite dvaput	Sljedeća pjesma
	Pritisnite tri puta	Prethodna pjesma
	Pritisnite	Uđite u način uparivanja putem Bluetootha
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite / Izađite iz TWS režima uparivanja
	Pritisnite	Pojačavanje / Smanjivanje zvuka

soundcore aplikacija

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacije o proizvodu: Provjerite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte korisnički priručnik.

Ažuriranje firmvera: Bićete obaviješteni kada se otkrije nova verzija firmvera prilikom povezivanja zvučnika s aplikacijom.

Status baterije: Označava preostali nivo baterije vašeg zvučnika.

Kontrola jačine zvuka: Podesite nivo jačine zvuka putem aplikacije bez pritiskanja dugmadi na zvučniku.

Postavke EQ-a: U aplikaciji možete odabrati razne unaprijed postavljene EQ postavke kako biste optimizirali svoje iskustvo dok uživate u različitim žanrovima muzike.

- **soundcore Signature:** Standardni EQ način optimiziran za dobro uravnotežen zvuk.
- **Uravnoteženo:** Nema poboljšanja za zvukove visokih i niskih frekvencija.
- **Pojačanje visokih tonova:** Visoke frekvencije su pojačane.
- **Bass Boost:** Poboljšava niske frekvencije za dublje i bogatije iskustvo basa.

Postavite vrijeme automatskog isključivanja: Zvučnik će se automatski isključiti kada istekne vrijeme.

Glasovna obavijest: Isključite ili vratite glasovnu obavijest prilikom uključivanja/isključivanja uređaja.

Resetovati

Pritisnite i držite dugme za Bluetooth i dugme za pojačavanje zvuka istovremeno najmanje 8 sekundi kako biste resetovali zvučnik.

Specifikacije

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Ulazna snaga	5V = 1.5A
Kapacitet baterije	2400mAh/3.65V
Snaga audio izlaza	5W
Zvučnički drajver	1.75 Pun Raspon
Vrijeme punjenja	4H
Vrijeme reprodukcije (varira ovisno o nivou glasnoće i sadržaju muzike)	Do 20H
Vodootporni nivo	IP67
Bluetooth verzija	5.4
Bluetooth domet	30 m / 98 ft