



Īsumā



1	Barošanas poga	5	Atskaņot/Pauzēt poga
2	Barošanas un Bluetooth LED	6	Skaļuma palielināšanas poga
3	Bluetooth poga	7	USB-C uzlādes ports
4	Skaļuma samazināšanas poga		


Uzlāde jūsu skaļruņa

- Izmantojiet sertificētu A-C kabeli un lādētāju, lai novērstu jebkādus bojājumus.



	Mirgojoša sarkana	Zems akumulatora līmenis
	Stabils sarkans	Tiek uzlādēts
	Vienmērīgi balts	Pilnībā uzlādēts

Ieslēgšana / Izslēgšana



	Nospiediet vai turiet nospiestu 2 sekundes	Ieslēgt
	Mirgojošs balts uz mirgojošu zilu	
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Izslēgt
	Gaisma izslēgta	




Šis skaļrunis automātiski izslēgsies pēc 20 minūtēm, ja nebūs pievienota neviena ierīce.

Izmantojot savu skaļruni

Bluetooth režīms

Nospiediet Bluetooth pogu, lai aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu, un pēc tam izvēlieties "soundcore Select 4 Go" no Bluetooth saraksta, lai izveidotu savienojumu.



	Nospiediet	Ieslēdziet Bluetooth savienošanas režīmu
	Mirgojoši zils	Bluetooth savienošana
	Vienmērīgi zils	Bluetooth savienots




- Ja skaļrunis 3 minūšu laikā pēc ieslēgšanas nav savienots ar ierīci, tas automātiski izies no Bluetooth savienošanas režīma.
- Lai atkārtoti aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu, nospiediet Bluetooth pogu vienu reizi.
- Šis skaļrunis var atskaņot mūziku tikai vienā mobilajā ierīcē vienlaikus. Ja cita pievienotā ierīce sāk atskaņot mūziku, skaļrunis automātiski pārņems un pārtrauks pašreizējo atskaņošanu, neprasot pirmajai ierīcei apturēt.
- Katru reizi, kad ieslēdzat skaļruni, tas automātiski savienosies ar pēdējo pievienoto ierīci, ja tā būs pieejama Bluetooth diapazonā. Ja nē, nospiediet Bluetooth pogu, lai aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu.

True Wireless Stereo (TWS) režīms

Divi identiski soundcore skaļruņi var savienoties savā starpā, lai nodrošinātu stereo skaņu. Abi skaļruņi var atskaņot vienu un to pašu audio (viens kā kreisais kanāls un otrs kā labais kanāls).

Ar vienu skaļruni, kas ir savienots ar viedtālruni, nospiediet un turiet Bluetooth pogu 2 sekundes uz abiem skaļruņiem, lai aktivizētu TWS savienošanas režīmu.



	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Ievadiet TWS savienošanas režīmu
	Mirgojošs balts	TWS savienošana
	Stabils zils (skaļrunis savienots ar viedtālruni)	TWS savienots
	Vienmērīgs balts (Cits skaļrunis)	

Pogas vadība

	Nospiediet vai turiet nospiestu 2 sekundes	Ieslēgt
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Izslēgt
	Nospiediet	Atskaņot / Pauze
	Nospiediet divreiz	Nākamais celiņš
	Nospiediet trīs reizes	Iepriekšējā dziesma
	Nospiediet	Ieslēdziet Bluetooth savienošanas režīmu
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Ievadiet / Iziет TWS savienošanas režīmu
	Nospiediet	Skaļuma palielināšana / samazināšana

soundcore lietotne

Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai uzlabotu savu pieredzi.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Produkta informācija: Pārbaudiet produkta nosaukumu un programmatūras versiju vai izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

Programmatūras atjauninājums: Jūs tiksiet informēts, kad tiks konstatēta jauna programmatūras versija, savienojot skaļruni ar lietotni.

Akumulatora statuss: Norāda atlikušo skaļruņa akumulatora līmeni.

Skaļuma regulēšana: Pielāgojiet skaļuma līmeni, izmantojot lietotni, neizmantojot skaļruņa pogas.

EQ iestatījumi: Lietotnē ir pieejami dažādi iepriekš iestatīti EQ iestatījumi, kurus varat izvēlēties, lai optimizētu savu pieredzi, baudot dažādus mūzikas žanrus.

- **soundcore Signature:** Standarta EQ režīms, kas optimizēts labi sabalansētai skaņai.
- **Līdzsvarots:** Nav uzlabojumu augstfrekvences un zema frekvences skaņām.
- **Augstfrekvences pastiprinājums:** Augstās frekvences tiek pastiprinātas.
- **Bass Boost:** Pastiprina zemas frekvences, nodrošinot dziļāku un bagātīgāku basa pieredzi.

Iestatiet automātiskās izslēgšanas laiku: Skaļrunis automātiski izslēgsies, kad laiks būs beidzies.

Balss paziņojums: Izslēdziet vai atjaunojiet balss paziņojumu, ieslēdzot/izslēdzot ierīci.

Atiestatīt

Nospiediet un turiet Bluetooth pogu un skaļuma palielināšanas pogu vienlaicīgi vismaz 8 sekundes, lai atiestatītu skaļruni.

Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Barošanas ievade	5V = 1.5A
Akumulatora ietilpība	2400mAh/3.65V
Audio izejas jauda	5W
Skaļruņa draiveris	1,75 Pilna diapazons
Uzlādes laiks	4H
Atskaņošanas laiks (atkarīgs no skaļuma līmeņa un mūzikas satura)	Līdz 20H
Ūdensizturības līmenis	IP67
Bluetooth versija	5.4
Bluetooth darbības diapazons	30 m / 98 ft