



Короткий огляд



1	Кнопка живлення	5	Кнопка відтворення/паузи
2	Світлодіодний індикатор живлення та Bluetooth	6	Кнопка збільшення гучності
3	Кнопка Bluetooth	7	Порт зарядки USB-C
4	Кнопка зменшення гучності		


Заряджання вашої колонки

- Щоб уникнути пошкоджень, використовуйте сертифікований кабель типу A-C та зарядний пристрій.



	Мигає червоним кольором	Низький заряд акумулятора
	Постійно світить червоним кольором	Заряджується
	Постійно світить білим кольором	Повністю заряджена

Увімкнення/вимкнення



	Натисніть або натисніть та утримуйте натиснутою протягом 2 секунд	Увімкнення живлення
	Мигання білого кольору до мигання синього кольору	
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Вимкнення живлення
	Вимкнути світло	




Ця колонка автоматично вимкнеться через 20 хвилин, якщо не буде підключено жодного пристрою.

Використання вашої колонки

Режим Bluetooth

Щоб підключити, натисніть кнопку Bluetooth, щоб увійти у режим сполучення Bluetooth, а потім оберіть «**soundcore Select 4 Go**» зі списку Bluetooth.



	Натисніть	Увійдіть у режим сполучення Bluetooth
	Мигає синім кольором	Сполучення Bluetooth
	Постійно світить синім кольором	Bluetooth підключено




- Якщо колонка не буде підключена до пристрою протягом 3 хвилин після увімкнення, то вона автоматично вийде з режиму сполучення Bluetooth.
- Щоб знову увійти в режим сполучення Bluetooth, натисніть кнопку Bluetooth один раз.
- Ця колонка може одночасно відтворювати музику лише з одного мобільного пристрою. Якщо інший підключений пристрій почне відтворювати музику, то колонка автоматично візьме на себе керування та перерве поточне відтворення без необхідності призупиняти перший пристрій.
- При кожному увімкненні колонка автоматично підключатиметься до останнього підключеного пристрою у радіусі дії Bluetooth. Якщо з'єднання не буде здійснено, то натисніть кнопку Bluetooth, щоб увійти в режим сполучення Bluetooth.

Режим True Wireless Stereo (TWS)

Дві ідентичні колонки soundcore можуть з'єднуватися одна з однією для створення стереозвуку. Обидві колонки можуть відтворювати однаковий звук (одна – як канал зліва, а інша – як канал справа).

Підключивши одну колонку до смартфона, натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth на двох колонках протягом 2 секунд, щоб увійти в режим сполучення TWS.



	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Увійдіть у режим сполучення TWS
	Мигає білим кольором	Сполучення TWS
	Постійно світить синім кольором (колонка підключена до смартфона)	TWS підключено
	Постійно світить білим кольором (інша колонка)	

Кнопки управління

	Натисніть або натисніть та утримуйте натиснутою протягом 2 секунд	Увімкнення живлення
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Вимкнення живлення
	Натисніть	Відтворення / пауза
	Натисніть двічі	Наступний трек
	Натисніть тричі	Попередній трек
	Натисніть	Увійдіть у режим сполучення Bluetooth
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Увійти / вийти з режиму сполучення TWS
	Натисніть	Збільшення / зменшення гучності

Застосунок soundcore

Завантажте застосунок soundcore, щоб розширити можливості колонок.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Інформація про пристрій: див. назву пристрою та версію програмного забезпечення або посібник користувача.

Оновлення прошивки: ви отримаєте повідомлення, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні колонки до застосунку.

Стан акумулятора: відображає рівень заряду акумулятора вашої колонки.

Регулювання гучності: налаштовуйте рівень гучності через застосунок без натискання кнопок на колонці.

Налаштування еквайзера: у застосунку доступні різні попередньо встановлені налаштування еквайзера, які ви можете обрати для оптимізації вашого досвіду прослуховування різних музикальних жанрів.

- **soundcore Signature:** стандартний режим еквайзера, оптимізований для забезпечення добре збалансованого звуку.
- **Збалансований:** немає розширених можливостей для високочастотних та низькочастотних звуків.
- **Посилення високих частот:** високі частоти посилюються.
- **Посилення басів:** покращує низькі частоти для більш глибокого та насиченого звучання басів.

Встановіть час автоматичного вимкнення: колонка автоматично вимкнеться у заданий час.

Голосове повідомлення: вимкнути або знову увімкнути голосове повідомлення під час увімкнення/вимкнення.

Скидання налаштувань

Щоб скинути налаштування колонки, одночасно натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth і кнопку збільшення гучності щонайменше 8 секунд.

Технічні характеристики

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В = 1,5 А
Ємність акумулятора	2 400 мА год./3,65 В
Потужність аудіовиходу	5 Вт
Динамік колонки	1,75, повний діапазон
Час заряджання	4 год.
Час відтворення (залежить від рівня гучності та відтворюваної музики)	До 20 годин
Рейтинг захисту від води	IP67
Версія Bluetooth	5.4
Радіус дії Bluetooth	30 м / 98 футів