

Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste provjerili nivo baterije slušalica, prilagodili kontrole, iskusili dvostruke veze, ažurirali firmware i istražili još uzbudljivije funkcije.

Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u trgovini aplikacija na vašem mobilnom uređaju.


Kliknite na ovaj link za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PREGLED



1. LED indikator
2. C-most s područjem za kontrolu dodira
 - Područje za kontrolu dodira pokriva cijeli C-most.
3. Izlaz zvuka
4. USB-C priključak za punjenje
5. Dugme na kućištu za punjenje

NOŠENJE




Stavite slušalice na najtanju tačku spoljnog ruba uha.
Podesite ih za optimalne audio performanse tokom slušanja.

- Srednje i velike veličine držača za uši dolaze u paketu. Ako su slušalice labave, isprobajte držače za uši za stabilnije prijanjanje.




UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE




1. Uklonite zaštitne folije sa slušalica.
 2. Vratite slušalice u kutiju i zatvorite kutiju.
 3. Ponovo otvorite kućište kako biste uključili slušalice i ušli u način uparivanja. Odaberite **"soundcore AeroClip"** s Bluetooth liste vašeg uređaja za povezivanje.
- Tokom uparivanja, LED indikator će početi treperiti bijelo. Nakon uspješnog uparivanja, LED indikator će ostati upaljen 2 sekunde, a zatim se ugasiti.

RUČNO UPARIVANJE

1



2




Da biste ručno ušli u Bluetooth način uparivanja:


1. Vratite slušalice u kutiju za punjenje.
2. Ostavite kućište otvoreno, zatim pritisnite i držite dugme na kućištu za punjenje 3 sekunde dok LED indikator ne počne treptati bijelo.
3. Slušalice će ući u način uparivanja. Nastavite s uparivanjem s vašim uređajem.

PUNJENJE

1



2



1. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.
 - Osigurajte da su slušalice i USB-C priključak za punjenje potpuno suhi prije punjenja.
2. Povežite kutiju za punjenje s izvorom napajanja koristeći priloženi USB-C kabl za punjenje.
 - Potpuno punjenje baterije kutije za punjenje traje oko 2 sata, a 10 minuta punjenja omogućava 3 sata reprodukcije.

DVOJNE VEZE

Da biste povezali svoje slušalice s dva Bluetooth uređaja istovremeno, postoje dvije metode:

Metoda 1: Ručno uparivanje s drugim uređajem


Stavite slušalice u kutiju za punjenje i držite kutiju otvorenom. Zatim pritisnite i držite dugme na kutiji za punjenje 3 sekunde dok LED indikator ne počne brzo treptati bijelo. Slušalice će ući u Bluetooth način uparivanja, i možete ih upariti s drugim uređajem.

Metoda 2: Koristite aplikaciju soundcore

U aplikaciji soundcore, dodirnite ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu kako biste pristupili **postavkama**. Zatim odaberite **Dual Connections > Omogući Dual Connections > Poveži novi uređaj**.

 Funkcija Dual Connections je omogućena prema zadanim postavkama.

KONTROLE





	Reprodukuj / Pauziraj zvuk	Dvostruki dodir (L/R)
	Pusti sljedeću pjesmu	Trostruki dodir (L/R)
	Odgovorite na poziv	Dvostruki dodir (L/R)
	Prekini	Dvostruki pritisak (L/R)
	Odbij poziv	Trostruki dodir (L/R)

 Također možete prilagoditi kontrole dodira u aplikaciji soundcore.


Iako je tapkanje podržano na svim dijelovima uređaja, preporučuje se tapkati na plavo označenom području radi bolje stabilnosti.

ISKLJUČIVANJE



Da biste isključili, vratite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite kutiju.

RESET




Resetujte slušalice ako imaju problema s funkcionalnošću.


1. Vratite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenom.
2. Pritisnite i držite dugme na kutiji za punjenje 10 sekundi dok LED indikator ne zatreperi crveno polako tri puta, što označava uspješno resetovanje.

VODIČ ZA LED SVJETLO


Kada povežete kutiju za punjenje na izvor napajanja, LED indikator će prikazati status punjenja.



Kada su obje slušalice van kućišta za punjenje, pritisnite dugme na kućištu za punjenje kako biste provjerili nivo baterije kućišta za punjenje.



Kada je jedna od slušalica u kutiji za punjenje, pritisnite dugme na kutiji za punjenje da provjerite nivo baterije pojedinačne slušalice.



 Kada su obje slušalice u kutiji, prikazat će se nivo baterije slušalice s nižim nivoom napunjenosti.

AŽURIRANJE FIRMVERA

Bit ćete obaviješteni kada se otkrije nova verzija firmvera kada su slušalice povezane s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice u kutiji za punjenje i da kutija ostane otvorena dok se ažuriranje firmvera ne završi. Izbjegavajte koristiti slušalice tokom ažuriranja.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Ulaz	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Izlaz	5V $\overline{\text{---}}$ 0.25A
Kapacitet baterije	Slušalica: 60mAh Kućište za punjenje: 580mAh
Vrijeme za igru	Do 8 sati (ukupno 32 sata s kućištem za punjenje)
Vrijeme punjenja	2h
Jedinica upravljača	12,8 mm*12,8 mm
Frekvencijski odziv	20Hz-20kHz
Impedansa	16ohm
Vodootporna ocjena (slušalice)	IPX4
Bluetooth verzija	5.4
Bluetooth domet	15m

KORISNIČKA SLUŽBA



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)

support@anker.com (Japan)

support.kr@anker.com (한국)



+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japan)

+86 400 0550 036 (Kina)

+82 1666-8470 (Južna Koreja)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egipat)

+90 (850) 460 14 14 (Turska)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

000-8000-504-414 (Indija)